# SHARP

# 取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイ ブイ

形名 BD-AV1 BD-AV10

























Java™

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(→ 7 ペー ジ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に 表示されている製造番号と保証書に記入されている製造 番号とが一致しているか、お確かめください。
- ・取扱説明書は3冊あります。
  - ・本書は、接続・設定・操作について説明しています。
  - ・別冊の「接続・設定ガイド」は、接続と設定の基本的な 手順を説明しています。
  - 別冊の「かんたん!!ガイド」は、本機を使う前の準備、 再生や録画の基本的な操作とファミリンクでの便利な 操作について説明しています。

# 目的別早見もくじ

- · ご使用の前に「安全にお使いいただくために」(→ **7** ページ)を必ずお読みください。
- ・本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。




### ご自分で接続・設定を行う

アンテナ線の接続やテレビとの接続を するときにご覧ください。 接続と設定 90



# 録画を行いたい

•録画したい番組を選局して、録画ボタン を押すだけで録画が行えます。



チャンネルを選ぶ	28
デジタル放送を電子番組表で選ぶ	30
録画をする前に (本機で録画(ダビング)ができるディスク)	36
放送中の番組を録画する (らくらく一発録画)	42

- ※ DVDディスクへの録画は行えません。
- ※ 地上アナログ放送は視聴・録画できません。



### 予約録画を行いたい

•デジタル放送は、電子番組表を使って予 約できます。

ď	SHK財命東京 午前 22~午後		P 011 (0)	お元気ですか、勇	と行く人気のおす	すめスポットへ			
82	HKI2000 東京 【 011	SHK教育(東京 2 021	28762 3 4 041	SEMOFLE'	3179#7LC	71年9日 日 <b>5</b> 051	3 cm	京阪神デレビ (2001 <b>数</b> 011	明日ナレビ 10 010
	お元気ですか	国際総合 国際総 (SELVE)	20 F 888	Plant.	<b>用</b> チャンネルブ ラン	関スタアの休日	Mauson	国ドキュメンタ リー	開発的パラエテ
	P型意識ネット	アニメー	型ニュースアル	学術情報 門供的 配ニュースの様	<u> </u>	間タかりラエティ	型用るニュース	<b>™</b> ∋294=a	器響手にサッカ
	Za=Z	Pieus est	Mossons	\$29970°	型ウェザーナウ	₹1575,7329	PRECERS.	<b>門</b> 約0194	国際銀行フリ 万24時
	日 7 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	Maria AC	開日本の秘密を	Moes:	Magagig:	TO ALEGNA	■ an An Ju	<b>利</b> チャレンジフ マッシング	2000 D 100

デジタル放送を電子番組表で	
予約する(らくらく一発予約)	44
日時を指定して予約する	48

- ※ DVDディスクへの録画は行えません。
- ※ 地上アナログ放送は視聴・録画できません。



### 録画した番組を再生したい

•録画した番組の再生や市販のBDビデオ、 DVDビデオの再生ができます。再生中の 便利機能も試してみましょう。

再生について	52
本機で録画したBD-REを再生する	54
BD-RやDVDに録画された タイトル(番組)を再生する	55
市販のBDビデオやDVDビデオを 再生する	57
再生中に使えるボタン (再生時の便利な機能)	61



# ファミリンクで便利に使う

シャープ製のファミリンク対応テレビ 「アクオス」と本機をHDMIコードを 使って接続することにより、テレビと 本機を連動させて操作が行えます。



ファミリンク機能について	73
ファミリンク機能を使うための 接続をする	101
ファミリンクで楽しむための 設定をする	113
テレビを見ながら録画予約する (ファミリンク)	75


※ ファミリンクについては、別冊の「かんたん!! ガイド」もご覧ください。



### ダビングしたい

・シャープ製のハイビジョンレコーダーと i.LINKケーブルを使って接続することによ り、ハイビジョンレコーダーのハードディス クに録画したデジタル放送番組をBD-RE Ver.2.1ディスクにダビングできます。 (ダビング操作はハイビジョンレコーダー 側で行います。)





かんたんBDダビングについて	78
かんたんBDダビングのための 接続をする	103
し、コーダーから木擽へ ダビングオス	

レコーターから本機へタヒンクする (かんたんBDダビング) 79



### 操作ができないときは

故障かな?と思ったら	155
エラーメッセージ(例)	167

DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。



http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

- 取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD-AV1/BD-AV10」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なる場合があります。
- 取扱説明書の操作手順では、おもにリモコンを使って説明しています。

# もくじ

- お使いになる前に「**安全にお使いいただくために**」(→ **7** ページ)を必ずお読みください。
- ●ファミリンクについては別冊の「**かんたん!! ガイド**」もご覧ください。
- ●本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

はじめに 本機をお使いになる前に知っていただきたいことや操作のための準備に ついて説明してします。

ついて説明してします。	
確認する	
付属品	
安全にお使いいただくために	
使用上のご注意	
放送の種類について 各部のなまえとおもな機能	
	16
基本操作・準備	
スタートメニューについて	
テレビ画面表示について	23
準備する	
テレビと本機の準備をする	25
<b>使ってみよう</b> BD (ブルーレイディスク) や DV テレビとの連動操作や、番組の録画	
<b>視聴する</b> チャンネルを選ぶ	20
デャンネルを選ぶデジタル放送を電子番組表で選ぶ	
番組を見ながら使えるボタン	
録画する	36
録画をする前に 本機で録画(ダビング)ができるディスク	
(タピング) が (さる) イベク	
放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)	
<b>予約録画する</b> デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく一発予約) 予約の内容を変更するには	
日時を指定して予約する	
予約設定時のメッセージについて	
予約を確認・変更・取り消す	
再生する	
再生について	52
ディスクの残り時間やカウンター表示	
本機で録画した BD-RE を再生する BD-R や DVD に録画されたタイトル(番組)を再生する	
BD-R や DVD に	
音楽 CD を再生する	
停止した場所からつづけて再生する (つづき再生)	
再生中に使えるボタン (再生時の便利な機能)	
再生中に音声や字幕を切り換える	
再生中に設定をする (視聴メニュー)	66
くり返し再生する(リピート再生)	68
ディスクを管理する	
タイトルを消去する	
BD ディスクの内容を消さない設定をする(BD ディスク保護)	
BD を初期化する	/۱
ファミリンクで便利に使う	
ファミリンク機能について	
ワンタッチ操作をする(ファミリンク)	74

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)	
ファミリンク予約録画時のお願い	
かんたん BD ダビングについて	78
レコーダーから本機へダビングする(かんたん BD ダビング)	79
各種設定	
スタートメニューの「各種設定」について	80
各種設定の基本操作	
本体の動作に関する設定をする(本体設定)	
本機の機能に関する設定をする(機能切換)	
デジタル放送の設定をする(デジタル設定)	
暗証番号を設定する	
視聴制限とディスク優先言語を設定する	89
●ご自分で接続するときはここからお読みください。	
接続と設定 再生に関する設定・テレビやオーディオ機器との	)接続をします。
接続する	
接続のながれ	91
アンテナを接続する	
テレビを接続する	
その他の機器と本機をテレビに接続する	
ファミリンク機能を使うための接続をする	
かんたん BD ダビングのための接続をする	103
B-CAS(ビーキャス)カードをセットする	105
電源プラグを差し込む	107
設定する	
設定のながれ	
初期設定する (らくらくセットアップ)	
ファミリンクで楽しむための設定をする	
時計を合わせる	
本機のリモコンでテレビを操作する	
リモコン番号を設定する	
一発(クイック)起動を設定する	
デジタル放送の視聴設定をするデジタル放送の双方向通信の設定をする	
テンタル放送の双方问題信の設定でする 文字入力のしかた	
文子パカのしがた	
	170
<b>リモコンの設定をする</b> リモコンのテレビ入力自動切換について	1/10
	1 40
こんなときは 困ったときに役立つ情報です。	
本機で使えるディスクについて	153
故障かな?と思ったら	155
エラーメッセージ(例)	
保証とアフターサービス	
お客様ご相談窓口のご案内	
仕様	
登録商標	
用語の解説	
さくいん	178

まずは

基本的な使いかたは別冊「かんたん!! ガイド」をお読みください


本書「取扱説明書」をお読みください

# 付属品

#### 付属品

- 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。
- B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

#### リモコン× 1 個、 単 3 形乾電池× 2 個





使いかたは **18~20**ページ

#### B-CAS (ビーキャス) カード×1枚




(B-CAS カードユーザー登録はがき、 B-CAS カード使用許諾契約約款付き)

使いかたは **105** ~ **106** ページ

# **電源コード×1本**注意: この電源コードは、 本製品以外に使用し ないでください。


使いかたは 107ページ

HDMIコード (約2m)×1本



使いかたは **96、101** ページ

#### 映像・音声コード (約 1 m 2 O c m ) × 1 本



使いかたは **97** ~ **99** ページ

アンテナケーブル (約 2m) × 1 本 (両側 F 接栓ケーブル)



使いかたは **92** ~ **94** ページ

#### 取扱説明書

- 取扱説明書(本書)\*
- 接続・設定ガイド<sup>\*</sup>
- かんたん!! ガイド\*
- ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
  This model is designed exclusively for

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

#### 保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

# 安全にお使いいただくために

- ●「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にで使用ください。
- ●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか ら本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

#### 図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけないこと を表しています。



しなければならない ことを表しています。

#### 煙が出ている、変なにおいや音がするな どの異常状態のときは電源プラグを抜く


• 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依 頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 におやめください。





電源プラグ を抜く

• 本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機 器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。






電源プラグ を抜く

### 内部に物や水などを入れない


• 本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)か ら内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





禁止

・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。





電源プラグ を抜く

#### 不安定な場所に置かない

• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因 となります。





禁止


### 本機の上には花びん、水などの入った 容器を置かない

・水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となりま す。






水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感 電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使 用は特にご注意ください。





・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感 電の原因となります。





風呂、シャワ一室 での使用禁止

### 表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外で使用する と、火災・感電の原因となります。





100V 使用

#### 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プ ラグには触れない

・感電の原因となります。





#### キャビネットは絶対に開けない

・ 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。





・本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。







禁止

### 電源コードを破損するようなことはしない

・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。






・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。





交換を依頼する

・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の 下敷きにならないようにしてください。コードに傷がつ いて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物 などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせ てしまうことがあります。





#### 電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は乾い た布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。





ほこりを取る

#### 本機の通風孔をふさがない

- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。次のような使いかたはしないでください。
- ・ 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 に置く。



. . . . . . . . . .



• あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)

#### 重いものを置かない

・本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





・ 本機の上に重い物を置かないでください。 バランスがく ずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ ります。





• ディスクトレイの上にものを置かないでください。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い

場所に置かない

・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場 所に置かないでください。火災・感電の原因となること があります。





#### 冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い 所には置かない

・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となること があります。





注音

### 直射日光の当たる場所や温度の高い場 所に置かない

・内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあ ります。





確実に差し込む

# ▲ 注意

実に差し込む

#### 電源コードを熱器具に近づけない

・コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





禁止

#### 移動させるときは必ず接続コードを外す

・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグ を抜く

またディスクは取り出しておいてください。

・移動させるときは、落としたり、衝撃を与 えたりしないでください。けがや故障の原 因となることがあります。



禁止

### ディスクトレイ開閉口に手を入れない

電源プラグはコンセントに根元まで確

・差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着

・ 金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる

みがあるときはコンセントに接続しない

・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

して火災の原因となることがあります。

・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。

ひび割れ、変形、または接着剤などで



補修したディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。



指のケガに注意

### お手入れのときは電源プラグを抜く

・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって ください。感電の原因となることがあります。




. . . . . . . . .



電源プラグを抜く

# テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグをコンセントから抜く

・電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。





電源プラグを抜く

# 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。





禁山

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。





ぬれ手禁止


# 長時間、音が歪んだ状態で使わない

・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





禁止



・突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。





# ▲ 注意

#### 旅行などで長時間で使用にならないと きは電源プラグを抜く

・安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





電源プラグを抜く

#### 3年に一度くらいは本機内部の清掃を 販売店に依頼する

・本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



注意

#### タコ足配線をしない

・感電・火災の原因となることがあります。





祭止

# アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電気工事店などにご相談ください

・送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。



アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。



ご相談ください

#### 電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

#### 電池は幼児の手の届く所に置かない

・電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師 と相談してください。



#### 電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる

• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。





表示どおりに入れる

### 電池の液が漏れたときは素手でさわらない

- ・電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談してください。



禁止

#### 電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





禁止

# 指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を 混ぜて使わない

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





埜止

# 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を取り出す

# 重要

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# 使用上のご注意

# 重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は ....... 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。

■ 録画 (録音) 内容の ........ 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により 補償はできません 録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。

■ **著作権について......** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されてい

る放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について .... 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複

製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することが

できません。

■ 保証について…………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

■ 再生の制限について ....... 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、

このようなディスクを再生することはできません。

#### ご注意


・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた 損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### 高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



#### 雨天・降雪中でのご使用の場合は

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

# 本体背面のファンや通風孔をふさがないでください

- 本体を設置する際は、本体背面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。 特にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するときは ご注意ください。
- ・毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用した り本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱 を妨げ、故障の原因となります。

#### ほこりや煙を避けてください

・不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の 多い場所には置かないでください。故障や事故の原因に なります。

#### 設置するときは水平に置いてください

・立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原 因となります。

#### 本機の上には物を乗せないでください

- ・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してく ださい。
- ・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- ディスクトレイの上に物を置かないでください。



#### 取扱いはていねいに

・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

#### 引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

#### 接続機器について

・本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

#### 残像現象(画像の焼きつき)のご注意

・ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

#### 使用温度について

・室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

#### 結露(つゆつき)について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。

#### キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ・キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる 場合があります。目立たない場所で試してから、お手入 れすることをおすすめします。



#### 節電について

・使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。 また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全の ため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



#### 長期間で使用にならないとき


長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

#### 磁気について

・本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

#### 電磁波妨害について

・本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁 波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、 雑音が発生することがあります。



#### アンテナについて

・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合 の感電事故などを防ぐため にも有効です。



- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- BS・CSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

#### B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする

- ・必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- ・B-CAS カードの中にはIC(集積回路)が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。
- ・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

#### 国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



### 本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

#### 設置時のお願い

本体背面にある冷却ファンや通風孔をふさがないでください。

冷却ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、 故障の原因となります。



#### 使用前に必ず設定をしてください

- ・接続 (→91 ~ 104 ページ) と準備 (→105 ~ 107 ページ) が終わったら、必ず初期設定 (→109 ~ 112 ページ) を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。
- 後から設定し直すときは以下のページをご覧になり、必要な設定を行ってください。
  - ・「デジタル放送の視聴設定をする」(→ 124 ~ 136 ページ)

#### 本機の電源について

- ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新が 行われたときは、本機の電源が自動的に入ります。 本体表示部には「DL」の表示が出ます。
- ・ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたり リセット操作を行わないでください。
- ・衛星からの情報を本機に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。
- ・電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数十秒程度は動作しない場合があります。
- 電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- 電源を切っていても次のような場合は内部の電源が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転します。
  - ・地上デジタル放送の「番組表取得設定」 (→87、139ページ)が「する」に設定されているときは、設定された時刻に電源切になっていれば番組表データを取得するため約40分本体内

れば番組表データを取得するため約 40 分本体内部の電源が入った状態となります。受信できる放送局が多いほど、番組表データの取得には時間(最大で 50 分程度)を要します。

- ・「クイック起動設定」(→84、123 ページ) が「する」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。
- ・本機がB-CASカードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

#### キャビネットについて

- ・本機をご使用中、使用環境によっては本体(キャビネット)の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- ・「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。
- ・使用上のご注意 (→ 11 ~ 12 ページ) もご覧ください。

# ディスク (BD・DVD・CD) の取り扱いに関するご注意とお知らせ

# ディスク (BD・DVD・CD) の取り扱いはていねいに

・記録面(再生面)には手を触れないでください。





ディスクに紙やシールを貼らないでください。

#### ディスク(BD・DVD・CD)のお手 入れについて

・ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。





- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

#### ディスクの再生で音飛びしたり、 画像が乱れるときは

・レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画 像が乱れて見える場合があります。

修理は、お買い上げの販売店またはお客様相談センター (→ **172**ページ) にご依頼ください。

#### ディスク(BD・DVD・CD)の保管 のしかた

ディスクのケースに入れ、 立てて保管してください。



• 直射日光の当たるところや熱器具 などのそば、湿気の多いところは 避けて保管してください。



落としたり、強い振動やショックを 与えないでください。



ほこりの多いところやカビの発生 しやすいところは避けてください。



#### つゆつきについて

- ・以下のような温度差の激しいところに設置すると、 内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき (結露)」が起こる場合があります。
- ・暖房をつけた直後。
- ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- · 冷えた場所 (部屋) から急に暖かい部屋に移動したとき。

#### つゆがつくと

ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

#### つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、 故障の原因になります。

# 確認

# 放送の種類について

### 地トアナログ放送

従来の放送です。本機では受信できません。

# 地上デジタル放送

BSデジタル放送

テレビ放送ラジオ放送データ放送

テレビ放送データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。

デジタルハイビジョン番組を、BDに高品位で録画できます。ただし、録画やダ ビングに制限がある放送もあります。

#### デジタル放送の特徴

テレビ放送

従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送 が楽しめます。

●ラジオ放送 CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。(本機への録音はできません。)

データ放送

静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。 本機への記録はできません。

電子番組表

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示さ せて、選局や録画予約などができます。

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送(HD放送)と、スタンダ ード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすること ができます。

# 110度CSデジタル放送

テレビ放送データ放送

# 衛星デジタル放送の専用サービス

#### 自動仮視聴サービスについて

有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジタ ル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。

ただし、放送事業者(チャンネル)によってはB-CASカードを 使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があります。 (仮視聴期間といいます。)これは、契約促進を目的としたサ 一ビスです。

お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決め た仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。 (録画もできません。)

#### ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには 契約登録が必要1である旨の案内表示と共に、契約をご案内 する番組への切換えを促す画面が表示されることがありま す。

#### 画面例



#### ご案内チャンネルを視聴しますか?

みる

みない

#### ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、そ の情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択し て、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

#### ボード(掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位でいろいろなサー ビス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。詳しくは 147ページをご覧ください。

# デジタル放送の「コピー制御」について

デジタル放送で視聴·録画できる番組にはコピー制御信号が 含まれています。

#### コピー制御信号の種類

- ・「録画可能」の番組:録画できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組:録画できます。
- 「録画禁止」の番組:録画はできません。視聴のみ可能で す。

#### デジタル放送を録画できるディスク


• BD-RE Ver.2.1 (SL/1層ディスク) (BD-AV10はDL/2層ディスクにも録画できます。)

#### ダビングの制限

シャープ製ハイビジョンレコーダーに録画した「1回だけ録画 可能」の番組を本機へダビングすると、番組を複製するので はなくダビング元からダビング先へ移動(ムーブ)することに なります(ダビング元からは録画した番組は消去されます)。 (本機で録画した番組は、他の機器へダビングすることはで きません。)

# 各部のなまえとおもな機能

### 本体前面



# 本体背面




BS・110度CSデジタル (→93~94ページ) (上)アンテナから入力端子

•BS·110度CSアンテナのアンテナ線を接続します。

(下)テレビへ出力端子

•BS·110度CS対応のチューナーや、テレビのBS・ 110度CSアンテナ入力端子と接続します。



# 表示部の動作表示例

#### 選局時(放送視聴中)

地上デジタル放送 選局中

1:052

BS デジタル放送 選局中

3:103

110度 CS デジタル 放送選局中

C:320

#### 再生時

再生カウンター表示

#### 録画時/かんたん BD ダビング時

録画カウンター表示

#### i.LINK 入力時

i.LINK(TS)入力時

12- 10

#### HDMI 出力/ D 映像出力切換表示時

HDMI 出力表示

H-0P

D 映像出力表示

11 - n P

#### 初期化時

O(初期化開始) 100(初期化終了) ΙП

#### ダウンロード中

「DL」表示 (→ **87** ページ)

ΠI

#### ダウンロードサービスについて

- ・電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を 改善させるソフトウェア更新サービスを行うことが できます。このサービスをダウンロードサービスと いいます。(自動でダウンロードを行うための「ダウ ンロード設定」については **87** ページをご覧くださ い。)
- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、背面ファンが回転し、本体表示部に「JL」の表示が出ます。また、本体のBDランプが点滅(点灯)します。
- ・ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたり リセット操作を行わないでください。

#### メニュー画面の操作時および予約設定時

「MENU」表示

МЕПЦ

#### B-CAS カード通信中/電話回線使用中

「ACCESS」表示

RCCESS

- ・番組情報の取得が必要なときは、数時間 「ACESS」の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- 「A[[ESS]表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

#### 番組表(EPG)データ取得中

電子番組表データ 取得中表示

EPG

#### リセット操作時

リセット表示

RESEL

#### エラー発生時

i.LINK (TS) 入力時、 不具合が発生したとき (→ **79** ページ) TSErr

動作不具合が発生したとき

Frr

### 本体のランプや表示部のバックライトを消し たいときは

#### 常に消灯

- スタートメニューから「各種設定」 「機能切換」 –「本体ライト設定」(→86ページ)で設定してください。
- 一時的に消灯



消灯

(もう一度押すと点灯)

(リモコンふた内)

#### 時計を表示させるには


時計表示

AW 8:27

- 「電源オフ時計表示設定」(→ **86** ページ)を「する」に 設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。
- •「電源オフ時計表示設定」を「しない」に設定している場合は、リモコンふた内の を押すと、時計が表示されます。

### リモコン

• 本機のリモコンで、本機とテレビを操作することができます。



- ※ 1 **120** ページのテレビメーカー指定で設定したテレビで操作できるボタンです。
- ※ 2 **120** ページのテレビメーカー指定で「シャープ B」または「シャープ C」 に設定したときに操作できるボタンです。

その他のテレビ操作ボタンは **120** ページのテレビメーカー指定で「シャープC」に設定したときに操作できるボタンです。

スタートメニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを閉じる、などの操作をします。

#### 青 赤 緑 黄(カラーボタン) (→21、30、32ページ)

・メニューやデータ放送の画面に使いかた が表示されている場合に操作できます。

確認




テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換 えるときはリモコンをテレビに向けて操作 してください。

#### テレビ/レコーダー切換スイッチ (→25、120、149~151ページ)

- •テレビ側と本機側の操作を切り換えます。
- テレビ入力を自動切換する機能があります。 (→149ページ)

消音

入力切換



#### 地上A/地上D/BS/CS (→120ページ)

・地上デジタル放送やBSデジタル 放送など、放送の種類を切り換え ます。

#### チャンネル・数字

チャンネルを選局できます。

#### 音声

・音声を切り換えます。

#### 映像

・映像を切り換えます。

#### 字篡

・字幕を切り換えます。

#### 画面表示

・画面表示を入/切します。

#### テレビ/ラジオ/データ

・デジタル放送の種類を切り換えま す。

#### 3桁入力

・デジタル放送の視聴中に、3桁の チャンネル番号で選局するときに 押します。

#### 画面サイズ

・画面サイズを スイッチがどちらの場合で 切り換えます。もテレビを操作できます。

# テレビ/レコーダー切換


#### テレビメニュー

・テレビのメニュー画面表示を入/ 切します。

#### ファミリンク対応テレビ専用ボタン

#### ファミリンク機能選択

ファミリンク機能選択メニューを 表示させます。



ふたを

開ける

#### 地上D/BS/CS

(→28、42、44ページ)

- ・地上デジタル放送やBSデジタル 放送など、放送の種類を切り換え ます.
- ・本機で地上アナログ放送は受信 できません。

#### チャンネル・数字 (→28、88ページ)

チャンネルを選局します。その他、数字の入力に使用することもあり ます。

#### 音声(→34、64ページ)

・音声を切り換えます。

#### 映像(→35、65ページ)

・映像を切り換えます。

### 字幕(→35、65、158ページ)

・字幕を切り換えます。

#### 画面表示(→23、40、53ページ)

・画面表示を入/切します。

・デジタルハイビジョン対応テレビ と接続時、電子番組表の表示(縦 にチャンネルを並べた、6時間/3 時間)を切り換えます。

# テレビ/ラジオ/データ (→28ページ)

・デジタル放送の種類を切り換えま

#### 3桁入力(→29ページ)

・デジタル放送の視聴中に、3桁の チャンネル番号で選局するときに 押します。

#### テレビ/レコーダー切換スイッチがどちら の場合でもレコーダーを操作できます。

#### 本体ライト(→17ページ)

・本体表示部などのライトを点灯/ 消灯します。

#### 視聴メニュー (→59、66ページ)

- ・タイトルの頭出しや、リピート再生 設定が行えます。
- ・再生情報画面で、音声や字幕など の有無、現在再生されているチャ プター位置などの確認ができます。
- ・リピート再生は、タイトルリピート とチャプターリピートが行えます。

#### HDMI切換(→96ページ)

・長押ししてD映像出力とHDMI出 力を切り換えます。




テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の 取扱説明書をご覧ください。

### リモコンに電池を入れる

#### 電池の入れかたと操作範囲

#### ①裏ぶたを開ける





②付属の乾電池〈単3形×2個〉 を入れる

> 収納部の⊕⊖の表示どおりに 正しく入れてください。




新しい乾電池と交換する際はアルカリ乾電池をご使用ください。

#### ③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。



#### リモコンの操作範囲



### ⚠注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと がありますので、次の点について特にご注意ください。

- ・乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。
- ・乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしない でください。
- ・ **乾電池は種類によって特性が異なります**。 種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- ・乾電池が使えなくなったら…

液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り 出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れること がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

・不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。


# 重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の 原因となる恐れがあります。
- リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- ・乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しない ことがあります。このようなときは、乾電池をいったん リモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直して ください。
- ・本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。 照明または本体の向きにご注意ください。
- ・付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。(寿命は通常6カ月~1年が目安です。)
- ・長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは「リモコン番号」(→121、122ページ)や「テレビメーカー指定」(→120ページ)がリセットされますので、設定し直してください。


# スタートメニューについて

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。

### **■**スタートメニューのあらまし



### ■スタートメニューの使いかた



# お知らせ

- スタートメニュー画面を表示後約 1 分間何も操作をしないと、画面は 自動的に消えます。
- ・スタートメニュー画面が表示されない場合は、「故障かな?と思ったら」 (→ **165** ページ) をお読みください。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- スタートメニューを表示させます 押す



# 項目を選んで決定します



(例:「各種設定」を選んだとき)



#### ⇒選んだ項目の画面

# さらに項目を選んで決定します



(例:「各種設定」-「本体設定」-「映像·音声設定」 を選んだとき)



⇒選んだ項目の画面

# 設定します



⑥ ・ ○ を押すと、前の画面に戻れます。

# 設定を終了します




#### ■高精細表示について

- スタートメニューは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の 接続・設定をしている場合、小さな文字(高精細画面)で表示 されます。
- ・D映像コードで接続し、「D映像出力設定」を「D3/D4/ D5」に設定しているとき
- ・HDMI コードで接続し、1125i または 1125p 出力されている とき(これ以外の場合は大きな文字で表示されます。)
- 高精細画面でない場合(大きな文字)でも、スタートメニュー の表示内容、操作方法などは基本的に変わりません。
- ・小さな文字(高精細)で表示されているときは、「スタートメ ニュー | - 「各種設定 | - 「機能切換 | - 「表示文字サイズ設定 | (→85ページ)で文字の大きさを選ぶことができます。

# テレビ画面表示について

番組情報やディスクの残り時間などの情報をテレビ画面に表示できます。




# お知らせ

- ・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点で の表示が一致しないこともあります。
- ・デジタル放送受信中に表示される HD/SD 残時間は、現在受信してい る放送に対しての録画残量時間の目安です。

# チャンネル表示と番組情報







もう一度押すと消えます。

# ディスクの残り時間やカウンター表示



⇒ディスクの残り時間やカウンター表示 (約1分後に自動的に消えます)


BD 操作中の例



画面表示

再生/録画中であればカウンター表示だけになりま す。カウンター表示を消すには、もう一度 画面表示を 押してください。

### ■ディスク情報表示例



- ① ディスクの種類/録画フォーマットを表示
  - ・オリジナルタイトルを再生しているか、プレイリストを再生しているかを表示
  - DVDディスクでは、録画フォーマットを表示

VR:VRフォーマット V:ビデオフォーマット

- ② 動作表示
  - ▶ 再生中 (青いマーク)
    - □録画停止時(赤いマーク)
  - 再生停止時(青いマーク)
- **LIVE** 録画中 (赤いマーク)
- REC 録画開始時(赤いマーク) LIVE 停止中
  - 停止中 (青いマーク)
- ③ 現在、受信している放送を録画する場合の残量 時間(録画可能時間)を表示
  - ・表示される残時間は、その時点の番組を録画する際、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が続いた場合でも録画できる時間の目安です。


残時間表示には、現在視聴している放送に合わせて地上D(地上デジタル)、BS、CSがあります。

- ・録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示 部が空欄または「残 0時間00分」と表示されます。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。

- ④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイトル数を表示 (停止中はディスク内の総タイトル数を表示)
- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/その タイトルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑥ 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総時間 を表示 録画中は、録画開始からの経過時間を表示
- ⑦ リピート再生をしているときに表示

# テレビと本機の準備をする

テレビと本体の電源を入れ、本機を操作するための準備をします。





- ・本機のリモコンでテレビを操作する場合に、初期状態で操作できるテ レビは、デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ「アクオス」です。そ れ以外のシャープ製テレビや、シャープ製以外のテレビを操作すると きは、テレビメーカー指定で設定をしてください。 (→ 120ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレー ヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 (→ 121 ページ)



リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指 定」操作を行う必要があります。(→ 120 ページ)


○ をくり返し押して、テレビの 入力を本機を接続した入力 (「入力 1」など) に切り換えます



B-CAS カードを本機にセットして いることを確認します \_\_\_\_\_106ページ

> ・本機で番組を視聴・録画するために、必ず B-CAS カー ドを本機にセットしてください。

本機の電源を入れます



• もう一度押すと本機の電源が切れます。




#### テレビ/レコーダー切換スイッチについて

シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」 をご使用の場合、リモコンのテレビメーカー指定(→ 120ページ)を「シャープC」に設定した上で、テレ ビ入力自動切換機能 (→ **149** ページ) を設定している と、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」 側にするだけで、テレビの入力が自動で本機を接続した 入力に切り換わります。


# 本体ボタンでの電源の入/切

#### ■電源を入れる



- ・電源を入れると、本体のBDランプが点滅します。 点滅中は操作のための準備を行っていますので、点 滅が終了するまでお待ちください。
- 接続後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」 (らくらくセットアップ)画面になります。 (→109ページ)

#### ■電源を切る



・電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても 電源が入らない場合があります。そのようなとき は少し待ってから再度電源を入れてください。


# 使ってみよう



この章では、放送中の番組を選局して BD に録画・予約録画する方法、 再生・ダビングする方法について 説明しています。

# チャンネルを選ぶ

- 本機のチューナーでテレビ番組を選びます。
- 本機が受信できる放送は、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送です。 地上アナログ放送は受信できません。





- ・WOWOW 放送や、スターチャンネル、110 度 CS デジタル放 送は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。
- ・放送局との契約については、106ページをご覧ください。
- ・付属の B-CAS カードは、必ずセットしてください。 B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれま せん。

# ご注意

- 録画中は、選局の操作ができません。
- ・放送番組によっては、上下に黒い帯や上下左右に黒い帯が付いて見え る場合があります。(放送局の送信データによるもので、本機の故障で はありません。)

- ・本機にBD-RE以外の再生専用ディスク(本機で録画に使用で きないディスク)がセットされているときは、放送の視聴がで きません。再生専用ディスクの画面が表示されます。
- ・放送を視聴するときは、ディスクを取り出すか、または録画用 のディスク BD-RE Ver.2.1 をセットしてください。

# テレビと本機の準備をします 25ページ

・本機で番組を視聴・録画するために、必ず B-CAS カードを本機にセットしてください。

放送を選びます

地上D BS CS 選ぶ

**データ放送やラジオ放送を選ぶ場合** 



- ラジオ放送 (BS デジタル放送のみ)
- データ放送 (BS デジタル放送・110 度 CS デ ジタル放送のみ)



・デジタル放送を3桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要あ りません。

選局します

選局

または 1 ~ 12





⇒選局したチャンネルの情報表示 (自動的に消えます。)

BSテレビ ▲▲テレビ **()** SHK 101

# デジタル放送のチャンネルを 入力するには(3桁入力)

### 選局時に



3桁入力

から、チャンネル番号を入力し直してください。

#### 地上デジタル放送の「枝番選択」について

• チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、 3 桁目を入力すると、下の画面になります。チャン ネルボタンで 4 桁目の番号を入力して選局してくだ さい。(枝番選択)

#### 4 桁目の入力画面例



#### 工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

・数字ボタンを押して選局できる放送局です。

#### 関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS(BS	デジタル放送)チ	ャンネル	地上デジタルチャンネル			
チャンネル ボタン	テレビ放送を選ん 放送局名	がとき チャンネル番号	チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号	
1	NHK BS1	101	1	NHK総合·東京	011	
2	NHK BS2	102	2	NHK教育·東京	021	
3	NHK ハイビジョン	103	3	_	_	
4	BS 日テレ	141	4	日本テレビ	041	
∘ 5	BS 朝日	151	∘ 5	テレビ朝日	051	
6	BS-i	161	6	TBS	061	
7	BS ジャパン	171	Z	テレビ東京	071	
8	BS フジ	181	8	フジテレビジョン	081	
9	wowow	191	9	東京MXテレビ	091	
10/0	スターチャンネル	200	10/0	_	_	
11 *	日本BS放送	211	11	_	_	
12 *	ワールド・ハイビジョン・チャンネル	222	12	放送大学	121	

- BS デジタル放送のラジオ放送やデータ放送、110 度 CS デジタル放送は設定されていません。
- 110 度 CS デジタル放送は設定されていません。



電子番組表または (で放送局を選んでください。

- 登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで選 局したいときは、チャンネル設定を行ってください。 (→ 131 ~ 136 ページ)
- チャンネルプランは 2007 年 9 月現在のもので、変更さ れることもあります。
- ※ 2007年 12月にスタート予定の放送です。



- ・データ放送の視聴方法は、各放送局によって異なります。
- ・選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定 (→ 132、135 ページ) したチャ ンネルは飛び越します。
- ・リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更につ いては、131、135ページをご覧ください。

# デジタル放送を電子番組表で選ぶ

電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。



・再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)がセットされているときは、番組表は表示できません。ディスクを取り出すか、 または録画用のディスクをセットしてから操作してください。



#### 電子番組表の表示について

- ・本機の電子番組表は、デジタルハイビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する(モード 1)と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する(モード 2)の 2 つの番組表を表示できます。(工場出荷時は、モード 2 となっています。)設定は「各種設定」-「デジタル設定」-「番組表設定」-「表示方向設定」で行います。(→ **87、130** ページ)
- D 映像コードで接続し、「D 映像出力設定」(→83ページ)を「D3 / D4 / D5」に設定しているとき
- HDMI コードで接続し、1125i または 1125p 出力されているとき
- ・上記以外のテレビ(AV コード接続にしている)では、チャンネルが縦方向に並んだ3時間表示の番組表となります。
- ・デジタルハイビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表 (モード 1) にしているときは、「小さな文字(高精細/6時間表示)」と「大きな文字(3時間表示)」の選択ができます。 切り換えは次の方法で行えます。
  - ・リモコンふた内の画面表示を押す。
    - 小さな文字(高精細/6時間表示)⇔大きな文字(3時間表示)と切り換わります。
  - ・「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「表示文字サイズ設定」(→85ページ)で切り換えられます。

#### 新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べ表示する画面例(「モード2 /小さな文字(高精細)」表示のみ)



電子番組表がモード2「小さな文字(高精細)」のとき、1つの放送局から2つ以上の番組が放送される場合に番組枠が表示されます。

- で番組枠を選ぶと、番組情報が番組表の上部に表示されますの
- で内容を確認できます。
- (決定)を押せば、選局・録画予約を行うことができます。

#### ※1番組情報を示すマーク


マーク	内 容			
*3 <b>子</b>	録画予約(BD) している番組			
¥	有料放送			
<b>(E)</b>	録画できない番組			
<b>(</b>	1回だけ録画可能な番組			

※3 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示されません。

#### ※2 ジャンルを示すマーク

	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
<b>#</b>	ニュース・報道	# **	映画
<b>- 25</b>	スポーツ	<b>` %</b>	アニメ・特撮
<b>39</b>	情報・ワイドショー		教養・ ドキュメンタリー
<b>#</b>	ドラマ		劇場・講演
T)	音楽	此.	趣味・教育
<b>33</b>	バラエティー		福祉


#### 縦にチャンネルを並べ、横に 6 時間分を表示する画面例(「モード 1 /小さな文字(高精細)」設定時)



■情報B ■家族 お父さんパア アニメ・そいじゃまる

#### 高精細番組表の表示方法を切り換える

- 「スタートメニュー」 「各種設定」 「デジタル設定」 - 「番組表設定」 - 「表示方向設定」で、「モード 1」 または「モード2」のいずれかを選んで切り換えるこ とができます (→ **130** ページ)。
- · 表示文字サイズ設定 (→ **85** ページ) が「大きな文字」 に設定されているときは「モード 1」の表示のみとな ります。



**77** 関東圏ネットニュース

**愛**ニュースアルファ

タカバラエティ

□ 討論会

新情報 開拓 雪ニュースの林

10日ニュース・スーパー

ご注意

#### 各放送局が随時最新のデータを送信しています。

・地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間 (→ 129 ページ) に番組表データを自動で取得します。

**デジタル特集** 

2000チャンネルブラン

スタアの休日

更見ザ·芸能

**さょうど** 

**2** 021

<sup>2</sup>v 4) 041

SEMC 6 061


**8** 081

**5** 051

- ・番組表データ取得中は、本体表示部に「FPΓ」が表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作が できない場合があります。
- ・電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。(空白となりま ਰੂ )

# お知らせ


- ・電子番組表が表示されない場合については「故障かな?と思ったら」(→159ページ)をお読みください。
- ・デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。
- ・「ジャンルアイコン設定」(→87ページ)により、番組表の「ジャンルを示すマーク」を目立たせることができます。



# 番組を選ぶには

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 デジタル放送を選びます





28ページ

電子番組表を表示させます



🚹 番組を選んで決定します



[例] 小さな文字(高精細/6時間表示)(モード2)



・画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像コードまたは HDMI コードで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、大きな文字(3 時間表示)の番組表(モード 1)となります。

詳しくは 30 ページをご覧ください。

放送中の番組 ⇒視聴

未放送の番組 ⇒録画予約

44、45ページ

•番組表を消すには



# 選んだ番組の情報を見るには

**番組情報を表示します** 





見たい番組を選びます



- ・番組情報が 2 ページ以上あるときは、 $\bigoplus$  (前ページ) や  $\bigoplus$  (次ページ)を押してページを切り換えられます。
- 番組表に戻したいときは よ



J X E

・現在見ている番組を録画することができます。(→ **42** ページ)

### 番組表を表示する日時を選ぶ

電子番組表を表示させます



日時検索画面を表示させます



日付を選びます



- ・ を押すたびに日付が進みます。
- 日付を戻したいときは を押します。 日付が変わります。

SHK総合療家 午前 500~午後1		011 1	お元気ですか 孫	と行く人気のおす	すめスポットへ			
SHK総合・東京 (1) 011	SHK教育·東京 2 021	287レビ **** ② 041	SEMOFUE SENC 6 061	がいやまテレビ  へ 8 081	7レビタ日 (回) (5) 051	サンサンテレビ 3 031	京阪神テレビ 原制 (1) 011	明日アレビ 10 010
思お元気ですか	国情報日 国家族 図しな… 関お父さん	配が激素	<b>19</b> 5252	間 チャンネルブ ラン	間スタアの休日	内容い根で板	<b>■</b> [dense/9	<b>阿</b> 放射/(フエテ イー
<b>空</b> 前来圏ネット	707	型ニュースアル	受験情報 内臓器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>코</b> 크군-자	関タ方パラエティ	<b>聖</b> 見るニュース	型ランダムニュ	<b>緊</b> 勝手にサッカ
<u>=</u> ===================================	発表のじ でする 関名原何	開日本の秘測を 防ねて	型スタジオサッ カー	<b>₹</b> ウェザーナウ	型ニューススタ ジアム	<b>阿</b> まることスポ ーツ	<b>河</b> 1995トライ	■実験アフリカ24時
フ 関バッスル日本 利助	地位	ayat C	関心地公	関白夜の夜朔ナ	<b>頭いばら祖</b>	■あの人のプロ フェッショナ ル	<b>利</b> チャレンジフ イッシング	発明日の話題

時間帯を選んで決定します





■日時検索	_ <sup>©</sup> 01 m	お元気ですか	孫と行く人気のおす	すめスポットへ			
年前日時~ 午前日時	SHK総合東京 (1) 011	SHK放育·東京 2 02	2本アレビ 1 <sup>1</sup> <b>③</b> 041	SEMCFUE SEMC 6 061	ふじやネテレビ (8) 081	テレビタ日 (音) (5) 051	サンサンテレビ 3 031
学日 年級0時 年級0時 年級8時 年級8時 年級8時	を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	国情報日 国家族 例いな… 同野父さん	間が鼓腕	(例)ちょうど マリボ情報 (開開版	<b>阿</b> チャンネルブ ラン	間スタアの休日	网络祖母
次の日	回 回 10 配筒来圏ネット	77-4.	型ニュースアル ファ		配ニュース・ス	思タ方パラエティ	<b>型</b> 見るニュース
<ul><li>○ で時間帯を選び、</li><li>○ を押してください。</li><li>○ す で番組表に戻る</li><li>○ で乗り</li><li>○ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で</li></ul>	# ####################################	関名原領	開日本の秘測を 訪ねて	■スタジオサッ カー	<u>₹</u> 10±#−±0	型ニューススタ ジアム	<b>阿</b> 求るごとスポ ーツ
※ で輩日	記パッスル日本 列曲	別開会		間で他公	四白夜の夜明け	<b>⊞</b> udSiii	■あの人のプロ フェッショナ ル

番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇒視聴



・大きな文字(3時間表示)と小さな文字(高精細/ 6 時間表示)では情報量が異なります。

### お好みのジャンルの番組をさがす

電子番組表を表示させます



ジャンル検索を表示させます



ジャンルを選んで決定します



時間帯を選び、番組を選びます





- ・電子番組表(モード 1) (→31 ページ) を「大き な文字(3時間表示)」にしているときは、ジャン ル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。
- ・

  を押すと、番組表示を次のページに送ることがで
- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像コード または HDMI コードで接続した場合を例に説明して います。それ以外のテレビでは、大きな文字(3時 間表示)の番組表(モード1)となります。詳しくは、 30ページをご覧ください。

# 決定します




|放送中の番組 | ⇒視聴



・大きな文字(3時間表示)と小さな文字(高精細/ 6時間表示)では情報量が異なります。

# 番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。





マルチビューサービス放送などを BD に録画して 再生する場合は


- ・ 再生できる映像は主映像のみとなります。また字幕や番組情報は表示 できません。
- ・連動データ放送は録画できません。

### 番組情報・連動データ放送を見るには

視聴中に番組情報を表示させます



・もう一度押すと番組情報が消えます。



連動データ放送を表示させます





### 主音声・副音声を切り換えるには 番組情報に「●) 章声 表示がある場合

音声 押す (ふた内)

• ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



#### 二重音声番組のとき

主 → 副 → 主/副 → 主

#### マルチ音声番組のとき

• 音声 1 →音声 2……音声 8\*→音声 1

※番組により音声の数は異なります。

・モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

# 字幕を切り換えるには

### 番組情報に「■字幕」表示がある場合



・ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



・放送を録画した BD-RE の再生時は字幕を表示できません。

# 主映像と副映像を切り換えるには

### 番組情報に「ध映像」表示がある場合



• ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



# があ知らせ

#### 音声切り換えについて

- ・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず「音声 1」 が選択されます。
- ・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- ・二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。

#### 字幕を消したいときは

・「字幕表示設定」(→ **87** ページ) が「する」に設定されているときは、 字幕は消せません。「しない」に設定してください。



#### 連動データ放送の録画について

・連動データ放送は録画できません。

# 録画をする前に

本機で録画・予約録画をする前にお読みください。



・録画・予約録画をする際は、必ず録画用ディスクをセットしてください。再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)が本機に セットされているときは、放送の視聴・予約は行えません。

# 本機で録画(ダビング)ができるディスク

- ・本機で録画に使用できるディスクは、BD-RE Ver. 2.1 ディスクです。
- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

機種名		BD-AV1	BD-AV10			
	ディスクの種類	Blu-ray Disc	Blu-ray Disc			
ディスクの特長		BD-RE (12cm盤)	BD-RE (12cm盤)			
ディスクのバージョン		Ver.2.1 (SL/1 層のみ)	Ver.2.1 (SL/1 層および DL/2 層)			
繰り返し録画		0				
追加録画		0				
	録画可能の番組 の録画	0				
放送を録画	1 回だけ録画可能 の番組の録画	0				
	録画禁止 の番組の録画	×				
i.LINK 機器からのダビング		○*¹				
新品のディスクを使うとき		初期化が必要です。(自動で初期化されます。)				
再初期化		0				
他の機器で録画したディスクを	再生する	○ <sup>*2</sup>				

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※ 1 i.LINK ダビングができるのは、シャープ製ハイビジョンレコーダーの HDD に HD/SD 録画された番組です。それ以外で録画された番組はダビングできません。
  - また、本機から他機へのダビングはできません。
- ※2 BD-RE Ver.1.0 (カートリッジ入り)は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。 他の BD レコーダーで録画した BD-RE には、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV 方式)で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。

#### 本機で録画可能な BD-RE ディスクについて

・ソニー、パナソニック、TDK、三菱化学メディア製の BD-RE Ver.2.1(BD-AV1 は SL/1 層のみ、BD-AV10 は SL/1 層および DL/2 層)ディスクに録画することが可能です。

上記以外のディスクは録画できないことがあります。(2007年9月現在)

# 録画の種類について

今見ている番組を 録画したい

放送中の番組録画

42ページ

デジタル放送を 予約録画したい 電子番組表から

44ページ

日時・チャンネル指定

48ページ

# 予約の変更について

予約内容を確認・ 変更・取消したい

51ページ



## ご注意

- ・地上アナログ放送は受信できません。録画できる放送はデジタル放送のみです。
- ・本機は DVD ディスクへの録画はできません。
- ・予約の最大件数は 16 番組です。それ以上の予約はできません。(件数には電子番組表予約、日時指定予約が含まれます。)
- 16件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
- 予約録画実行中の制限について
- ・予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新 たな予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、予約 録画を停止させてから設定してください。

# A X E

## ■本体表示部のあかりが気になるときは

・電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。(→86ページ「本体ライト設定」)

# 1

## お知らせ

## ■予約録画のしかた

- ・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まり ます。
- ・時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を 開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わりま す。
- ・既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されま す。画面に従って操作し直してください。

## ■操作中に録画開始時刻が近づいた場合

・テレビ画面にメッセージが表示されます。

# こんな録画のしかたがおすすめです

ハイビジョン放送をそのままの画質 で録画するには

本機のBDに録画すると、ハイビジョン放送がそのままの画質で録画されます。

延長される可能性のある 番組の録画をするには

- ・予約録画で「延長」を「入」に設定してください。(→ **47** ページ)
- ・電子番組表から予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。

## 録画した番組の構成


録画した番組は、1回の録画ごとに**「タイトル」**として 記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示 され、再生ができます。(→ **54**、**55** ページ)

- ・検索するときに便利です。
- ・「タイトル」「チャプター\*」「録画リスト」の関係は以下 のとおりです。
- ※ 本機にはチャプターマークの記録機能はありません。

#### 録画リストの画面例


■録画リスト(BD:オリジナル)	**/**[*]午前 **:**
	BD残時間: <b>HD</b> BS 1時間10分)
BS 103	春のイタリア観光
SHK h	
**/**[*]午後10:00	30分 HD
	**/**[*] 30分 HD
2 K-5格闘技選手権	**/**[*] 30分 HD
3 新春、芸能人大集合	**/**[*] 30分 SD
4 マニュアル浜口夫人	**/**[*] 30分 SD
1/全4タイトル	
** = ** * * * * * * * * * * * * * * * *	
♦ で選択し 決定 を押す	戻るで前の画面に戻る 終了で終了
	[録]プレイリスト

## 例) 市販のディスクの場合



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章



# 録画画質と録画時間

デジタル放送を本機のBDに録画する場合、HD/SD(放送画質)で録画されます。録画時間の目安は次のとおりです。

I	(BD-AV1 / BD-A BD-RE (SL/1層		【BD-AV10】 BD-RE(DL/2層	武)録画時間	参考画質 (VHSとの比較)
ハイビジョン画質(HD)	MD (BS/110度CS ハイビジョン放送)	約2時間10分	HD (BS/110度CS ハイビジョン放送)	約4時間20分	S-VHSクオリティー以上
ハイビジョン画質(HD)	HD (地上D ハイビジョン放送)	約3時間	HD (地上D ハイビジョン放送)	約6時間	S-VHSクオリティー以上
デジタル標準画質(SD)	SD (標準画質)	約4時間20分	SD (標準画質)	約8時間40分	S-VHSクオリティー以上

- · BD-RE (DL/2 層式) に録画できるのは BD-AV10 のみです。
- ・録画時間は目安です。

#### 録画時間の算出について

- ・BS/110 度 CS ハイビジョン(HD)放送は約 24Mbps、地上デジタルハイビジョン(HD)放送は約 17Mbps、標準放送(SD)は約 12Mbps で算出しています。
- ・ 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。
- ・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ・デジタル放送受信中に表示される HD/SD(録画画質)の残量時間は、現在受信している放送に対しての 録画残量時間です。

# 本体の残量表示について


停止時や録画時には、録画が可能なディスクの残量が本体前面のディスクメーターに表示されます。

#### 停止時/録画時

ディスク残量を示します。



- 1目盛りは、BD-AV10をご使用の場合は約1時間、BD-AV1をご使用の場合は約30分となります。
- ・BD-AV10をご使用の場合は残時間が1時間 未満に、BD-AV1をご使用の場合は残時間が 30分未満になると点滅表示となります。
- ・録画時は、残時間が5分未満になると早い点滅 表示となります。




# ディスク残量(残量時間)の確認

## 停止状態でディスク情報を表示させ ます



(ふた内)

・押すたびに「ディスク情報表示」→ 「消える」と なります。




## 再生中、録画中に表示を切り換えま す



(ふた内)

## 押すたびに 「ディスク情報表示」 → 「カウンター 表示<sup>\*\*</sup>」 → 「消える」

※録画・再生時にカウンター表示します。





・残時間表示には、現在視聴している放送に合わせて 地上 D (地上デジタル)、BS、CS があります。

# (C)

## お知らせ

- ・残量が足りない場合は、録画や予約ができない場合があります。
- ・デジタル放送受信中に表示される HD/SD (録画画質) の残量時間は、現在受信している放送に対しての録画残量時間です。
- ・録画できない DVD ディスクまたは残時間のない BD-RE がセットされた 場合は、「残 O時間 OO 分」や空欄で表示されます。

# デジタル放送の録画について

## ■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

本機のBDには、ハイビジョン番組がそのままの画質で録画されます。

- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ・放送内容に合わせて HD (ハイビジョン画質) や SD (標準画質) で録画されます。



## マルチビューサービス放送などを BD に録画して 再生する場合は


- ・再生できる映像は主映像のみとなります。また字幕や番組情報は表示できません。
- ・連動データ放送は録画できません。
- ・録画画質はSDまたはHDに固定されます。変更できません。

## ■コピー制御信号について

デジタル放送には「録画可能」「1 回だけ録画可能」「録画禁止」 の3種類のコピー制御信号が含まれています。 録画禁止の番組は録画できません(視聴のみ)。

# ディスクの入れかた・出しかた

BD や DVD などのディスクの入れかたと取り出しかたについて説明します。





- ・本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」(→ 153 ベージ)をご覧ください。
- ・ディスクトレイにセットできるディスクは 1 枚です。2 枚以上セットすると、故障の原因となります。
- ・BD-RE 以外のディスクをセットしたときは、録画できないディスクの ため放送は映りません。再生ディスク用の画面が表示されます。

## ディスクの持ちかた

電源ランプ

光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- •指紋や傷などをつけると記録可能時間が短くなります。

# ディスクの入れかた

本機の電源を入れます

# 電源

押す □◇電源入

- ・本体前面の電源ランプが緑色に点灯します。
- **2** 本体のトレイ開/閉ボタンを押して ディスクトレイを開けます

⇒ディスクトレイが開きます。

トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。



・電源が切れているときでも本体の「トレイ開/閉」 ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレ イが開きます。

ディスクトレイにディスクを置きます



- ・ラベル印刷面を上にして置きます。
- ・両面記録のディスクは、録画または再生したい面を下にして置きます。
- 4 本体のトレイ開/閉ボタンを押して ディスクトレイを閉めます

⇒ディスクトレイが閉まります。

- ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。
- 本体前面のディスクイン表示が緑色点灯します。
- ・未使用の BD-RE をセットしたときは、録画するための準備「初期化」が自動で始まります。



- ・BD-RE 以外の再生用ディスクをセットしたときは自動的に再生が始まります。
- ・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

# ディスクの出しかた


本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開けます

▶ディスクを取り出す

本・準備

# 放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

今見ているデジタル放送の番組をその場で BD-RE Ver.2.1 に録画します。



# ご注意

- ・DVD ディスクに録画することはできません。
- ・BD-RE に録画できる番組数: 200 番組
- ・「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。(録画予約優先)
- ・録画が禁止されている番組や独立データ放送やラジオ放送は録画できません。
- ・録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- ・録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その 番組は保存されません。

## お知らせ

- ・録画画質と録画時間については→ **39** ページ
- ・本機は、外部機器(外部チューナー、CATV ボックスなど)からの録 画はできません。

# 1 テレビと本機の準備をします 25ページ

## 2 録画用 BD-RE Ver.2.1 ディスクを セットします 41ページ

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」 の表記があるディスクをご使用ください。
- ・未使用の BD-RE ディスクをセットしたときは、本機で録画が行えるようにするための準備「初期化」が自動的に始まります。



・表示が「100」になったら初期化が完了します。

# 録画したい番組を選局します



- ・ディスクへの録画可能時間「残時間」を確認したいときは、 **40** ページをご覧ください。
- ・録画用ディスク BD-RE Ver.2.1 以外の再生専用ディスク がセットされているときは放送は映りません。

# ✓ 録画を始めます



- ⇒BD ランプがオレンジ点灯に
- ⇒テレビ画面に マーク表示
- 録画ボタンを押してから録画が開始されるまで約3 秒間要します。
- •電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約2分前を過ぎて録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定されます。

5

## 録画の終了時刻を確認します

デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終 了時刻のメッセージが表示されます。

録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。 終了時刻 午後 9:00

録画停止

終了時刻より前に録画を止める場合は、 を続けて2回押してください。

#### 録画終了時刻の表示について

- ・以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージ は表示されません。
  - ・録画した番組の終了時刻と重複する予約が あるとき。
  - ・ 残量が不足するとき。
- 予約録画と重複するときは、録画中の番組は途中で録 画停止となり、予約録画が実行されます。
- ディスク残時間が足りないときは、ディスクが満杯になるまで録画を続けます。
- ・途中で録画を停止するときは、

録画停止

▶ を押します。

# 録画終了時刻を設定し直すには



## 終了時刻設定画面を表示させます



・電子番組表で番組情報が取得されていないときは、 「この番組の最後まで」は設定できません。

## 2 終了時刻を選んで決定します(15分 単位)





設定を解除したい場合は、「設定しない (解除)」を 選びます。

#### 「この番組の最後まで」を設定したとき

- ・ 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が設定されます。
- ・ 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。 録画終了時刻を設定したとき
- 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻になる と、自動的に録画が停止します。

·「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基づいて録画を行います。

そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合 などは、番組の最後まで録画されないことがあります。



・録画停止した後、数秒間は BD ランプがオレンジ色で点灯しています。 ディスクへ情報を記録しているためで、故障ではありません。

## 録画中に別の番組を見たいときは

テレビのチャンネルを切り換えて別の番組をご覧ください。

・本機のリモコンで操作するときは



「テレビ」側に

- ①テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします。
- ②選局ボタンでチャンネルを切り換えます。
- 120 ページのテレビメーカー指定で設定したテレビを本機のリモコンで操作できるのは「電源」「音量」「選局」「入力切換」などの各ボタンです。 詳しくは 18、120 ページをご覧ください。




# デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく一発予約)

デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。



・再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)がセットされているときは、番組表は表示できません。ディスクを取り出すか、 または録画用のディスクをセットしてから操作してください。





① テレビと本機の準備をします



- ② 録画用の BD-RE Ver.2.1 ディス クをセットします 41ページ
  - ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録 画用」の表記があるディスクをご使用ください。

確認できます。

# 予約したいデジタル放送を選びます







番組表を表示させます



▶番組表を表示

予約する番組を選んで決定します




- 翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組な ど、電子番組表の使い方について詳しくは (→30ページ)
- 現在放送中の番組を選択したときは、予約(録画)されず、 選択した番組が選局されます。





選んでいる番組 (黄色で表示されます)





決定する 決定した番組に「予約マーク」

が表示されます。 番組選択

## 番組表を消します




- ・開始時刻になると、録画が始まります。
- ・電源を切っても録画予約は働きます。
- ⇒ BD の残量が十分な場合、これで録画予約が完 了します。
  - ・本体前面の録画予約ランプが点灯します。
  - •BD の残量が少なく録画しきれないときは、タイト ル消去 (→69ページ) が行えます。
  - 予約録画した番組と同じ時間帯に重複する予約が あるときは、予約変更画面(→51ページ)が表 示されます。

·毎週(毎日) 予約の設定をしたいときは、(→ **46**、**49** ページ)

## ■ BD ディスクの残量が不足している場合

・ 手順 4 で<sup>(決定)</sup>を押したあと次のような画面になっ たときは、BDディスクの残量が足りないため、BD ディスクの残量を増やすためのタイトル消去を行うこ とができます。

## タイトル選択消去を行うとき




「タイトル消去へ」を選んで決定を押すと、タイトル 消去画面になります。

■消去(BD:オリジナル)	**/**[*]午前 **:**
	約有 消去後残時間: HD BS 1時間 10分)
BS 103	春のイタリア観光
SHK h	
**/**[*]午後10:00	30分 HD
	**/**[*] 30分 HD
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 K-5格闘技選手権	**/**[*] 30分 HD
3 新春、芸能人大集合	**/**[*] 30分 SD
4 マニュアル浜口夫人	**/**[*] 30分 SD


・見終わった番組など不要なタイトルを選んで(決定) 押すと、タイトルの消去が行えます。タイトル消去に ついて詳しくは 69 ページをご覧ください。

### 予約設定終了を選んだとき

・次の予約が録画しきれない状態で電源を切ると、不要 なタイトルの消去またはディスクの交換を促す画面が 表示されます。(ディスクが入っていないときは「タ イトルの消去へ」は表示されません。)




- 「タイトルの消去へ」を選んだときは、タイトル消去 画面になります。
- •「ディスクを交換する」を選んだときはディスクトレ イが開きます。
- ・未記録のディスクがセットされているときは、画面は 表示されません。電源が「切」となります。
- ディスクが入っていないまたはディスク残量が少ない ために録画しきれない予約録画がある状態で、電源を 切ったときは、本体前面の録画予約ランプが点滅表示 となります。



- ■予約録画した内容を変更したいときは、46 ページまたは 51 ページをご覧ください。
- 【その他のメッセージについては、50 ページをご覧 ください。

## ■予約の重複について

・手順 4 で(決定)を押したあと次のような画面になっ たときは、既存の予約と重複しています。このような ときは、既存の予約を取り消して、現在の予約を実行 させることができます。



## ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合


次のような画面になります



• 予約設定を終了すると本機の予約が実行され AQUOS で予約した番組は録画されません。



### 開始時刻になると、録画が始まります。



# ご注意

- ・番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。
- ・B-CAS カードを必ずセットしてください。
- ・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは予約 を行っても録画できません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送は i.LINK (TS) 端子からは出力されません。

# お知らせ

- 放送を選んでから「スタートメニュー」-「録画予約・予約確認」-「番 組表予約」を選んでも電子番組表が表示されます。
- ・放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場 合があります。(「受信機レポート」にメッセージが出ます。 (→ 148 ページ))
- ・電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、 あるいは録画予約中にリモコンの電源ボタン ( を 1 回押した場合は、 予約録画終了後に自動的に電源が切れます。
- · 予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」( → 36 ペー ジ) や「故障かな?と思ったら」(→161ページ) を参照ください。


## 予約の内容を変更するには

- 番組表を表示し、予約した番組を選んで、 決定を押します
- 2 「変更する」を選んで、決定を押します




予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?<br/>取り消す 変更する 変更しない

3 設定内容を変更します



・録画日、開始時刻、終了時刻、延長などの項目ごと に内容の変更が行えます。



・設定内容について詳しくは (→ **49** ページ)

#### ■延長予約について

- ・電子番組表で予約した番組は、「延長」が、自動的に「入」 に設定されます。
- ・録画日/録画開始/終了時刻を変更した場合は、延長設 定ができません。

# お知らせ

・予約した番組が延長されたり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されないか、または番組の途中から予約が実行されます。(→47ページ)

4 予約内容を確認し、「完了」を選んで 決定します



- 5 「予約設定終了」で決定を押します
- 6 電子番組表を消すには





- ■予約録画中に録画を停止するには <sub>録画停止</sub>
  - を続けて2回押す
- ■予約設定後に確認・変更・取り消しなどをする には (→51 ページ)

# 電子番組表でのデジタル放送の 延長予約について


- ・スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- 予約を延長させたいときは、予約の確認・変更・取り消し(→
   51ページ)の予約設定画面で「延長」を「入」に設定します。
  - ※電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」 に設定されます。



## 延長を「入」にした場合

番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき



番組情報をもとに、番組終了まで録画を自動延長



・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネル の予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組 の途中から予約が実行されます。

## 前の番組が延長になった場合

・前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられた ときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

#### 繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき

(延長する、しないにかかわらず働きます)



←この番組の番組情報をもとに録画開始時刻を自動調整


・開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。

# 日時を指定して予約する

電子番組表を利用しない場合など、番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。



・再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)がセットされているときは、スタートメニューの「録画予約・予約確認」が選択できません。ディスクを取り出すか、または録画用ディスク BD-RE Ver.2.1 を本機にセットしてから操作してください。



- (を注意
  - ・録画予約が正しく実行されるためには、チャンネルが正しく設定されている必要があります。詳しくは 124~ 128 ページをご覧ください。
  - ・番組が始まる3分前までに予約を完了してください。
  - BD-RE Ver.2.1 ディスクに録画する場合は、必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをで使用ください。

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「録画予約・予約確認」を選んで決定 します



■スタート	×==-				**/**[*]午前 **:**
	から録画したい番組な ストでは予約の内容研				ます。
	再生		録画予約 予約確認	•	BDディスク 内容消去
	各種設定	X	お知らせ	4	BDディスク 管理

4 「日時指定予約」を選んで決定します



■予約	**/**[*]午前 **:**
予約確認/変更 予約リスト	
予約設定 番組表予約	
日時指定予約	



·16 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。

# 5 設定したい項目を設定します





# 6 設定内容を確認して完了します



- ・ 設定した内容が他の予約と重複していず、BDの残量が不足していないときは「予約設定しました。」 と画面に表示されて、予約設定が完了します。
- 本体前面の録画予約ランプが点灯します。
- BD の残量が足りないときは、**45** ページをご覧く ださい。
- ・ 予約の重複については、45 ページをご覧ください。


## 設定画面を消すには





### 開始時刻になると、録画が始まります。

・電源を切っても録画予約は働きます。




## 予約内容の設定項目


### ①録画日



## 毎日予約したいときは、 押す



## 毎週予約したいときは、🖼




・日付を入力し直すときは、





・ 録画開始時刻の3分前をきったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定し直してください。

### ③ 放送の種類



#### ④ チャンネル

- ・選んだ放送によって異なります。
- スキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。(→ 132、135 ページ)

## お知らせ

・本機は、外部機器(外部チューナー、CATV ボックスなど)からの予 約録画はできません。

# 予約設定時のメッセージについて

電子番組表でデジタル放送の番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

• 予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

## ■ デジタル録画禁止の番組を予約したとき



「確認」で決定を押してください。

## ■ 非契約の有料番組を予約したとき

番組単位で購入契約が必要な有料番組です。本機では視聴できません。



「確認」で決定を押してください。

# ■ 設定した予約が他の予約と重複しているとき



・詳しくは **45** ページをご覧ください。

## ■ ディスク残時間がなく設定した予約が録画 できないとき



・詳しくは **45** ページをご覧ください。

# ■ ファミリンク [1] (標準) 予約 (テレビの番組表からの予約) と本機の予約が重なったとき


予約が重なっているとファミリンク [1] (標準) 予約が実行できないため、お知らせメッセージが表示されます。



・詳しくは **77** ページをご覧ください。

# 予約を確認・変更・取り消す

予約内容の確認・取り消し・変更ができます。



- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 「スタートメニュー」 「録画予約・ 予約確認」-「予約リスト」を選ん で決定します



- ・確認する⇒ 3 へ
- 変更する⇒ 4 へ
- 予約の内容を確認します

確認だけの場合



変更または取り消しをしたい番組を選ん で決定します



■予約	**/**[*]午	前 **:**
(予約実行可能:本日実行できない予約有		
特選ミステリー 白い三角の謎	⑥ 延長:	入
予約日時 CH		実行
1 9/15[金] 午前 9:30~午前 9:50 [地D 6]	特選ミステリー 白い三…	
2 9/18[月] 午後 9:00~午後10:00 [地D041]	世界のニュースアワー	0
3 9/21[木] 午後10:00~午後11:00 [地D061]	木曜バラエティ「青春の…	×
4 9/27 [水] 午後 7:00~午後 8:00 [BS 101]	アニメ劇場「動物園のな…	×
5 9/30[土] 午後 9:00~午後11:00 [地D041]	花のある風景・早春の房…	×

実行したい項目を選んで決定します




・予約を取り消す場合



- ・予約を変更する場合
  - 変更する ⇒ 各予約設定画面表示へ 49ページ 5~7の手順で 変更できます。






- ① 予約録画延長設定表示
- ② 予約実行可能表示
  - : 現在セットされている BD の残時間で録画可能であ ることを表します。
  - : 現在セットされている BD の残時間では予約録画が 実行できないことを表します。
  - ※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可 能かどうかを表示します。

# 再生について

BD や DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。



## - 再生中のディスクメーター表示について -

再生中タイトルの現在の位置を示します。



• 1目盛りは、タイトルの総時間の1/6になります。



## (2) ご注意

・一般に BD や DVD の再生音量は小さく感じられるため、テレビの入力を切り換えたときなど、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。BD や DVD 再生時にテレビやアンプの音量を上げたときは、再生後必ず音量を下げてください。

# お知らせ

再生についてお困りのときは「故障かな?と思ったら」(→ 162 ~ 163 ページ)をご覧ください。

## 再生のしかた

BD-REに録画した タイトル(番組)を 再生したい

本機で録画したBD-REを 再生する **▶54**ページ

他機で録画した DVDディスクを 再生したい

ファイナライズされたDVDディスクを再生する▶**55**ページ

市販のBDビデオや DVDビデオ(映画など) を再生したい

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する ▶57ページ

音楽CDを再生したい

音楽CDを再生する▶59ページ

## ■停止中



- ・前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所 から再生が始まります。(つづき再生)
- ・最初から再生したい場合は、録画リスト画面で再生したいタイトルを選び、「決定」ボタンを押してください。(→ **60** ページ)


## 再生中の便利機能

- ■いろいろな再生 ▶ 61 ページ サーチやスロー再生、スキップなど、いろいろな再生ができます。
- ■音声や字幕、映像 / アングルなどの切り換え ▶ 64 ページ
- ■くり返し再生する ▶ 68 ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

# ディスクの残り時間やカウンター表示

再生時のカウンターなどの情報をテレビ画面に表示できます。録画用の BD-RE をセットしているときは、ディスク の残り時間が表示できます。





- ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点で の表示が一致しないこともあります。
- ・一部の市販の BD ビデオでは、チャプターやカウンターの総時間表示 が出ないことがあります。



⇒ディスクの残り時間やカウンターを表示します (約1分後に自動的に消えます)

#### (BD 操作中の例)



・停止時はもう一度 を押すと、消えます。再生 / 録画中であればカウンター表示だけになります。カ ウンター表示を消すには、もう一度画面表示を押してく ださい。

## ① ディスクの種類/録画フォーマットを表示

- セットしたディスクの種類を表示
- オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを表示
- DVDディスクを再生するときは、加えて録画フォーマットを表示 VR:VRフォーマット

V :ビデオフォーマット

ファイナライズしたビデオフォーマットのDVDディスクをセットしたと き、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットし たときは「ファイナライズ済」の表示になります。

## ② 動作表示

- 再生中(青いマーク)


- 録画開始時(赤いマーク) 再生停止時(青いマーク)

## ③ 残量時間(録画可能時間)を表示

- ・表示される残時間は、その時点の番組を録画する際、きめ細か いシーンの多い映像や動きの多い映像が続いた場合でも録画 できる時間の目安です。
- ・残時間表示は、現在視聴している放送に合わせ、地上D(デジタ ル)、BS、CSがあります。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示 部が空欄または「残 0時間00分」と表示されます。
- ④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイト ル数を表示 (停止中はディスク内の総タイトル数を表示)
- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/そのタイト ルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑥ 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総時間 を表示 録画中は、録画開始からの経過時間を表示
- ⑦ リピート再生をしているときに表示

# 本機で録画した BD-RE を再生する

本機または他のBD レコーダー\*で放送を録画したBD-RE は、「録画リスト」から録画した番組を選んで再生します。 ※デジタル放送を録画したディスクのみが再生可能です。



- BD-RE Ver. 1.0 (カートリッジ入り) は、本機で再生できません。また、 本機にセットすることもできません。
- ・他の BD レコーダーで録画した BD-RE には、一部再生できないディス クがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV 方式)で 撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。

# お知らせ

- ・録画リストに表示されるタイトル名は、最大で40文字です。他機で 録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったとき は「\*|表示となります。
- ・BD をお使いになるときは、他の人がディスクやタイトルを消去しない よう「ディスク保護」を設定することができます。(→70ページ)
- デジタル放送を録画したディスクを再生したとき、つぎの操作はでき ません。
  - 番組情報は表示できません。
  - 連動データは表示できません。
  - 字幕は表示できません。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 再生する BD-RE ディスクをセット 41ページ

# ディスクを再生する

<sup>▶</sup><sub>再生</sub>を押します

- 再牛が始まります。
- ・途中で停止したBD-REを再生したときは、前回停 止した位置から再生されます。
- ディスク保護を設定したディスクをセットしたとき は、自動的に再生が始まります。
- 再生を止めるときは



・つづき再生について 60ページ

BD-R / DVD-RW / DVD-R の再生は

55、56ページ

# 見たい番組を選んで再生する


録画リストを表示させます

録画リストトップメニュー 押す

- スタートメニューで「再生」を選んで決定し、録画 リストを表示することもできます。
- 見たい番組(タイトル)を選んで 決定し、再生します




録画リストの画面例



- 決定ボタンのかわりに (・再生・)を押して再生を 始めることもできます。
- |►►||で • タイトルが 7 つ以上あるとき: 🗺 ページを切り換えることができます。
  - レイリスト画面に切り換えられます。

# BD-R や DVD に録画されたタイトル(番組)

他機で録画した BD-R Ver.1.1 や DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。



## テレビと本機の準備をします。 25ページ



# ディスクをセットします 41ページ

・セットすると自動的に再生が始まります。

# 再生を止めるときは



・つづき再生について 60ページ

DVD-RW / DVD-R ビデオフォーマットディスクの 56ページ 再生は

# 別のタイトルを再生したいとき

録画リストを表示させます

録画リストトップメニュー



- ・スタートメニューで「再生」を選んで決定し、録画 リストを表示することもできます。
- プレイリストのあるディスクでプレイリストを再生 したいときは 🚔 (プレイリスト) を押します。

## 見たい番組(タイトル)を選んで 決定し、再生します





- 決定ボタンのかわりに (\*再生\*) を押して再生を 始めることもできます。
- タイトルが7つ以上あるとき: ページ切換

# お知らせ

・録画リストに表示されるタイトル名は、最大で40文字です。他機で 録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったとき は「\*」表示となります。

BD-RE Ver. 1.0 (カートリッジ入り) は、本機で再生できません。また、

他の BD レコーダーで録画した BD-RE には、一部再生できないディス


クがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で

撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。


- ・BD をお使いになるときは、他の人がディスクやタイトルを消去しない よう「ディスク保護」を設定することができます。(→70ページ)
- ・ デジタル放送を録画したディスクを再生したとき、つぎの操作はでき ません。
  - ・番組情報は表示できません。
  - 連動データは表示できません。

本機にセットすることもできません。


・字幕は表示できません。







## BD-Rや DVD に録画されたタイトル(番組)を再生する



# ご注意

・DVD-R DL(2層)ディスクは、再生できない場合があります。

# お知らせ

- ファイナライズとは、録画したディスクを他機でも再生できるように する操作です。(本機にはファイナライズを行う機能はありません。録 画した機器でファイナライズを行ってください。)
- ファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面がそ れぞれ異なりますが、再生できます。

# ファイナライズされたDVD ディスクを再生する

ファイナライズされたディスクであれば他機で録画した DVD ディスクも再生できます。(ファイナライズされていない DVD ディスクは本機で再生できません。)

- テレビと本機の準備をします 25ページ
- ディスクをセットします 41ページ
  - ・セットすると自動的に再生が始まります。
- 再生を止めるときは 押す 停止

## ■タイトルを選んで再生させるには

停止中にタイトルメニューを表示 させます



タイトルを選んで決定します




(タイトルメニュー例)

<b>■</b> 9-	イトルメニュー		3/全	3ページ
7	タイトル7	世界のモーターショー		
8	タイトル8	古代遺跡探訪		

# 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

映画などを収録した市販のBDビデオやDVDビデオディスクを再生します。



# お知らせ

市販のBD ビデオや DVD ビデオディスクには、自動的に再生が始ま るものや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されてい るものがあります。

ディスクにメニューが記録されている場合は、再生したいタイトルや 字幕設定を選べることがあります。

- ・市販のBDビデオやDVDビデオを再生するときは、ディスクの取扱説 明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- ・海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリ ジナル音源(外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- ・市販のBDビデオの再生中、ディスクによっては自動で静止画になる ものもあります。このようなディスクを再生し、自動で静止画になっ たときは一時停止を押して静止画を解除できます。 11

・ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるもの もあります。この場合も「トップメニューを表示させるには」(→58ペー ジ)と同じ操作で表示できます。

# テレビと本機の準備をします 25ページ

ディスクをセットします 41ページ



- セットすると自動的に再生が始まります。
- ・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディ スクもあります。画面の指示にしたがって操作してく ださい。

DVD ビデオの場合、再生できるディスクでも、シーン によっては視聴制限がかけられている場合があります。



#### 「はい」を選んだとき


暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再 生できます。暗証番号を3回まちがえると再生できま せん。(まちがえたときは、視聴制限のかかったシーン を飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレ イが開く、などディスクによって動作が異なります。) 「いいえ」を選んだとき

視聴制限のかかったシーンを再生しません。(視聴制 限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止 する、ディスクトレイが開く、などディスクによって 動作が異なります。)

- · BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合 があります。そのようなときは、再生を止めてから BD の視聴制限の設定を変更してください。
- BD 視聴制限年齢について 85ページ

# 再生を止めるときは





## トップメニューを表示させるには

市販の BD ビデオ

市販の DVD-RW VR DVD-R VR DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビ

再生中にトップメニューを表示させ ます

> 録画リスト トップメニュー 押す

トップメニューの例

トップメニュー

1 ジャズ 2 ラテン音楽

3 クラシック 4 ロック

・画面の指示にしたがって操作 してください。

# ディスクメニューを表示させるには

(ディスクメニューがある場合)

BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビラ

市販の DVD-RW VR DVD-R VR

再生中にディスクメニューを表示 させます

(ポップアップ)



ディスクメニューの例



・画面の指示にしたがって字幕 や音声を選ぶなどの操作をし てください。

# ポップアップメニューを表示さ せるには

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポッ プアップメニュー」があります。

再生中にポップアップメニューを 表示させます

(ポップアップ) メニュー



ポップアップメニューの例

ポップアップメニュ・



ディスクによって表示される内容が異なります。ポッ プアップメニューの見かたや操作のしかたについて は、ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。

項目を選んで決定します



操作が終ったら、ポップアップ メニューを消します


(ポップアップ) メニュー



ポップアップメニューが自動的に消えるディスクも あります。

# 音楽 CD を再生する

市販の音楽 CD を再生できます。



- テレビと本機の準備をします 25ページ
- CD をセットします 41ページ ・自動的に再生が始まります。
- 再生を止めるときは



# 曲を選んで再生させるには

CDをセットして視聴メニュー画面 を表示させます



「▼」を選んで決定します



曲番号を選んで決定します




・選んだ曲から再生されます。





# 停止した場所からつづけて再生する(つづき再生)

前回停止したところから、つづきを再生できます。



# (2) ご注意

- ・BD-RE 以外のディスクでは、ディスクを取り出す、電源を切る、などの操作を行うとつづき再生が働かなくなります。
- ・音楽用 CD はつづき再生が働きません。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かないまた は正常に働かない場合があります。

## 再生ボタンでつづき再生するには

市販の BD-RE ウンフェス DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CD BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R VR ロード・

# 途中で止めたタイトルをはじめ から再生するには

■ BD ビデオや DVD ビデオの場合

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ 音楽用 CD

・ **停止**を2回押して停止した後、 **再生**・を押すと、は じめから再生されます。

■ BD や DVD ディスクの場合

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CD

・ 再生 を押し、つづきから再生した後、 または を押してはじめに戻します。

# 別のタイトルを再生するには

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R UFデオ DVD-R UFF DVD

**動画リストで再生したいタイトルを選びます** 

54、55ページ

2 決定します




⇒選んだタイトルを最初から再生

# 再生中に使えるボタン(再生時の便利な機能)

ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

## 各ボタンのおもなはたらき



お知らせ

ディスクによって操作が異なったり、操作が禁止されている場合があ ります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。

## デジタル放送を録画したディスクを再生する場合は

次▶

▶ を2秒以上押し続けると 「スロー再生」(約1/2倍速)

・スロー再生・コマ送り

## 早送り/早戻しについて

- ・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。
- ・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書に 記載のスピードにならない場合があります。

#### スロー再生について

- ・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- ・逆スロー再生はできません。


### 静止画再生/コマ送り再生について

- ・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送り動作をし たときは映像がずれることがあります。
- ※ BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/コ マ送りの操作が禁止されているものもあります。
- ・コマ戻し再生はできません。

・データ放送や字幕は再生できません。

## 以下のときは、「故障かな?と思ったら」 (→ 162 ~ 163 ページ) をご覧ください。

- ・早送り/早戻しがうまくいかないとき
- ・静止画再生/コマ送り再生がうまくいかないとき
- ・スロー再生がうまくいかないとき



## タイトル/チャプター(章)の 頭出しをするには(スキップ)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CD BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

タイトルやチャプター(章)、トラック(曲)などを飛ばして 頭出しができます。

## 再生中に



⇒ ► を押すと、次のタイトル/チャプター(トラッ ク)を頭出しします

**┗┽** を押すと、いま見ているタイトル/チャプ ター(トラック)の先頭に戻ります 2回続けて押すと、前のタイトル/チャプター(ト ラック) の先頭に戻ります


# 早送り/早戻しするには(サーチ)

BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR 音楽用 CD

再生中の映像を早送り/早戻しできます。

# 再生中に



⇒押すたびにサーチの速さが変わります

#### BD/DVD を再生しているとき



#### 音楽用 CD を再生しているとき



# サーチを解除するときは



#### ⇒サーチが解除され、再生画面に戻ります

・ タイトル (録画した番組) をまたぐ早送り/早戻し はできません。

## お知らせ

で次のタイトルを頭出ししたときや などで最後まで再生した

ときは、最後のシーンが数秒間静止画状態になった後、次のタイトル

えます。

・静止画再生状態のとき、 ◄◄ を押すとそのシーンから早戻し再生が行

# 静止画にするには(静止画再生)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

音楽用 CD

静止画再生ができます。

# 再生中に



#### ⇒静止画再生します

・ 音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態 になります。

# 静止画再生を解除するときは



⇒静止画再生が解除され、再生画面に戻ります

を押しても解除できます。

# コマ送りするには(コマ送り再生)

BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR

コマ送り再生ができます。

# 静止画再生中に



⇨ ▶ を押して離すと、コマ送りします

# コマ送り再生を解除するときは



⇒コマ送り再生が解除され、再生画面に戻ります

DVD ディスクを再生する場合、VR フォーマット の DVD-RW/R 以外のディスクでは、映像がずれ ることがあります。

# スローモーションで見るには (スロー再生)

市販の BD-RE 市販の BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

**DVD-RW** VR **DVD-R** VR

スローモーション再生ができます。

# 静止画再生中に



## ⇒約 1/2 倍速でスロー再生します

タイトルの最後になると、スロー再生が解除されま ਰੇ

# スロー再生を解除するときは



⇒スロー再生が解除され、再生画面に戻ります

• タイトルをまたぐスロー再生はできません。

# 少し先に飛ぶには(30 秒送り)

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

約30秒先に送ることができます。

コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。


# 再生中に



⇒約30秒先にジャンプします

# 再生中に音声や字幕を切り換える

再生中に音声・字幕・映像の切り換えができます。



# ご注意

- 次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組でも、音声切換 ができません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
- ・PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク
- ・DVD カラオケディスク(マルチカラオケ音声)は音声切換ができま


# お知らせ

デジタル放送を録画したディスクを再生する場合は ・データ放送や字幕は再生できません。

# 音声を切り換えるには

市販の **DVD-RW** VR **DVD-R** VR BD-RE DVD ビデオ BD ビデオ BD-R

# 主・副音声のあるタイトル再生中に



音声表示の例



### 押すたびに次のように切り換わります。

## 二ヶ国語(二重音声)放送が録画されている場合:


・「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

#### 「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

• 「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

#### BD ビデオ/ DVD ビデオ:

- ・現在再生されている音声番号が表示されます。
- ・音声の表示は、約3秒後に消えます。





#### 各機能の切り換えについて

・字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

## アングル表示を出したいとき

- ・アングルが記録されているシーン(場面)で、アングルマークを表示するように設定できます。
- 「スタートメニュー」 「各種設定」 「機能切換」 「BD/DVD 再生設定」 - 「アングルマーク表示」(→ 86 ページ)で設定します。
- ・表示したアングルマークは、 <sup>於 「</sup>を押すと消えます。



# 字幕を切り換えるには




# 7 字幕のあるタイトルを再生中に



# 映像やアングルを切り換えるには



1 複数の映像やアングルのある タイトルを再生中に



映像表示の例




BD-RE

市販の **DVD-RW** VR **DVD-R** VR BD ビデオ BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

音楽用 CD

# 再生中に設定をする(視聴メニ

再生しながら、再生情報を確認したり、タイトルの頭出し、リピート再生が行えます。



・BD ビデオや DVD ビデオの再生中に視聴メニュー画面を表示すると、 BD ビデオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。この ような場合は視聴メニュー画面を消してください。

# お知らせ

・アングルや字幕などの表示が「--」と表示される場合は、そのディ スクに選択できるアングルや字幕が記録されていません。


# 再生中に



⇒視聴メニュー画面を表示します

設定項目を選んで決定します





- ① 再生状態表示 動作状態やディスクの種類
- ② 設定項目 (→67ページ参照)
- ③ 操作ガイド表示

設定します (→ **67** ページ)




画面右下の「操作ガイド表示」にしたがって操作 してください。

設定を終わるとき



## 画面表示と各設定項目について



## 設定する

■好きなところから見る

## 1 ▼ タイトル(トラック)選択

・再生中のタイトル番号(CD の再生中はトラック番号) が表示されます。番号を選択してタイトル(トラック) の頭出しができます。

## ■くり返し再生する

## 7 C リピート再生

・再生中のタイトル(チャプター)をくり返し再生したり、 部分的にくり返し再生することができます。

## 再生状態を確認する

■再生中の位置を表示

## **2 C** チャプター再生表示

• 再生中のチャプター番号が表示されます。

## 

- •ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。
- •BDビデオの場合、ディスクによっては再生経過時間を表示できないものもあります。

## ■字幕・映像・音声を表示

#### 4 字幕言語再生表示

現在選ばれている字幕の種類が表示されます。他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

### 5 2 アングル番号/映像再生表示


- ・現在選ばれているアングルの番号が表示されます。
- ・「アングルマーク表示」(→ **86** ページ)設定により、複数のアングルが記録されているシーンで画面右下にアングルマーク **準**を表示させるように設定することができます。

#### 6 ● 角 再生 (視聴) 音声表示

・現在選ばれている音声の種類が表示されます。

# くり返し再生する(リピート再生)

視聴メニューで、選んだタイトルやチャプター(章)をくり返し再生できます。



# ご注意

ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。



・リモコンふた内の「画面表示」ボタンを押すと、リピートの状況が確認 できます。



# タイトルまたはチャプターを くり返すには


- くり返したいタイトル(トラック) またはチャプターを選んで再生します
- ①再生中に







リピート再生の種類を選んで決定します



**<**切 切切



・音楽 CD の場合は、「再生中のディスク」または「再 生中のトラック」を選びます。

チャプターリピート: 再生中のチャプターをくり返し再生 タイトルリピート: 再生中のタイトルをくり返し再生


## 選択画面を消すには



## リピート再生を解除するには

・ 視聴メニュー画面で「ᢏ」を選び、「切」を選びます。

# タイトルを消去する



# ご注意

- 消去したタイトルは復元できません。
- ・他機でプレイリストを作成していた場合、そのオリジナルのタイトル を消去するとプレイリストも消去されます。この場合、プレイリスト のチャプターマークの位置がずれることがあります。なお、プレイリ ストを消去してもオリジナルのタイトルは消去されません。
- ・プレイリストを消去しても残量は増えません。
- ・本機では、プレイリストは作れません。
- ・BD-RE 以外のディスクはタイトル消去ができません。

# お知らせ

・ディスク保護が設定されているときは、タイトル消去ができません。 ディスク保護を解除してから消去してください。(→70ページ)

# 消去画面でタイトルを選んで 消去する

- 不要なタイトルを消去画面で選び、消去します。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 消去ボタンを押します



# 消去画面で消したいタイトルを選び ます



2 K-5格闘技選手権	在 **/**[	*] 30分 HD
3 新春、芸能人大集台	**/**[	*] 30分 SD
4 マニュアル浜口夫/	**/**[	*] 30分 SD


- で消去したいタイトルを選び
- ②複数のタイトルを選択するときは 黄を押します
- 一度に選べるタイトルは最大 20 タイトルです。





# 「する」を選んで決定します






- 消去が始まります。
- ・消去中は、電源を切らないでください。

# 設定を終了します



# BDディスクの内容を消さない設定をする(BDディスク保護)

BD ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。



- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 保護したいディスクをセットします
- 3 スタートメニューを表示させます



「BD ディスク管理」を選んで決定し、 「BD ディスク保護」を選んで決定します





**5** 「保護する」を選んで決定します



- ・保護設定を解除したいときは、「保護解除」を選ん でください。
- 6 「確認」を選んで決定します




7 設定を終了します



# BD を初期化する

- 未使用のBD-RE を使ってハイブリッド録画やかんたんBD ダビングを行う前には、ディスクの初期化が必要です。
- 未使用の BD-RE をセットしたときは、自動的に初期化が始まります。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- 使用済みの BD-RE を未使用の状態に戻したい場合は、次の操作で初期化をします。





- 録画済みの BD-RE を初期化すると、録画されたタイトルがすべて消 去されます。消されたタイトル(番組)は元に戻せませんので、内容 をよく確認してください。
- ・他社のレコーダーで録画した BD-RE をセットしたときも、「初期化す る」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」 を選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、 「ディスク取り出し」を選んで決定してください。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- ディスクをセットします 🖝 41 ページ
- スタートメニューを表示させます

|☆スタートメニューを表示し ます

「BD ディスク管理」を選んで決定 します



===				**/**[*]午前 **:**
	生をすると	きに便利な設定が	できます。	
77-710/21 2011			1	
再生		録画予約 予約確認	0	BDディスク 内容消去
		3 1 3 7 11 12 0	-	
各種設定		お知らせ	4	BDディスク 管理
	再生	別期化などをします。 Rルの設定や録画・再生をすると	期間になどをします。 にいの設定や録画・再生をするときに便利な設定が 再生 録画予約 予約確認	開化などをします。 以しの設定や製画・再生をするときに便利な設定ができます。 再生 録画予約 予約確認

# 「BD 初期化」を選んで決定します




「する」を選んで決定します





「はい」を選んで決定します



・表示が「100」になったら初期化が完了します。

# 「確認」で決定します



設定を終了します



# ファミリンクで便利に使う

# ファミリンク機能

# かんたんBDダビング



この章では、本機とシャープ製デジタル チューナー内蔵テレビ「アクオス」を HDMI コードで接続して行える連動操作 (ファミリンク機能<sup>\*</sup>) や、シャープ製ハ イビジョンレコーダーで録画した映像を BD にダビングする「かんたん BD ダビ ング」について説明しています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応したテレビと HDMI コードで接続して操作できる機能です。

## ファミリンク機能について

ファミリンク対応デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」と本機を HDMI コードで接続することにより連動操作が行えます(ファミリンク機能)。

「ファミリンク機能」とは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMI で規格化されているテレビや AV アンプを制御するためのコントロール機能です。


CEC 規格に準拠した機器と接続したときは、同様の連動操作が楽しめます。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## ファミリンク機能を搭載したシャープ製テレビと本機を HDMI コードで接続することによりできること

## テレビを見ながら


▶ (本機のリモコンまたはテレビのリモコンで)

- ・テレビで見ている番組を本機にワンタッチ録画 ▶ 74ページ
- ・本機の電子番組表を呼び出して録画予約 ▶ 75 ページ
- ・テレビの電子番組表で本機に録画予約 ▶ 76 ページ



## BD-RE を再生すると

- ・テレビの画面が本機の再生映像に自動切換 ▶ 74 ページ
- BD-RE 以外のディスクをセットしたときは、自動的に再生がはじまり、レコーダーの画面に自動的に切り換わります。




#### ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は?

・対応機種については、DVD/BD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。 DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

## ワンタッチ操作をする(ファミリンク)

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。



- ・本機が動作中は、ワンタッチ録画やテレビの電子番組表からの予約録 画が行えません。
- ・テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録 画中は録画が継続します。)

#### 一発(クイック)起動設定について

•「一発(クイック)起動」を「する」に設定しておくと、本機が待機状 態(電源が切れた状態)で「ワンタッチ録画」または「ファミリンク 予約」を行ったときに「一発 (クイック) 起動」を「しない」に設定 したときよりも早く録画が始まります。

## 本機のリモコンでテレビの入力 をワンタッチ切換(本機に向け て操作します)

本機リモコンの下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレ コーダーからの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面 が表示されます。



▶ 本機の電子番組表を表示



録画リスト ▶ 録画リストを表示




▶ スタートメニューを表示



本機の再生画面を表示 (電源入からの操作でテレビの 入力が切り換わります。)

BD-RE 以外のディスク をセットすると、自動 的に再生が始まりテレ ビに映ります。



## テレビで見ている番組をワンタッチ 録画(テレビに向けて操作します)



本機の電源が待機状態でも自動的に電源が 入り、テレビで見ている番組が録画できま す。(本機のチャンネルが正しく切り換わら ない場合は、116~117ページの手順で 「テレビの設定取得 | を行ってください。)

「テレビ |側に

録画



▶ 本機で録画開始


録画停止



▶ 録画を停止

# テレビを見ながら録画予約する (ファミリンク)

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。



- ・テレビの番組表からの予約と本機の予約が重複しているときは、本機の 予約録画が優先されます。
- ・テレビの番組表からの予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしている と、予約が実行されません。予約開始時刻の3分前までに本機の電源 を切ってください。

## お知らせ

- ・予約を変更する場合は、本機側で行ってください。(→51ページ)
- ·「AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダー の番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
- ・ 有料放送を録画するときは、契約されている B-CAS カードを本機に セットしてください。

## 本機の電子番組表を表示させて予約する

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ

| フレビの電源を入れます



2 予約したい放送を選びます



3 ファミリンク機能選択画面を表示 させます



4 「AQUOS レコーダーで予約する」を 選んで決定します (例:液晶テレビ「アク オス」の画面例)



■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する

緑画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 HDMI機器選択


・レコーダーの電子番組表が表示されます。


本機の電子番組表で予約します

予約について詳しくは 44ページ

・録画用ディスク BD-RE Ver.2.1 をセットします。

開始時刻になると、録画が始まります。





## ( ご注意

- ファミリンクによる予約と本機の予約が重複しているときは、本機の 予約録画が優先されます。
- ・ファミリンクによる予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしている と、予約が実行されません。予約開始時刻までに本機の電源を切って ください。
- ・テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」 等の設定はできません。


## お知らせ

・予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビ に付属の取扱説明書をお読みください。

## テレビの電子番組表で予約する

市販の BD-RE 市販の DVD-RW VR DVD-R VR BD-R DVD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R VR ローニュース 音楽用 CD

1 テレビの電源を入れます




2 予約したいデジタル放送を選びます



3 テレビの電子番組表を 表示させます



- 4. テレビの電子番組表で予約します
  - ・テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
- 5 ファミリンク予約をします
  - 「ファミリンク 1 (標準)」または 「HDMI コントロール予約」 が働きます。
  - 「ファミリンク 2 (i.LINK)」予約は設定しても働き ません。
  - ・予約操作については、テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
  - ・録画用ディスク BD-RE Ver.2.1 をセットします。開始時刻になると、録画が始まります。



### ファミリンク予約録画時のお願い

テレビの電子番組表を使った「ファミリンク予約 [1] (標準)\*」を設定したときは、つぎの点にご注意ください。 ※テレビの種類によっては「HDMI コントロール予約」と表示されるものがあります。

•「ファミリンク予約 [1](標準)」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため「ファミリンク予約 [1](標準)」で予約した番組が途中で終わっている、または録画されていない場合があります。

#### つぎのような予約は行わないようにご注意ください。

- 例 1:以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約 [1](標準)」録画が途中で終わります

#### ■予約設定内容

- ① 午後 7:00~ 8:00 の番組を 「ファミリンク予約 [1](標準)」
- ② 午後 7:30~ 8:00 の番組を 本機で予約録画

# 午後7:00~午後8:00「ファミリンク予約[1](標準)」

午後7:30~午後8:00

本機の予約録画

#### ■実際の録画

午後7:00~7:30は「ファミリンク予約[1](標準)」を実行 午後7:30~8:00は本機の予約録画を実行 午後7:00 ~

午後7:30~午後8:00

「ファミリンク予約[1](標準)」

本機の予約録画優先

**- 例 2:以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約 [1](標準) 録画が実行されません‐** 

#### ■予約設定内容

- ① 午後 7:30~8:00 の番組を「ファミリンク予約[1](標準)」
- ② 午後 7:00~ 8:00 の番組を 本機で予約録画

午後7:30~午後8:00

「ファミリンク予約 [1]( 標準) 」 -

午後7:00 ~ 午後8:00

------本機の予約録画

#### ■実際の録画

午後7:00~8:00の本機の予約録画を実行 「ファミリンク予約[1](標準)」は実行されません 午後7:00

午後8:00

本機の予約録画優先


- ・予約録画を行う際は、テレビと本機それぞれの予約リストで、設定した予約の時間帯が重複していないかご確認ください。
- 「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻に本体で「録画(ダビング)している」、「再生している」など本機が動作しているときは「ファミリンク予約 [1](標準)」が実行されません。 「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻の5分前までに本機の操作を停止してください。



・本機は、2番組を同時に録画することはできません。本機の番組表で予約することをおすすめします。

## かんたん BD ダビングについて

シャープ製ハイビジョンレコーダーと本機を i.LINK ケーブル (市販品) で接続すると、シャープ製ハイビジョンレコー ダーのハードディスクに録画したデジタル放送番組を BD にダビングできます。 ▶ ▶ ▶ **かんたん BD ダビング** 



#### ● かんたん BD ダビング対応機種(2007年9月現在)

BD-HD100、DV-HRD20、DV-HRD200、DV-HRD200、DV-HRD30、DV-HRD300、DV-AR11、DV-AR12、DV-ARW12、DV-ARW15、DV-ARW22、DV-ARW25、DV-ARW25、DV-ACW50、DV-ACW50、DV-ACW55、DV-ACW55、DV-ACW50、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS2、DV-ACS3 、DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3 DV-ACS3

#### ● i.LINK (アイリンク) について

• i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。
i.LINK は、IEEE 1394 の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送速度が可能です。

#### ● i.LINK (TS) 接続について

- 接続した i.LINK 機器との相性により、正しく動作しない場合があります。これにより、万一録画・録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 複数のi.LINK (TS) 機器と同時に接続したときは、ダビングできない、または認識できない場合があります。
- 本機の i.LINK (TS) 入力端子にディジーチェーン(連鎖)接続およびツリー接続したときに、正しく動作しない場合があります。確実に ダビングを行うため、本機と操作したい機器を 1 対 1 で接続してください。
- i.LINK (TS) 接続で本機へ録画できる映像は、TS 出力される映像です。(TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらず共通の信号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのことです。)

## お知らせ

- ・かんたん BD ダビング中は、再生や録画リスト表示、各種設定の操作はできません。
- ・BD-AV1 の場合、かんたん BD ダビングに使えるディスクは BD-RE (Ver.2.1、SL/1 層ディスク) のみです。

#### ■録画できる時間

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

	BD-AV1/BD-AV10 で 使えるディスク	BD-AV10 で使えるディスク	
放送	BD-RE Ver.2.1 SL (片面 1 層) 25GB のディスクの録画時間	BD-RE Ver.2.1 DL (片面 2 層) 50GB のディスクの録画時間	画質
BS / CS デジタル放送の 「HD 放送」(ハイビジョン放送)	約2時間10分	約 4 時間 20 分	ハイビジョン画質
地上デジタル放送の 「HD 放送」(ハイビジョン放送)	約3時間	約 6 時間	ハイビジョン画質
デジタル放送の 「SD 放送」(スタンダード放送)	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分	スタンダード画質
アナログ放送		録画できません。	

## ( ご注意

- ・録画する映像によって、録画できる時間は変わります。
- ・独立データ放送、ラジオ放送、連動データ放送は録画できません。
- ・BD-R や DVD ディスクには録画できません。
- カートリッジタイプのディスクには録画できません。

# レコーダーから本機へダビングする(かんたん BD ダビング)

シャープ製のハイビジョンレコーダーの HDD 内に録画した番組を、ハイビジョン画質のまま BD-RE にダビングできます。

## ダビングの準備をする

・シャープ製のハイビジョンレコーダーを i.LINK ケーブル で本機と接続します。 78ページ

録画の前に、次のことがお済みかどうか、ご確認ください。


- ・i.LINK ケーブルを使った接続
- 103ページ
- 日付・時刻の設定
- 119ページ
- ・一発(クイック)起動の設定
- 123ページ

· i.LINK 機器へのダビング機能を搭載したシャープ製ハイビジョンレ コーダーから、かんたん BD ダビングするときは、本機とハイビジョ ンレコーダーのみ i.LINK 接続してください。本機やハイビジョンレ コーダーがその他の機器と i.LINK 接続されているときは、その他の機 器から i.LINK ケーブルを抜いてください。

・ダビング操作は本機の電源を入れた状態で行ってください。

## シャープ製のハイビジョンレコー ダーでダビングの操作をする

本機に録画用の BD-RE をセットします



- 必ず [for VIDEO]、[for General] または [録画用] の表記があるディスクをご使用ください。
- ・未使用のBD-REをセットすると、自動的に初期化さ れ、録画用ディスクとして使用できるようになります。

### テレビの入力をハイビジョンレコー ダーを接続した入力に切り換えます

- ・ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで操作 してください。
- ハイビジョンレコーダーでダビング の操作「HDD → i.LINK (TS)」を します
  - ・ダビングは必ず 1 タイトルずつ行ってください。
  - ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで、 HDD から i.LINK 機器へのダビングの操作を行っ てください。
  - ダビングの操作については、ハイビジョンレコー ダーの取扱説明書をご覧ください。
  - ⇒ ハイビジョンレコーダーから本機へのダビング を開始します
  - 本体表示部に「TS-In」と表示されます。

### ダビングを止めるときは、ハイビジョ ンレコーダー側の『停止]を押し、再生 を停止します

入力切換

•放送の画面に戻す場合は ( ) を押してください。

シャープ製のハイビジョンレコーダー以外の機器から本機へダ ビングすることはできません。

#### i.LINK(TS)機器から本機へ映像を入力するとき

• i.LINK (TS) 入力録画できるディスクは、BD-AV1 の場合は BD-RE Ver.2.1 (SL/1層) のみです。BD-AV10はBD-RE Ver.2.1 (DL/2層) にも録画できます。

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。 また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無信号部分を再生したとき
- ・途中で i.LINK ケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切った りしたとき
- ・相手機器の再生を中止したとき
- 相手機器で再生している映像が乱れたとき
- ・相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり 地点で録画が停止する場合があります。
- ・録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビン グする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。

本機から外部機器へダビングすることはできません。

- BD-AV1 の場合、BD-RE Ver.2.1 (SL/1 層) ディスクにのみダビ ングできます。BD-AV1 も BD-AV10 も BD-R、DVD ディスクに はダビングできません。
- カートリッジタイプのディスクにはダビングできません。
- ・ダビングできるのは、シャープ製のハイビジョンレコーダーの HDD (ハードディスク) に録画されている番組です。 DVD ディスクから BD へはダビングできません。
- ・ダビングできるのは、「HD/SD 録画」された番組です。録画画質を設 定して録画した番組はダビングできません。詳しくはハイビジョンレ コーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・かんたん BD ダビング中は、「録画停止」以外の操作ができません。
- ・「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたときは、ムーブ(移動) となり、ダビング元のハードディスク内の映像は消去されます。
- ・シャープ製のハイビジョンレコーダー以外のレコーダーから本機へダ ビングすることはできません。

## お知らせ

#### シャープ製ハイビジョンレコーダーからダビング したときは

- ・チャプターはダビングされません。
- ・タイトル名は録画開始時の番組名となります。
- ・録画日は、ダビングした日時となります。


## スタートメニューの「各種設定」について

## 

- ●「各種設定」には、視聴や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- ●各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。





スタートメニューは、約1分間何も操作しないと 解除されます。




## スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- •「各種設定」の中には、設定の目的別に3つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- ・各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。








# 各種設定の基本操作

「各種設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。





・以下の設定項目グループに分かれています。

「本体設定」 : 本体の動作に関する設定 (→83 ページ)

「機能切換」 : さまざまな機能に関する設定 (→85ページ)

「デジタル設定」: デジタル放送の受信に関する設定 (→87ページ) ・スタートメニューは何も操作しない状態が約 1 分間続くと解除されま

・操作中、間違ったときや設定し直したいときは



テレビと本機の準備をします 25ページ

スタートメニューを表示させます



「各種設定」を選んで決定します





設定したい項目を選んで決定します

(「本体設定」 - 「映像・音声設定」を選ぶ場合)











### 画面下のガイド表示に従って設定を 進めます


〈例「音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設

①「音声出力レベル」を選んで決定します



②「シフト」を選んで決定します





ガイド表示



### 設定を終了します



## 本体の動作に関する設定をする

本体の動作に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定[本体設定]			**/**	:[*]午前 **:**
	本体設定	機能切換	デジタル設定		
1)-	地域設定				
2	チャンネル設定				
3)-	アンテナ設定				
<u>4</u> )-	映像·音声設定				
(5)-	日付·時刻設定				
<u>(6)</u> -	クイック起動設定	Ē			
(7)-	無操作オフ設定				
8	設定リセット				
(9)-	個人情報初期化				
	<u> </u>				_
	<b>◆◆</b> で選	訳し決定を押す	戻るで前の	画面に戻る	終了で終了

※1の項目は、再生専用ディスク(本機で録画に使用 できないディスク)が本機にセットされているときに は選択できません。

## ① 地域設定

各項目について詳しくは 125 ページをご覧ください。

## ② チャンネル設定\*1

各項目について詳しくは 128、131~136ページをご覧く ださい。

## ③ アンテナ設定<sup>※ 1</sup>

各項目について詳しくは 126~ 127ページをご覧ください。

### ④ 映像・音声設定

#### D映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が 変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	出力される 信号	設定内容
		テレビの D1 映像入力端子と 接続するとき。
D2	525p	テレビの D2 映像入力端子と 接続するとき。
D3 / D4 / D5	1125i / 525p	テレビの D3 / D4 / D5 の いずれかの映像入力端子と 接続するとき。

- 「D3 / D4 / D5」に設定していても、DVD の再生映像は [525p] で出力されます。(DVD 以外の映像は 1125i で出 力されます。)
- D5/D4/D3/D2映像入力端子付きテレビとD映像コー ドを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性により、 再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなと きは、「D映像出力設定」を「D1」に設定してください。
- ・ 設定後、D 映像コードを抜き差しすると、設定は D1 に戻り ます。

#### 画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが 変わったときは、「画面サイズ設定 | の変更が必要です。 接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16:9 (ワイド) ☆	16:9画面サイズのテレビと接続する ときに設定します。
4:3 (ノーマル)	4:3画面サイズのテレビと接続すると きに設定します。

#### 「4:3 (ノーマル)」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス	画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、映像の左右をカットして 4:3 のサイズで再生します。(4:3PS 指定の表示があるDVD ビデオで動作する機能です。)

#### HDMI 音声出力設定

設定項目	設定内容
オート☆	<ul><li>接続している機器に適した音声方式で音声を 出力します。</li><li>ドルビーデジタルなどのデコーダーを内蔵し た HDMI 機器と本機を接続しているときに 選択します。</li></ul>
PCM (サラウンド)	・マルチチャンネル対応の HDMI 機器と本機を接続しているときに選択します。 ・ドルビーデジタル、DTS、AAC などの各種音声方式で記録された音声をデコードし、リエア PCM で出力します。

#### 音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量 で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

	設定項目	設定内容	
	ノーマル☆	記録されている音声をそのまま出力します。	
	シフト*2	ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用 CDの音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量 を上げます。(音声が正常に聞こえないときはノー マルにしてください。)	

※2設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、 スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

## ⑤ 日付・時刻設定

#### 自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的 に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

#### 日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない 場合は時計を合わせてください。

デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されます ので、この設定は不要です。

詳しくは **119** ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

## ⑥ クイック起動設定

素早く電源を「入」にして、番組表などを表示することができます。

設定項目	設定内容
する	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」 「スタートメニューを表示させる」などの操 作や、「録画」「再生」の操作がすぐにできる 設定です。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- •「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- ・設定方法は 123 ページをご覧ください。

### ⑦ 無操作オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に 電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

・ 無操作オフ機能は、再生や録画を行っているときは働きません。

### ⑧ 設定リセット

システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態) に戻します。

設定項目	設定内容
リセットする	リセットして、本機に保存している情報 を、初期状態に戻します。
リセットしない☆	リセットしません。

- ・ リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されます。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- ・設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- ・ 設定方法は 166 ページをご覧ください。
- ・リモコン番号は3に戻ります。

## 9 個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。

設定項目	設定内容
する	個人情報が初期化されます。
しない☆	個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、 自動的に本機の電源が切れます。
- ・ リモコン番号は3に戻ります。

## 本機の機能に関する設定をする

さまざまな機能に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定	[機能切換]		**/**[	*]午前 **:**
	本体設定	機能切換	デジタル設定		
10-		ファミリンク設定			
(11)-		表示文字サイズ設定			
12-		BD/DVD再生設定			
13-		本体ライト設定			
14)-		電源オフ時計表示設定	定		
	4\$►	で選択し決定を押す	戻るで前の	画面に戻る	終了で終了

※1の項目は、再生専用ディスク(本機で録画に使用 できないディスク)が本機にセットされているときに は選択できません。

## ⑩ ファミリンク設定\*1

#### 連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI コー ドで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、 しないかを設定します。

0.000 //3 CBX/C 0 0.7 0			
設定項目 設定内容			
する☆	HDMIで接続した機器から操作できるようにします。		
しない	HDMIで接続した機器から操作できないようにします。		

・その他のテレビの場合は設定が無効となります。

#### テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取 得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

## ① 表示文字サイズ設定\* 1

本機からテレビへ 1125i または 1125p の解像度で映像出力 している場合、電子番組表やスタートメニューの文字サイズを 変更することができます。

設定項目	設定内容		
政定项目	電子番組表	スタートメニュー	
小さな文字☆	高精細/6時間表示	高精細*2	
大きな文字	3 時間表示	大きな文字	

- 高精細表示にするには、デジタルハイビジョンテレビと本機 を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
  - D映像コードで接続し、「D 映像出力設定」(→ 83 ページ) を「D3 / D4 / D5」に設定する。
  - ・ HDMI コードで接続する。(HDMI 出力より 1125i または 1125p 出力しているときに有効。)
- ※ 2 BD-RE 以外のディスクをセットしているときは、スター トメニュー画面は大きな文字の画面になります。(高精細 表示は行いません。)

## <sup>12</sup> BD/DVD 再生設定

#### 視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。設定方法に ついては89ページをご覧ください。

#### DVD 視聴制限レベル

・視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R 指定含む)は再生できません。
2~3	一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。
4~7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

#### BD 視聴制限年齢

• BD ビデオの視聴制限年齢を設定できます。

設定項目	設定内容
無制限☆	年齢制限をしません。
O 歳を制限	○歳~99歳の間で年齢制限をします。
99歳以下を制限	

#### 国コード

設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。 (国コード一覧 <b>89</b> ページを参照)

#### ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 設定方法については89ページをご覧ください。

#### 字幕言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	字幕の言語コードを選びます。 (言語コード一覧 <b>89</b> ページを参照)

#### 音声言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	音声の言語コードを選びます。 (言語コード一覧 <b>89</b> ページを参照)

#### メニュー言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	メニューの言語コードを選びます。 (言語コード一覧 <b>89</b> ページを参照)
	(言語コード一覧 89 ページを参照)

• 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって 異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自 動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 えを禁止している場合があります。また、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。

#### アングルマーク表示

DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「\*\*」を画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

## ③ 本体ライト設定

本体表示部、BD ランプ、ディスクメーターを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに本体表示部やBD ランプなどを点灯させます。
消灯	本体表示部やBDランプなどは消灯します。
予約実行中消灯	電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、本体表示部やBDランプなどは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。

## 14 電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	時計を表示しません。

- ・「する」に設定している場合は、電源を切ると本体表示部に時 計が表示されます。
- \*##ライト ・「しない」に設定している場合は、リモコンふた内の \*\*\* を 押すと、本体表示部に時計が表示されます。

# デジタル放送の設定をする

デジタル放送の受信に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

[	■各種設定[デ	ジタル設定]		**/**[*]午前	**:**
15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)	本体設定	機能切換	デジタル設定 がフレード設定 組表設定 組度定 証番号設定 聴年齢制限設定 で方向サービス設定 で審表示設定 でステム動作テスト		
ı	<b>◆◆</b> で選	訳し決定で決	定 戻るで前の画面	配戻る 終了で	終了

※ 1 の項目は、再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)が本機にセットされているときには選択できません。

## 15 ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。)

設定項目	設定内容	
する☆	自動ダウンロードを行います。	
しない	自動ダウンロードを行いません。	

- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、背面ファンが回転し、本体表示部に「**]**し」の表示が出ます。また、本体のBDランプが点滅(点灯)します。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット 操作を行わないでください。

## 16 番組表設定※1

#### 番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定については **129** ページをご覧ください。

#### 表示方向設定

本機からテレビへ 1125i または 1125p の解像度で映像出力している場合、電子番組表を表示するときの表示のしかたを設定することができます。電子番組表については **30** ~ **31** ページをご覧ください。

設定項目	設定內容
モード1	チャンネルを縦方向に、6 時間分の番組を表示します。(小さな文字/高精細)
モード2☆	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に 表示します。(小さな文字/高精細)

小さな文字(高精細)の番組を表示するには、ハイビジョンテレビと次の接続・設定が必要です。

- ・ D 映像コードで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定します。
- HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、HDMI コードで テレビと接続します。(HDMI 出力端子より、1125i または 1125p 出力しているときに「小さな文字(高精細)」となり ます。)

#### ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン(マーク)をお好みにあわせて 表示させることができます。(マークについては **30**ページ参照。)

設定項目	設定内容
標準☆	標準の設定です。
薄く	アイコン(マーク)を薄く表示します。
注目	アイコン(マーク)を赤で表示します。

## ⑪ 通信設定

各項目について詳しくは 139 ~ 142 ページをご覧ください。

## 18 暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設ける ことができます。これらの制限を通過するときに、暗証番号を使 います。

設定方法については、88ページをご覧ください。

## 19 視聴年齢制限設定※2

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は  $4\sim20$ 歳の範囲で設定できます。

設定項目	設定内容
数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。
	視聴年齢を制限しません。

※2あらかじめ暗証番号の設定(→88ページ)をしておくことが必要です。

## ② 双方向サービス設定※3

電話回線への接続を禁止します。

設定項目	設定内容
電話回線を禁止する	電話回線への接続を禁止します。
禁止しない☆	

※3あらかじめ暗証番号の設定(→88ページ)をしておくことが必要です。

## ② 字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目	設定内容
する	字幕を常に表示します。
しない☆	字幕を表示させません。


## ② システム動作テスト\*1

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- テストに失敗したときは、アンテナとの接続(→92~94 ページ)、B-CASカードの挿入(→106ページ)、電話回 線の接続(→137、138ページ)が正しく行われているか どうか、ご確認ください。
- 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。

## 暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。





• 初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

## お知らせ

・暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



#### 暗証番号を忘れたときは

• 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「個人情報初期化」で個人情報を初期化することでリセットされます。

他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

#### 暗証番号は以下の設定で使います

── 視聴年齢制限設定 デジタル設定──

• 「機能切換」 - 「BD/DVD 再生設定」 - 「DVD 視聴制限レベル」の暗証番号としても使います。

双方向サービス設定

- テレビと本機の準備をします 25ページ
- スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します





- 4 「デジタル設定」を選んで決定し、 「暗証番号設定」を選んで決定します
- 5 「する」を選んで決定します
- 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します
- 7 確認のためもう一度入力します
- 「確認」で決定します



⇨暗証番号設定

設定を終了します



- 視聴制限レベルについては 85 ページをご覧ください。
- •「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。
- 国コードについては下記をご覧ください。

「スタートメニュー」- 「各種設定」 - 「機能切換」- 「BD/DVD再生 設定」を選んで決定します



- 「視聴制限レベル」を選んで決定します
- 暗証番号 🕶 🗷 🗷 を入力します
- それぞれ選んで決定します



- 「ディスク優先言語」を選んで決定します
- それぞれの項目の言語を選んで決定します
- 設定を終了します



#### 国コードの一覧表 言語コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェー デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア

ロシア

中国

A A アファル語 A B アブパン 見名 A R アファル語 A B アブパンカー語 A R アフリカー語 A R アラリカー語 A R アラピカー語 A S アッセット アラピカー語 B A バジキール語 B E ベラルーリア語 B H ビスラルループ語 B H ビスラガループ語 B N ベッカット ご B N ベッカット ご B N ベッカット ご B N スプリトコ 語 B C スカット ご B S R スプリトコ 語 C A カリンア語 C A フェアルズ語 C C アウェアルズ語 D A デンマッチ アンマッチ アンマッチ アンマッチ B D A デンマッチ B D A F アンマッチ B D A F D CY ウェール人 DA デンマークi DE ドイツ語 DZ ブータン語 EL ギリシャ語 EN 英語 E N 英語 E O エスペラント語 E S スペイン語 E T エストニア語 E U バスク語 FA ペルシャ語 FI フィンランド語 FJ フィジー語 FO フェロー語 FO フェロー語 FR フランス語

FY フリジア語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラート語 HA ハウサ語 H I ヒンディ語 H R クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語 | E 国際語 | K イヌピック語 | N インドネシア語 | S アイスランド語 | T イタリア語 | W ヘブライ語 | J A 日本語 J A 日本語 J I イディッシュ語 J W ジャワ語 K A グルジア語 KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア語 KN カンナダ語 KO 韓国語 KS カシミール KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語

LO ラオス語 LT リトアニア語

L V ラドビア語、レット語 MG マダカスカル語 M I マオリ語 M I マオリ語 M K マケドニア語 M L マラヤーラム語 M N モンゴル語 M O モルダビア語 M R マラータ語 M S マレー語 M T マルタ語 MS マレー MY マルク語
MY ミャルシマ語
NA ナウルシ語
NE ネナウル語
NE ネパール語
NL オラウエー語
OC プルバング語
OM アファー語
PA パンラント語
PA パンランド語
PA パンランド語
PA パンランド語
PA ポーシンド語
RN キルンディア語
RN キルンディア語
RN ローシア語 RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ロシア語 RW キニャルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンゴ語 SH セルビアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語

S L スロベニア語 S M サモア語 S N ショナ語 S O ソマリ語 S Q アルバニア語 S R セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 T G タジク語 T H タイ語 T H ティグリニャ語 T K トゥルクメン語 WO ウォロフ語 XH コーサ語 YO ヨルバ語 フH 中国語

# 接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、 他の機器との接続やチャンネル設定など について説明しています。

## 接続のながれ

## 1 アンテナを接続する

本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時 のご注意 (→ **92** ページ) を必ずお読みください。

A

個別にVHF/UHFとBS アンテナを設置している場合

## 93ページ A の接続へ

- ・地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。
  - B マンションなどの共聴システムで 受信している場合

## 93ページ В の接続へ

- ・地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送 の信号が配信されているかどうかは、マンション管理 者にお問い合わせください。
  - **C** BS・110度CSデジタル放送用 アンテナを設置していない場合

## 93ページ この接続へ

D ケーブルテレビ(CATV) ボックスをご使用の場合

## 94 ページ 🛭 の接続へ

- ・本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。「トランスモジュレーション方式」には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に渡す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、「UHF 帯」、「VHF 帯」、「ミッドバンド(MID:C13 ~ C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23 ~ C62)帯」です。

## **→ 2** テレビやオーディオ機器と 接続する

#### テレビとつなぐときに使う映像コードについて

- HDMI 入力端子付きテレビと接続するときは、付属の HDMI コード(19 ピン)をお使いください。
- ・ファミリンク機能をお楽しみいただくためには、付属の HDMI コード (19 ピン) でファミリンク対応 テレビと接続してください。(→ **101** ページ)



• D 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D 映像コード (D-D) をお使いください。



・コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D- コンポーネント変換コード (D-3 ピン) をお使いください。



- ・本機にはS映像出力端子はありません。
- HDMI 入力端子付きテレビと接続 ――▶96 ページ
- D 映像入力端子付きテレビと接続 ——▶97 ページ
- 映像・音声入力端子付きテレビと接続 → 98 ページ
- ビデオデッキと本機をテレビに接続 —>99 ページ

#### シャープ製ファミリンク対応機器と接続するときは

- アクオスオーディオと接続 ------>102 ページ
- シャープ製ハイビジョン
  - レコーダーと i.LINK 接続 ────►103 ページ

## アンテナを接続する

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。

## 重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥まで しっかり差し込んでください。
- •BS・110度 CS デジタル放送を見るためには、 BS・110度 CS 共用アンテナをお使いください。

### 接続をする前に

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。

- •アンテナ (放送) 環境により、以下の市販品などが必要です。
  - アンテナケーブル(市販品)
  - 衛星放送用同軸ケーブル(市販品)
  - 分配器(市販品)
  - 分波器(市販品)
- BS・110 度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」をお使いください。

「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」は、110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているもの(S-5C-FB など)をお使いください。

#### アンテナ線が F型コネクターのついていない同軸ケーブルのときは

・先端を加工してアンテナ線接続プラグ(市販品)を取り付けます。

#### BSアンテナと接続するときは

#### F型コネクターの取り付けについて

- アンテナ線は、同軸ケーブルにF型コネクターを接続してご使用ください。
- F型コネクターを取り付けるときは、 工具で強く締めつけないでください。 内部の結線が切れ、故障する場合があ ります。



#### BS アンテナの電源について

- 本機の「BS・110度CS アンテナから入力」端子は、BS・ 110度CSアンテナに電源を供給するはたらきをもっています。
- ・初期設定で「個別のアンテナ(電源入)」(→ **109** ページ)を設定したときや「BS·CS アンテナ電源」(→ **126** ページ)を「入」に設定したときは、本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- BS・110 度 CS アンテナを接続するときは、必ず「BS・CS アンテナ電源」を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されています。

#### 放送局との自動通信について

- ・本機は電源「切」(待機状態)のとき、放送局との通信(契約情報など)のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- 通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、 自動的に電源「切」(待機状態)に戻ります。

### アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CS の信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ず BS/UV 分波器を使用して接続してください。

#### 分波器と分配器について

分波器 (市販品)




- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル 信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

分配器 (市販品)



本機では地上アナログ放送は受信できませんが、テレビでも地上アナログ放送を受信しない場合は、分配器は必要ありません。




詳しくは 93 ページ B


UHF)アンテナ入力へ



## マンションなどの共聴システム で受信している場合








## D

## ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合

・接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。



## ご注意

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器でとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の 視聴には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ・アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。


## テレビを接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。 接続したあとは、「初期設定」で接続したテレビのタイプを設定してください。(→ 110 ページ) (HDMI コード(付属品)で接続したときは、自動で設定されます。)

### テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

#### 映像がきれい



- HDMI コードで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ(シャープ製)と接続すると、本機とテレビを連動して操作で 101ページ きます。

#### ハイビジョン映像をご覧いただくには

#### テレビのタイプは

- ・ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ(モニター)が必要です。
  - HDMI 入力端子
- •D3 映像入力端子
- D4 映像入力端子
- •D5 映像入力端子
- コンポーネント(Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>) 映像入力端子
- ・ハイビジョンタイプのテレビ(モニター)以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

#### テレビとの接続は

- ・本機とテレビを、D 映像コード(市販品) または HDMI コード(19 ピン/付属品) で接続します。
- コンポーネント  $(Y, P_B, P_B)$  映像入力端子付きテレビ (E=9-) と接続するときは、D=3ンポーネント変換コー ド(市販品)で接続します。

#### D 映像コードで接続したときは


- 「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。 (→ **110** ページ)
  - 「D3 映像入力端子 |
  - [D4 映像入力端子]
- •「D5 映像入力端子」
- •「コンポーネント映像入力端子」

## HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合


HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のコードでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。HDMI コード(19 ピン/付属品)を使うと、他の映像コード・音声コードを接続する必要はありません。

## 重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- ・コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・HDMI コードを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。



・HDMI コードのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。 下記の設定は必要ありません。(D 映像コードが接続されている場合は、自動で切り換わりません。)




D映像出力端子と HDMI 出力端子の両方にコードを接続したときは、映像出力する端子をリモコンで切り換えてください。

(D映像端子と HDMI 端子の両方からは映像は出力されません。)

- ・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えてください。
- ① 本機の電源を入れます
- ② リモコンのふたを開けます



⇒表示が「H-□P」になるまで (再度押し続けるとD映像出力 「T-□P」に戻る)




### お知らせ

・DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI/HDMI 変換コード(市販品)を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI/HDMI 変換コードを使い DVI 機器と接続したときは、DVI 機器に音声が入力されません。)

## D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

## 重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- ・コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像コードを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D 映像コードを差し込んでください。
- ・本機の電源が「入」の状態で、本機にD-コンポーネント変換コードを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D-コンポー ネント変換コードを差し込んでください。
- ・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え(メニュー設定やスイッチの切換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説 明書に従って操作してください。
- ・ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子( $Y,\,P_B,\,P_R$ )に接続したときは、DVD の再生映像は楽しめません。DVD の再生映像は 525i また は 525p の信号が出力されます。
- ・電源入や一発(クイック)起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に D 映像コードを抜き差しすると D 映像出力設定(ightarrow 83 ページ) が D1 に戻ります。

## お知らせ


・映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、156ページをご覧ください。

- ・テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D 映像入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビの D 映像入力端子が D3、D4 または D5 映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。テレビの D 映像入力端子に合わせて、ハ イビジョン対応テレビの映像端子名(→ 110 ページ)を「D3 映像入力端子」「D4 映像入力端子」または「D5 映像入力端子」に設定してください。

## S映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合


## 重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- ・コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



## ( ご注意

- ・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。



## ()(望) ご注意

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

## お知らせ

・映像が乱れるときは、156ページをご覧ください。

## その他の機器と本機をテレビに接続する


本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。

## 重要


- ・安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったコード類を使って、接続してください。
- ・コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機は、ビデオデッキ(ビデオテープ)の映像を録画(ダビング)することはできません。

## ビデオデッキと本機をテレビに接続する場合

### ビデオデッキでも番組を録画するときは



### ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは




### オーディオ機器を接続する場合

#### アナログ接続で音声を楽しむときは

本機の音声を 2ch オーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ・音声コードは、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。




## お知らせ

- ・ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは、「故障かな?と思ったら」(→ **159** ページ) をご覧ください。
- ・本機とテレビとの接続について詳しくは  $95\sim 98$  ページをご覧ください。

## HDMI 入力端子付きアンプと接続する場合

- ・ 本機とアンプは、HDMI コード(19 ピン/付属品)を使って直接接続してください。
- ・アンプ側の接続について詳しくは、アンプの取扱説明書をご覧ください。



## お知らせ

- ・HDMI 入力端子付きサラウンドアンプと接続したときは、「HDMI 音声出力設定」(→ 83 ページ)で「オート」または「PCM(サラウンド)」に設定します。
- ・ドルビー True HD、ドルビーデジタルプラス、DTS-ES 音声を再生する場合は、「HDMI 音声出力設定」を「PCM(サラウンド)」に設定してください。
- ・ドルビー True HD の音声は 2ch 出力となる場合があります。
- ・DTS-HD はコアストリーム部分(5.1ch)の再生が可能です。

連動操作をするため、シャープ製のテレビやアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)と本機を HDMI コードで 接続します。


#### アンテナの接続について

・アンテナ線などの接続については、**92~94**ページをご覧ください。

#### ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は?

・DVD/BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。 DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

ファミリンク対応の アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続しない場合は このページの接続を してください。



## テレビと本機のみの接続


安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

### 準備するもの



#### 接続のしかた

シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちのときは、103ページの接続をします。





ファミリンクの設定については 113ページ

### テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続

安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、 接続してください。


### 準備するもの





#### 接続のしかた

シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちのときは、104ページの接続をします。



ファミリンクの設定については 113ページ



・アクオスサラウンドまたはアクオスオーディオと HDMI ケーブルで接続したときは、[HDMI 音声出力設定」(→ 83 ページ)で[オート]に設定します。

# かんたんBDダビングのための接続をする

#### かんたんBDダビングとは

・シャープ製デジタルハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画画質[HD/SD]で録画したデジタル放送番組を、ハイビジョン画質(放送画質)のままi.LINK(TS)入力録画でBD-RE Ver.2.1ディスクにダビングする機能です。 詳しくは**78**ページをご覧ください。

i.LINKダビング機能を搭載した シャープ製デジタルハイビジョン レコーダーをで使用の場合の接続 です。(2007年9月現在) BD-HD100、DV-HRD2、DV-HRD20、DV-HRD30、DV-HRD30、DV-HRD300、DV-AR11、DV-AR12、DV-ARW12、DV-ARW15、DV-ARW22、DV-ARW25、DV-ARV22、DV-ACW38、DV-ACW52、DV-ACW55、DV-ACW60、DV-AC52、DV-AC55、DV-ACV52、DV-ACW72、DV-ACW75、DC-ACW80、DV-AC72、DV-AC75、BD-HDW15、BD-HDW20

- ・テレビ放送は本機でBD-RE Ver.2.1ディスクに録画します。
- ・ハイビジョンレコーダーからBD-RE Ver.2.1ディスクにダビングします。


## テレビと本機とハイビジョンレコーダーの接続

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

#### 準備するもの




#### 接続のしかた




## テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)・本機と ハイビジョンレコーダーを接続する場合

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)など、接続する機器の電源プラグを コンセントから抜いて、接続してください。



#### 接続のしかた



「入力切換」ボタンを押し、光デジタル音声入力2を選んでください。

# B-CAS(ビーキャス)カードをセットする

デジタル放送を視聴するために、B-CAS カードを必ず挿入してください。


## デジタル放送と B-CAS(ビーキャス)カードについて

• B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり 番組をお楽しみいただけます。

B-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送やBSデジタル放送が映りません。

- ・地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送は、B-CASカードを利用し た限定受信システム (= CAS) を採用しています。2004年4月より、有料放 送だけでなく、無料放送も B-CAS カードが必要です。
- ・B-CAS カードは、必ず登録してください。(登録は無料です。) 付属の B-CAS カード番号登録用はがきを送り、B-CAS カードの番号を登録す ることで受信者登録が行われます。





#### IC(集積回路) B-CASカード番号

•B-CASカード番号は本機でも 確認できます。(→148ページ)





#### B-CAS カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC (集積回路) 部には、手を触れない。
- ・分解や加工をしない。

#### B-CAS カードのお問い合わせは(紛失時など)

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

#### (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CAS カードの登録をするには

((株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株) B-CAS と呼びます。)

• B-CAS カードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

## 地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用にな れます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

#### VHF アンテナでは受信できません。

• ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナ の設置が必要になります。



#### お知らせ

- ・アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ・地上デジタル放送は、2003年 12月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信 エリアは順次拡大されます。
- ・お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。

## BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。

・お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、 必要事項をご記入のうえ、投函してください。 詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンター

にお問い合わせください。




- ・本機は、契約データの受信のために、電源「切」(待機状態=電源ランプ赤色点灯)のときでも動作することがあります。
- ・通信中は、本体表示部に「AEEE55」と表示されます。



## B-CAS(ビーキャス)カードを本機にセットする

本機前面の扉を開けます



**2** B-CAS(ビーキャス)カードを表面 の矢印の方向に差し込みます



本機前面の扉を閉めます

・差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉めると、カードの破損や本機の故障の原因となります。

お知らせ

・デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、本機でデジタル放送を視聴・録画をするために、本機にも B-CAS カードをセットする必要があります。

B-CAS(ビーキャス)カードを取り出す ときはまっすぐに手で引き抜いてください。

## ご注意

#### B-CAS カードの取扱い上のご注意

- ・本機使用中は、B-CAS カードに触れないでください。
- ・差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・本機使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ・B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない でください。
- ・B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
- · B-CAS カードを分解、加工しないでください。

#### B-CAS カードは大切に保管してください

仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

#### B-CAS カードを破損した場合は

破損等により B-CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。(2007年9月現在)

詳しくは、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。

(連絡先: 0570-000-250)

## 電源プラグを差し込む


必要な接続と B-CAS カードのセットが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。




- ・電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

## 電源コード接続部に電源コードを 接続します

## 電源プラグをコンセントに差し込みます





**赤点滅中**―システム準備中

(赤点灯するまでおまちください)

赤点灯中-待機中

(電源「入」にできます)

緑点灯中-電源入

## (NS) ご注

- ・本機の電源プラグは、アンブなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンブの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- ・本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ(赤色)が点灯します。電源ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。(電源ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。)

# 設定のながれ

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して 初めて電源を入れたとき

### 初期設定 109ページ~ らくらくセットアップ

・ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」 と本機を HDMI コードで接続をすると、テレビのチャ ンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設 定が行えます。

### ファミリンクでの連動 操作のための設定

#### ファミリンク連動設定 113ページ

· アクオスオーディオと接続したときの設定 (→ **118** ページ)

デジタル放送が うまく受信できない

双方向番組に参加したい

有料放送の契約がしたい


### デジタル放送設定 124ページ

- ・チャンネル個別設定
- 電子番組表の取得
- ・双方向通信設定 など

#### 現行の地上アナログ放送は 2011 年 7 月まで に終了します。

- ・2011年7月までに地上アナログ放送は終了する予定です(2007年9月現在)。(※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内容が異なる場合があります。)
- 本機のチューナーでは、地上アナログ放送は受信できません。

#### 2007年8月現在の予定




## お知らせ

・ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

# 初期設定する(らくらくセットアップ)

本機を初めてお使いになるときは初期設定を行ってください。初期設定をやり直すこともできます。(→112ページ) ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI コードで接続をすると、テレビのチャンネル 設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。(らくらくセットアップ)




## ご注意

- ・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない 場合については、166ページをご覧ください。
- ・HDMI コード(付属品)でテレビと接続した場合に「初期設定」画面 が表示されない場合は、「HDMI 出力に切り換える」で HDMI 出力に 設定してください。(→96ページ)
- ・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行 う必要があります。(→ 120 ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレー ヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を別の番号に設定して ください。(→ **121** ページ)

### テレビと本機の準備をします 25ページ

⇒初期設定画面表示



「確認」 で決定します



BS・110 度 CS 用アンテナ電源を 設定します



BS・110度CSデジタル放送用アンテナは接続されていますか? アンテナの種類を下記から選び、アンテナ電源の入/切を設定して ください。



[決定] を押すと、続いてテレビとの接続・チャンネルの設定に進みます。

- ① マンション等の共聴タイプでアンテナに電源を供給す る必要がない場合
- ② 個別にアンテナを設置していてアンテナに電源を供給 する必要がある場合
- ③ BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置して いない場合

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ 「アクオス」と HDMI コードを接続した場合 (らくらくセットアップ)


図 112ページ C HDMI 設定へ




- ・ファミリンク対応の「アクオス」に次の条件で接続して いる場合は、すぐにチャンネル設定中の画面に進みます。
- ① シャープ製ファミリンク対応「アクオス」に HDMI 接続していること
- ② テレビの電源が入っていること
- ③ テレビの入力が本機を接続した入力になっていること
- ・テレビと本機を同時に購入いただいたときなどは、テレ ビの設定を先に済ませてください。
  - テレビの設定はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

## 4 表示される画面を確認します

•本機とテレビを接続したコードの種類により、表示画面が 異なります。





## A端子設定


接続したテレビのタイプを選んで 決定します



ハイビジョン対応テレビ ハイビジョン非対応テレビ わからない 2 テレビ側の映像端子名を選んで 決定します







| 確認」で決定します



わからない


※HDMI出力時、この設定は無効です。

•下記画面は一例です。


☞次ページ B チャンネル設定へ

## B チャンネル設定

### 郵便番号を入力します



・0は 10/0 で入力



・修正するには 修正部分を

【◆決定









- ・2006年現在の郵便番号に対応しています。
- ・事業者の郵便番号には対応していない場合があります。

### 郵便番号が分からない場合は

|で||分からない||を選んで




② 後でチャンネル設定を行う を選んで





(別途デジタル放送設定をしてください。



## 「入力決定」で決定します






• 存在しない郵便番号を誤って入力した場合は、入力を間違 えたことを示すメッセージが表示されます。郵便番号を入 力し直してください。

## 地上デジタル放送のチャンネルが 自動設定されます





## 「確認」で決定します





うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら 各種設定の一発チャンネル設定またはチャンネル設定から もう一度設定をおこなってください。

確認

居住地向けのチャンネルを登録しました。

初期設定完了メッセージを確認後、 終了します





⇒ 初期設定終了

## お知らせ

郵便番号によるチャンネル設定で放送が受信できないときは、「チャ ンネルの個別設定」(→ 131 ページ) でチャンネルを設定してくだ

## C HDMI 設定

テレビのチャンネル情報が取得されます

テレビの設定情報を取得しています。 5分程度がかる場合があります。 しばらくそのままの状態でお待ちください。 ※テレビの方も電源切や選問等の操作は行わないでください。 設定内容取得中 中止

# 取得できない場合または 中止 を選んだ場合 は表示される取得中止画面で

 ファミリンクに対応したテレビ(シャーブ製)と、 本機が正しくHDMIケーブルで接続されていますか?
 アンテナは正しく接続されていますか?

もう一度テレビから設定内容を取得しますか?

する

しない

※テレビから設定内容を取得する場合、5分程度かかる場合があります。 ※「しない」を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。

### する を選んで決定

 $\Rightarrow \boxed{1}$ 

画面に

### しない を選んで決定

⇒ 111ページ **B** 

郵便番号を入力し、チャンネル設定を行います。

### 2 初期設定完了メッセージを確認後、 終了します





⇒ 初期設定終了

## お知らせ

### 初期設定をやり直す

引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、次のように行ってください。

「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「設定リセット」を選んで決定します

「リセットする」を選んで決定します

・ 自動的に電源が切れます。

## 本機の電源を入れます







レコーダー側に

・初期設定画面が表示されます。

## 4 初期設定をやり直します 109ページ

## 映像端子とテレビのタイプの設定


「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については 「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。

設定す	る項目	選ぶ内容
映像端子設定 (接続した テレビの	D1 端子	「スタートメニュー」-「各種設定」
	D2 端子	- 「本体設定」 - 「映像·音声設定」
端子名)	D3 端子	ー「D映像出力設定」で、接続したテレビの端子名を選びます。
	D4 端子	
	D5 端子	
テレビの タイプ設定	16:9 ワイドテレビ	「スタートメニュー」-「各種設定」 -「本体設定」-「映像・音声設 定」-「画面サイズ設定」-「16: 9(ワイド)」
	4:3サイズ のテレビ	「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「映像・音声設定」 - 「画面サイズ設定」 - 「4: 3 (ノーマル)」

## ファミリンクで楽しむための設定をする


下のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。

- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見てい る番組をブルーレイディスク(BD-RE Ver.2.1)に録画するなど、ファミリンクを楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-46RX1Wを例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。






■ アクオスオーディオ(サラウンド)と接続しているときは、「ジャンル連動設定」を行います。



- ファミリンクの操作をより便利に使いこなすために、「一発(クイック)起動」の設定を「する」 に設定しておくことをおすすめします。(→ **123** ページ)
- 上記の設定を行ってもファミリンクの連動操作(→74ページ)ができないときは、本機のファ ミリンク設定の「連動設定」が「する」に設定されているか確認します。(→116ページ)

## テレビの設定を行う




## お知らせ

### 電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「メーカー 指定」をご確認ください。(→ 120 ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(→121ページ)

### 連動起動設定(ファミリンクのための設定)

本機の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。






3 「機能切換」 - 「ファミリンク設定」 を選んで決定します





・テレビの機種によっては「HDMI コントロール設定」 と表示されます。









5 「する」を選んで決定します




・続いて、ファミリンクで録画をするための設定を行います。

### 録画機器選択(ファミリンクのための設定)

録画

を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。









## 7 本機を接続した入力を選び、決定 します\_\_\_\_




- ・本機を接続した「入力端子」を選んで決定してください。
- ・左図のように、テレビと本機の間にアクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と表示されます。








## ファミリンク設定の「連動設定」を行う



### 連動設定をするときは

• テレビの操作で本機の電源を入れる、本機の再生操作にあ わせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作を するための設定です。

連動設定を「しない」に設定している場合のみ行う操作です。 工場出荷時は「する」に設定済みです。




- テレビ入力を切り換えます




・繰り返し押して、本機を接続した入力に切り換えます。

3 本機の電源を入れます



本機のスタートメニューを表示します





## (2) ご注意

本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合

・「テレビの設定取得」を選んで 決定を押します。画面の指示に従って 設定します。

その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。

5 「各種設定」を選んで決定します





6 「機能切換」 - 「ファミリンク設定」 を選んで決定します



7 「連動設定」を選んで決定します



「する」を選んで決定します






9 設定を終了します




・これで設定は完了です。

## アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続しているときは

「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておくと、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモー ドに切り換えます。



▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス | と アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)



## お知らせ

- デジタル放送視聴中と BD-RE の再生時以外はジャンル情報がありませ ん。この場合は「サウンドモード切換」(別冊「かんたん!!ガイド」42ペー ジ)で、手動で切り換えてください。
- BD-RE 再生時にタイトル途中で番組のジャンルが変わった場合は、ア クオスオーディオのジャンルが連動して変わらない場合があります。

### ジャンル連動設定

• デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再 生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」 「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンド モードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための 設定です。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続してい る場合に行う設定です。



- テ**レビのメニューを表示します**・テレビに向けて を押します。
- 「機能切換」-「ファミリンク設定」 を選んで決定します



・テレビの機種によっては「HDMI コントロール設定」 と表示されます。

### 「ジャンル連動設定」を選んで決定し ます



「する」を選んで決定します




設定を終了します



# 時計を合わせる

アンテナを接続していないなどデジタル放送を受信できない場合は、時計合わせを行う必要があります。





- デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われますので、この操作は必要ありません。
- ・日付・時刻設定されていない場合は、録画予約やダビングができません。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 🥠 スタートメニューを表示させます



「各種設定」を選んで決定します





4 「本体設定」-「日付・時刻設定」を 選んで決定します






- ・日付・時刻設定には「自動設定について」と「日付・時刻設定」 の2つの項目があります。「日付・時刻設定」を選んで決 定してください。
- 5 「日付・時刻設定」を選んで決定します



**6** 年→月→日→時→分をそれぞれ 選んで設定します





7 「設定」で決定します



時計合わせを終了します




## 本機のリモコンでテレビを操作する

テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にすると、お使いのテレビを本機のリモコンで操作することができるようになります。

#### シャープ製テレビをお使いのときは

- ・本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C」に設定されています。そのまま操作できるかご確認ください。
- ・操作できないときは「シャープB| →「シャープA| の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。



### お知らせ

- 「シャープ C」(デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「アクオス」に対応)の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが操作できます。
- ・「シャープ A」、および手順 2 で設定した他メーカーのテレビでは、「電源」「音量」「選局」「入力切換」のみが操作できます。
- ・「シャープ B」に設定したときは、「電源」「音量」「選局」「入力切換」 「消音」のみが操作できます。
- ・「シャープ C」設定時のみ、テレビ入力自動切換機能がご使用になれます ( $\rightarrow$  149 ページ)。

## (1)9) ご注意

- ・テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- ・本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。
- メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- 長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカーの設定は「シャープC」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

### 



2 メーカー指定ボタンを押したまま、 電源 を 5 秒以上押します(下表参照)

例: シャープ A に変更する場合: 2 + 💮

#### 対応メーカーと指定ボタン一覧表

7.370.7		7620	
メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープC*	1 + 電源 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	日立	9 + 電源
シャープA	2 + 電源	東芝	10/0 + 電源
シャープB	<b>3</b> + 電源	パイオニア	11 + 電源
松下 1	<b>4</b> + 電源	三洋1	12 + 電源
松下 2	<b>○5</b> + 電源	三洋2	地上A + 電源
日本ビクター	<b>6</b> + 電源	フナイ	地上口 + 電源
ソニー	7 + 電源	アイワ	BS + 電源
三菱	<b>8</b> + 電源	※工場出荷時	j

・同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、 手順 3 でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。

### **3** リモコンをテレビに向けて テレビが操作できるか確認します

電源 .....

テレビの電源を入/切する

選局 ...... テレビのチャ ンネルを選局 する 音量

...テレビの音量 を調整する

### テレビの操作ができないときは

- ・テレビ / レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にして設 定したことを、確認してください。
- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてメーカー指定を「シャープ(C、B、A)」に設定すると、レコーダーを操作するためのリモコン番号が設定され、本機の操作ができなくなります。本機の操作ができないときは、リモコン番号を設定し直してください。(→121ページ)

(RC:2)

シャープ製 DVD 機器(工場出荷時:リモコン番号 3)をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 DVD 機器と本機 が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。



本体側の「本体リモコン番号」を 合わせると、操作ができます。

- ・リモコン番号はリモコン側と 本体側を合わせて設定してお きます。
- 設定は、リモコン側の設定と 本体側の設定を行います。


### 例) リモコン番号を「2」に変更する場合

### はじめに本体の準備をします

- 「一発(クイック)起動設定」を「し ない」に設定します(→ 123ページ)
  - 「地上デジタル番組表取得設定」を「し ない」に設定します(→129ページ)
- 「電源オフ時計表示設定」を「する」 に設定します (→ **86** ページ)
- 本機の電源ボタンで電源を「切」に します

### 次にリモコン側の設定をします

テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします



リモコン番号を設定します




### ⇒押した番号のリモコン(RC)番号に設定

- ・リモコン番号を「1」にするときは 🔟 を押したまま を5秒以上押しつづけます。
- ・リモコン番号を「3」にするときは 3 を押したまま <sup>電源</sup> **∞** を 5 秒以上押しつづけます。



必ず番号ボタン [1] [2] [3] のいずれかを先に押した まま 💮 を 5 秒以上押しつづけてください。





・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコ ン側のリモコン番号が「3」に戻ります。

### つづいて本体側の設定をします


7

### リモコンを本体に向けてリモコン ふた内の **(本)** を押しつづけます




・本体表示部が次のように変わります。リモコン番号と同じ 番号が本体側に設定されます。

#### 例:本体リモコン番号が3から2に変わったとき



3桁入力 ・設定されたら **■** を離してください。




電源

8



#### -本体側とリモコン側でリモコン番号が違っているときは-

- ・本体側に設定されているリモコン番号が本体表示部に点滅表示されます。
- 例)リモコン側のリモコン番号を「2」に設定し、本体側のリモコン番号が「3」のとき



「つづいて本体側の設定をします」の手順 7 を再度行ってください。



#### ご注意

「つづいて本体側の設定をします」の手順 フで本体表示部のリモコン番号表示が点滅しないのに操作できない場合は、以下のことを確認してください。

- ・テレビ/レコーダー切換スイッチが「レコーダー」側になって いますか?
- ・乾電池が正しくセットされていますか?
- ・乾電池が古く寿命がきていませんか?新しい乾電池と交換してく ださい。
- ・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか?
- ・他の機種のリモコンを使っていませんか?

## NO TO


### お知らせ

- ・番組表データ取得中など、本機の電源「切」時にも本体内部の電源が入る場合があります。その間は本体リモコン番号の設定はできませんので、ご注意ください。設定は、地上デジタル放送のデータ取得中は電源が切れるまで(約40分)待つか、「番組表取得設定」(→129ページ)を「しない」にしてから行ってください。
- ・「設定リセット」(→84ページ)または「個人情報初期化」(→84ページ)を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号:3」に戻ります。

上記のリモコン番号の設定が終わったら、地上デジタル放送の「番組表取得設定」(→129ページ)を「する」に戻します。

# 発(クイック)起動を設定する

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。





- ・AC コンセントを抜くときは、一発(クイック)起動を「しない」に設 定してください。
- 一発(クイック)起動の待機中は本体内部の回路が働いているため、 後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機(電源切)状態よ り消費電力が増加します。
- ・ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的に一発(クイッ ク) 起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

## お知らせ

- ・工場出荷時は一発(クイック)起動は「しない」に設定されています。
- ・録画や再生操作は、一発(クイック)起動はできません。電源を入れて から操作してください。
- 接続するモニターや端子によっては一発(クイック)起動に多少時間が かかる場合があります。

## テレビと本機の準備をします 25ページ

スタートメニューを表示させます



## 「各種設定」を選んで決定します






## 「本体設定」-「クイック起動設定」を選びます



### クイック起動を設定します



- ① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表 を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録画 リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、 電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。
- ② 一発 (クイック) 起動しません。

## 設定を終了します



電源 番組表 ⇒待機状態(電源切)で(…) いずれかを押すと、すぐに操作ができるように なります。

## デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

### デジタル放送設定のながれ

設定をする前に

デジタル放送用アンテナの接続と B-CAS カードの準備はお済みですか?

● デジタル放送を視聴するときの接続をする ご確認ください。

(→92~94ページ)

● B-CAS カードを本機にセットする

(→ 106 ページ)

- ・地上・BS・110 度 CS デジタル放送は、B-CAS カードをセットしないとご覧になれません。
- ・同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料です。)

### 1. 地域と郵便番号を設定する

(→ 125ページ)

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。 お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- ・この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。
- 2. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき

BS・110 度 CS 共用アンテナの設定をする (→ 126 ページ)

- BS · CS アンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。
- 3. 地上デジタル放送を楽しむとき

### 地上デジタル放送のチャンネル設定をして、雷子番組表を受信する

• 地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。

(→ 128 ページ)

電子番組表データを受信します。

(→ 129 ページ)

• 地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。

(→ 131 ~ 134 ページ)

4. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき

BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をする (→ 134 ページ)

- 5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する (→ 136 ページ)
  - リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。 チャンネルの追加登録もできます。

#### 有料放送を受信したり、双方向番組に参加したい場合は

- デジタル放送の双方向番組に参加したり、有料放送の受信情報を管理する場合、電話回線を使います。
- デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。 これらは、双方向通信を利用した番組です。

### 電話回線の設定をする

• 電話回線に接続します。

(→ 138 ページ)

・電話回線の設定をします。

(→ 139 ページ)

・電話会社の設定をします。

(→ 140 ページ)


プロバイダの設定をします。

(→ 141 ページ)

## お知らせ

・通常のデジタル放送は、電話回線接続を行わなくても楽しめます。

## 地域と郵便番号設定





・緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

- **1** テレビと本機の準備をします **25**ページ

3 「本体設定」-「地域設定」を選んで 決定します



- / 「地域選択」を選んで決定します
- 本機を使う地域を選んで決定します



本機を使う都道府県を選んで決定します



「郵便番号設定」を選んで決定します



- 8 数字ボタンで郵便番号を入力して 決定します
  - ・入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し 直してください。
- 9 O を押して設定を終了します

## BS・110 度 CS 共用アンテナ設定

## お知らせ

- ・BS・110 度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- ・「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。 表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。

## 

2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 1 押す


- 110 度 CS デジタル放送の場合は **CS** を押して 「CS デジタル放送」に切り換えてください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設定は行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **● 81** ページ
- 4 「本体設定」 「アンテナ設定」を 選んで決定します



### 5 「電源・受信強度表示」を選んで決定 します

 初期設定のBS・110度CS放送用アンテナ電源の 設定(→109ページ)でアンテナ電源を設定済み の場合は、手順
 に進んでください。

## ■「入」または「切」を選びます



#### 口

• 個人でアンテナを設置 · 接続している場合に選びます。

#### 「切」


・共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給 しないときに選びます。(工場出荷時の設定)

## お知らせ

- ・「受信状態」の「××」は、以下の状態を示しています。
  - A:受信状態が良好
  - B:アンテナレベルが60以下
  - C:アンテナ信号が不足
  - D:アンテナ信号が強すぎる
  - E:アンテナ信号が不良
  - F: 受信できない

### 7 受信強度が最大値になるように アンテナの向きを調整します

- ・ 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- ・受信強度が60以上になるように、アンテナの向き を調整してください。



# 


### ■アンテナの信号テストをするには

BS・110 度 CS 共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテナ (UHF) の信号テストをします。

- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は **S** を押して 「CS デジタル放送」に切り換えてください。
- ・ 画面に「放送が受信できません」と表示されてもテストは行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます ┏┏┏ 81 ページ
- 4 「本体設定」-「アンテナ設定」を 選んで決定します
- 5 「信号テスト-BS」を選んで決定します



- 110 度 CS デジタル放送の場合は「信号テストー CS | を選んで決定してください。
- ・地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上 D」 を選んで決定してください。
- **6** 確認したいチャンネルを選んで決定します

電源・受信強度表示 周波数設定 信号テストー地上D 信号テストーBS 信号テストーCS	BS衛星信号テスト			
	BS-1	BS-3	BS-5	
	BS-7	BS-9	BS-II	
	BS-13	BS-15	終了	
	受信強度 現在値 80	BS-15 ) ) 最 狀態:××××	大値 85	

- ・受信強度が60以上であることを確認してください。
- それよりも低い場合は、正常に受信できないことが あります。

8 │ を押して設定を終了します

## 地上デジタル放送のチャンネル 自動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。


】 UHF アンテナを接続します

92~94ページ

- 2 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 3 リモコンの����を押し「地上デジタル 放送」を選局します
- 4 地域と郵便番号の設定をします 125ページ
- 6 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します

■各種設定 [本体設定・・・チャンネル設定] \*\*/\*\* [\*] 午前 \*\*: \*\*
本体設定 機能切換 デジタル設定
地域設定
チャンネル設定
フンニーキが空

7 「地上デジタル」を選んで決定します



8 「地上デジタルー自動」を選んで決定します

「する」を選んで決定します



#### 自動設定開始

33 c hを確認しています。 中止

・ 自動設定が終了すると以下の画面になります。



- 10 「終了」を選んで決定します
- **111** <sup>終了</sup> を押して設定を終了します

### ■地上デジタル放送のケーブルテレビ (CATV) 放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATVパススルー方式」です。(「トランスモジュレーション方式」には対応していません。)

#### CATV パススルー方式とは

・ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。 この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは次の周波数帯です。

- UHF 帯
- VHF 帯
- ・ミッドバンド (MID: C13~C22) 帯
- •スーパーハイバンド (SHB: C23~C63) 帯


## 地上デジタル放送の電子番組表 データを受信する

## が知


- ・「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。(約40分かかります。)
- ・地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- ・電波状態(受信状態)によっては、電子番組表のデータを取得できない場合があります。
- **↑** テレビと本機の準備をします **△** 25 ベージ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **← 81 ページ**
- 4 「デジタル設定」-「番組表設定」を 選んで決定します



5 「番組表取得設定」を選んで決定します



**6** 「する」または「しない」を選んで決定します




#### 「する」

設定した時刻に電源が「切」であれば電子番組表データを取得します。

#### 「しない」

- ・視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。
- 7 手順 6 で「する」にした場合、 時刻を設定します





- 8 「設定」を選んで決定します
- 9 合 を押して設定を終了します
- 10 本機の電源を切ります
  - ⇒「する」に設定した場合、指定した時刻に データを自動受信します。
  - 受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の表示が出ます。



- 工場出荷時の設定ではバックライトを消灯しています。
- 電源オフ時計表示設定が「する」に設定されているときはバックライトが点灯します。
- ⇒表示が消えるとデータ取得終了です。
- ・電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。(約40分かかります。)



・指定した時刻に電源が入っているとき(または番組表取 得中に電源を入れたとき)は、番組表取得ができません。 この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得 します。

## 電子番組表の表示方式を 切り換える

電子番組表の表示方法を、次の2つの方式から切り換えることができます。

モード 1: チャンネルが縦方向に並びます。(時間は横方向に


送ります)

モード2:新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。電子番組表について詳しくは、30ページをご覧ください。

- 】 テレビと本機の準備をします **25** ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **★ 81** ページ
- 4 「デジタル設定」-「番組表設定」を 選んで決定します



5 「表示方向設定」を選んで決定します



**6** 「モード 1」または「モード 2」を 選んで決定します

## ご注意

- ・「モード 1」「モード 2」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・ 設定をし、かつ「表示文字サイズ設定」(**85** ページ)を「小さな文字」 に設定しているとき設定できます。
- ・D 映像コードで接続し、「D 映像出力設定」を「D3 / D4 / D5」 に設定しているとき
- ・HDMI コードで接続し、1125i または 1125p 出力されているとき
- ・「表示文字サイズ設定」を「大きな文字」に設定しているときは、「モード2」を選択しても「モード1」の「大きな文字(3時間表示)」の番組表になります。

## チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先 のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局 時にスキップするかどうか、あるいは枝番(チャンネルの4 桁目)がある場合の設定を行います。

### 地上デジタル放送チャンネル(工場出荷時)


チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
∘ 5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

※2007年9月現在


- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 「地上デジタル放送」を選局します
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 81ページ
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



「地上デジタル」を選んで決定します



### 「地上デジタルー個別」を選んで決定 します



・確認だけの場合は を押して設定を終わってくだ さい。


変更したいチャンネルを選んで決定します



### ■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り 当てることができます。

「数字ボタン」を選んで決定します



- 「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しない チャンネルのスキップ設定」(→132ページ) 8 へ
- [4 桁目] を選んで決定した場合→ [■ 4 桁目の変更] (→ 132ページ) 8へ
- 変更したい番号をリモコンの数字ボタン ( \_\_\_ ~ \_\_\_\_) で入力して決定します
  - 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタン が重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表 示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

「確認」を選んで決定します 10



- ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。
- ・設定を終わる場合は を押します。

### ■視聴しないチャンネルのスキップ設定

131 ページの手順 7 で選んだチャンネルを、 選局時にスキップさせることができます。



「スキップ」を選んで決定します



「する」を選んで決定します



設定を終わる場合は を押します。

### ■ 4 桁目の変更

3 桁チャンネル番号が重複している場合は 4 桁目(枝番) を変えて区別ができます。

「4桁目」を選んで決定します



変更する枝番の数字をリモコンの数字ボタ ン(11)~12)で入力して決定します



- ・4 桁目(枝番)が重複した場合は「4 桁目(枝番) を置き換えますか」画面が表示されます。置き換え る枝番を入力して決定してください。
- ・はじめから4桁目(枝番)が「O」になっている場 合は変更できません。

## 「確認」を選んで決定します

⇒チャンネルの枝番が変更されます。

設定を終わる場合は を押します。

### 地上デジタル放送のチャンネル番号と 4 桁目(枝番) について


- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(リモコンの 1~12) のチャンネル番号のほかに、3桁のチャン ネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組 を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別 することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は 7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、 通常は3桁で放送番組を特定できます。

ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地 域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがありま す。この場合は、さらにもう 1 桁を入力して選局すること になります。その 1 桁の番号を[4 桁目(枝番)]といいます。

## チャンネルの追加

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい 場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 「地上デジタル放送」を選局します
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 81ページ
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



- 「地上デジタル」を選んで決定します
- 「地上デジタルー追加」を選んで決定 します

「する」を選んで決定します



⇒追加設定が始まります。



・追加設定が終わると以下の画面が表示されます。




- 「終了」を選んで決定します
- | ※↑ を押して設定を終了します

## リモコン番号とチャンネルの並び順変更

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます 【★ 81ページ
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



- 5 「地上デジタル」を選んで決定します
- **6** 「地上デジタルー並び順」を選んで 決定します
- 7 「設定 1」「設定 2」「設定 3」のいずれかを選んで決定します



#### 「設定 1」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : 放送局推奨の並び順。

#### [設定 2]

・リモコン番号 : 地上アナログ放送のテレビ欄と同等。 ・並び順 : 地上アナログ放送のテレビ欄と同等。

#### 「設定 3」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : リモコン番号の若い順。

⇒リモコン番号と並び順が変わります。

8 ※7 を押して設定を終了します


## BS・110 度 CS デジタル放送 のチャンネル設定

登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの 数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップ するかどうかの設定を行います。


- ・工場出荷時、110 度 CS デジタル放送、ラジオ放送、データ放送はリモコンの数字ボタンには登録されていません。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 「BS デジタル放送」または「110 度 CS デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます ► 81ページ
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



「BS デジタル」または「CS デジタル」 を選んで決定します



- **6** 変更したいチャンネルを選んで決定します



### ■登録先の数字ボタン変更

**134** ページ 「BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネ ル設定」の手順 6 で選んだチャンネルを、お好きなり モコン番号に割り当てることができます。


## 「数字ボタン」を選んで決定します



### 変更したい番号をリモコンの数字ボタン ( \_1 ~ \_12 ) で入力して決定します

• 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数 字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換え ますかし画面が表示されます。置き換える場合は「確 認 | で決定してください。

## 「確認」を選んで決定します




#### ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。


### ■視聴しないチャンネルのスキップ設定

**134**ページ「BS・110度CSデジタル放送のチャンネ ル設定」の手順 6 で選んだチャンネルを、 ◎での選局 時にスキップさせることができます。

## 「スキップ」を選んで決定します



## 「する」を選んで決定します



⇒放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。

I					
地上デジタル					
BSデジタル		放送局	3桁	スキップ	_
CSデジタル	テレビ	1 0000	•••	する	
デジタル登録	テレビ	••••	•••		
ナンソル豆球	テレビ	9 ••••	000		
	テレビ	0000	000		
	テレビ	Ø ••••	000		$\nabla$

設定を終わる場合は ( を押します。

## リモコンに登録されている チャンネルの確認・登録

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。また、追加登録することもできます。

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 確認したい放送を選局します
  - 登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します
- 5 「デジタル登録」を選んで決定します

  ⇒登録されているチャンネルの一覧が表示されます。



- <sup>テレビ</sup> • プジオゲータ ・ 本押すと、放送の種類が切り換わります。
- ・確認だけの場合は  $\overset{\&?}{\bigcirc}$  を押して設定を終わってくだ さい。
- 登録する場合は「登録」を選んで 決定します



•「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に 戻ります。

### 7 登録したいチャンネルボタンを 選んで決定します

- リモコンの数字ボタン(11~12)を押すことによっても選択・決定できます。
- [例] 「BS ジャパン 2」(172 チャンネル)を選局している場合で、そのチャンネルを[1] に登録するときはチャンネルボタン[1]を押します。



- 8 「する」を選んで決定します
- **9** <sup>終了</sup> を押して設定を終了します

## デジタル放送の双方向通信の設定をする

双方向番組に参加したり有料放送の受信情報管理のため電話回線を使います。

- デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、必ず電話回線に本機を 接続してください。
- ・IP 電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。

## お知らせ


- ・通常のデジタル放送は、電話線を接続しなくても視聴できます。
- ・WOWOW 放送などの有料放送は、受信契約も必要です。
- ・デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組な どをお楽しみになりたい機器(テレビまたは本機のいずれか片方)に 電話線を接続してください。

(通常はテレビに接続してください。その場合、本機への接続は不要で

### 接続形態確認チャート

下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、 接続してください。

また、詳細は電話会社にお問い合わせください。




- ①マンション交換機(PBX)を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ②市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
- ③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④電話線(市販品)とモジュラー分配器(市販品)で接続可能です。(→138ページ)
- ⑤専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
- ①ターミナルアダプタ(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ※③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

### つぎの電話回線では注意が必要です。

■ 電話回線がモジュラージャックでない 場合は

### 3 ピンプラグの場合


市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。



### 直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



# ■ 構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

#### ■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。

## ■直接、デジタル回線に接続することはできません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ(TA)等の端末器を介して接続してください。

## お知らせ

- ・視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されるこ とがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ…)が聞こ えますので、その間は電話をしないでください。
- ・本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミ リが鳴る場合がありますが、異常ではありません。


### 接続のしかた

## 重要


- ・電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、 電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 本機と電話機の電源を切ります
- **2** 電話機の接続線(モジュラー線)を 電話線コンセントからはずします



3 モジュラー分配器(市販品)を 電話線コンセントに差し込みます




- 電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込みます
- 電話線(市販品)をモジュラー分配 器のもう一方と本機後面の電話回線 端子につなぎます



▲本機後面

### 電話回線設定



- ・はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった 場合に設定します。
- ・電話回線のテスト実行には、回線接続料(通話料)がかかります。
- · IP 電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。
- ・「双方向サービス設定」(→87ページ)で電話回線への接続を禁止す ることもできます。
- テレビと本機の準備をします 💶 25ページ
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 81ページ
- 「デジタル設定」-「通信設定」を 選んで決定します
- 「電話回線設定・自動」を選んで決定 します
- 「テスト実行」で決定します
  - ⇒自動設定が始まります。
    - •「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われ ば完了です。「テスト終了」で決定してください。
    - ・自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設 定画面が表示されます。以下の操作を続けてくだ さい。

### ■外線発信番号設定

外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します



#### 「なし」

・ 外線交換機を使用しない場合(主な一般家庭)

#### 「あり」

- 電話交換機などをご使用の場合
- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください。

## 「テスト実行」で決定します

⇒自動設定が始まります。

- •「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われ ば完了です。
- ・設定できずに元の画面に戻った場合は、 して以下の「電話回線の手動設定」を行ってくだ さい。

## 電話回線の手動設定

- 「電話回線設定・手動」を選んで決定 します
- 現在の設定を確認し「次へ」で決定 します



ご契約の電話回線種別を選んで決定 します



・契約している電話回線種別(ダイヤル方式)がわ からない場合は、お近くの NTT 営業窓口にお問い 合わせください。

- 4 外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します
  - •「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください。
- 5 ダイヤルトーン検出を「する」または「しない」を選んで決定します

するしない

- NTT回線に直結している場合は「する」を選んでください。
- ・交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。
- 6 A を押して設定を終了します

## 利用する電話会社設定

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。

- 通常は設定する必要はありません。
- Ţ テレビと本機の準備をします **₹ 25** ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **★ 81** ベージ
- 3 「デジタル設定」 「通信設定」を 選んで決定します
- 4 「電話会社設定」を選んで決定します
- 5 現在の設定を確認して「次へ」で 決定します



## 6 発信者番号通知設定を選んで決定します



#### 「設定しない」

「186」「184」のどちらにも設定しません。


#### [186]

・相手先に番号を通知します。

#### [184]

・相手先に番号を通知しません。

### 7 利用している電話会社の「事業者 番号」を選んで決定します



・事業者番号がわからないときは、電話会社にお問い合わせください。

### 8 マイラインプラスの解除番号設定を 「する」または「しない」を選んで 決定します



#### 「する」

・マイラインプラスを解除するための番号「122」 を付けて発信します。

#### [しない]

・マイラインプラスを解除しないで発信します。

## プロバイダ設定

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、イ ンターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを 利用する場合に必要な設定です。

- ・デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプ ロバイダにお問い合わせください。
- ・プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。

## お知らせ

この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前 に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

- ・アクセスポイントの電話番号
- ユーザー名
- ・パスワード
- ・DNS の IP アドレス
- ・ヘッダ圧縮機能に対応しているか
- ソフトウェア圧縮に対応しているか

### ■用語解説

IPアドレス : TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に

個別に振り割られた識別番号です。

ネットマスク: TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分

割して識別するしくみです。

ゲートウェイ:ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能

にする機器の識別番号です。

DNS : DNS とは、Domain Name System の略です。文字

> 列(名前)で表されるインターネット上の場所の(Domain Name)を数字で表される実アドレス (IP アドレ

ス)に変換する仕組みです。

3桁の数字4組で表された番号です。

「プライマリ」: 1 番目の番号 「セカンダリ」: 2番目の番号


: プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供され プロキシ

ている場合、プロキシを設定すると、インターネットの 閲覧(ブラウジング)を行うときに、プロキシサーバと 呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの 種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改

善されるなどの効果があります。

- テレビと本機の準備をします 💶 25ページ
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 81ページ
- 「デジタル設定」-「通信設定」を 選んで決定します


- 「プロバイダ設定」を選んで決定します
- 現在の設定を確認して「次へ」で 決定します



- (決定)を押して文字入力画面を表示し、 接続名を入力します
  - ・文字入力方法については、143ページ
  - 通常は契約しているプロバイダの事業者名を入力 します。
- (決定)を押して文字入力画面を表示し、 アクセスポイントの電話番号を入力 します
  - 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。
- 「次へ」で決定します



- <sup>決定</sup>を押して文字入力画面を表示し、 ユーザー名を入力します
  - ・文字入力方法については、143ページ
  - プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
- (決定)を押して文字入力画面を表示し、 パスワードを入力します
  - •プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
  - (決定)を押し、パスワード確認欄に同じパスワード をもう一度入力します。



12 DNS の IP アドレス自動取得の 「する」「しない」を選んで決定します



#### 「する」

「次へ」で決定して手順14 に進みます。

#### 「しない」

- 手順 13 に進みます。
- ・プロバイダと契約した際に提供された DNS の IP アドレスを入力します。
- 13 (決定)を押して文字入力画面を表示し、 DNS のプライマリの IP アドレスを 入力します



- ・操作をくり返して各入力欄に3桁の数字を入力します。
- 14 同様にセカンダリの IP アドレスを 入力し、「次へ」で決定します
- 15 詳細設定を「する」または「しない」 を選んで決定します
  - ・手順 16 ~ 18 では通信速度を向上させるかさせないかの設定をします。契約しているプロパイダーがこれに対応していない場合は、「しない」に設定してください。
  - ・手順 **19** は、一定時間無通信だった場合に接続を 切断する無通信切断タイマー設定です。



- 16 ヘッダ圧縮を「する」または「しない」 を選んで決定します
- 17 ソフトウェア圧縮を「する」または 「しない」を選んで決定します
- 18「次へ」で決定します



19 無通信の場合切断されるまでの時間 を選んで決定します




- 20 「完了」で決定します
- **21** ※ で を 押して 設定を 終了 します

決定する

## 文字入力のしかた

文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。





・漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。

## 文字入力画面を表示させます





・現在のタイトル文字を消すには




(押すごとに 1 文字消去)

### 文字モードと文字グループを選んで 決定します










## 入力文字を選んで決定します





文字入力欄に、決定した文字が表示されます。



・文字グループを変えるには (文字候補の先頭/最後で)



・文字モードを変えるには



・入力中に文字を消すには



## **2** ~ **3** をくり返します

漢字に変換したいときは 144ページ



## 文字入力を終了します



▶⇨文字入力画面が消えて、完成さ れた文字列を表示

## 「゛」や「゜」を付けるには

「例] 「ぴ」

「ひらがな」-「は行」を選んで決定 します



「ひ」を選んで決定します



「゜」を選んで決定します







・「゛」を選ぶと「び」になります。

### スペースを入れるには

文字グループから「空白」を選んで決定します



・選んでいる文字モードによって、半角スペース か全角スペースか決まります。



## 漢字に変換するには

「例」「しまいたび」⇒「姉妹旅」

ひらがなモードで「しまいたび」と 入力して決定します

漢字変換を選びます



押す ⇨変換候補表示



変換候補を選んで決定します



**青** (漢字変換) で候補を選びます。

### くり返す







・最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定 してください。

入力文字を確定します



文字入力を終了します



⇒文字入力画面が消えて、完成 された文字列を表示

入力した文字に変更します

変更して終了を



文字編集を終了します




# **入力文字一覧表** 入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)				
ひらがな	記号あ行か行さ行を行	な行 は	は行ま行や行ら行わ	行空白	]
	記号一、。・「」ー(鉤バイフン)	あ行	あいうえおぁぃぅぇぉ	か行	かきくけこ゛
	さ行 さしすせそ゛	た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの
	は行 はひふへほ゛゜	ま行	まみむめも	や行	やゆよゃゅょ
	ら行 らりるれろ	わ行	わをんゎ	空白	(全角スペース)
カタカナ	記号ア行力行サ行タ行力	ナ行り	(行)マ行 ヤ行 ラ行 ワ	行空白	1
	記号一、。・「」一(鉤ハイフン)	ア行	アイウエオァィゥェォ	* 力行	カキクケコ゛
	サ行 サシスセソ゛	夕行	タチツテトッ゛	ナ行	ナニヌネノ
	八行 ハヒフヘホ゛゜	マ行	マミムメモ	ヤ行	ヤユヨャュョ
	ラ行 ラリルレロ	ワ行	ワヲンヮ	空白	(全角スペース)
英数全角	数字 ABC DEF GH	IJ	KL MNO PQRS	TUV	WXYZ 空白
	数字 1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef
	GHI GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz
	空白(全角スペース)				
英数半角	数字 ABC DEF GHI JKL N	MNO	QRS TUV WXYZ 空白		
	数字 1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef
	GHI GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz
	空白(半角スペース)				
記号全角	@.,: ;\f\\$%!? &#+* =/	", ^ (	<> []{} 空白		
	@.,: @.,:	;¥	;¥	\$%!?	6%!?
	&#+* &#<b>+</b>*</th><th>=/ -</th><th>=/ </th><th>33 3 ^ 6 99</th><th>, , ,</th></tr><tr><th></th><th>()<> () <></th><th>[ ]{ }</th><th>[] {}</th><th>空白</th><th>(全角スペース)</th></tr><tr><th>記号半角</th><th>@.,: ;\ \$%!? &#+* =/ <sup>-</sup> </th><th>, , )</th><th>  <>   [ ]{ }   空白 </th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>@ . , :   @ . , :</th><th>;¥</th><th>; ¥</th><th>\$%!? \$</th><th>% ! ?</th></tr><tr><th></th><th>&#+* & # + *</th><th>=/ -</th><th>= /   -</th><th>91 ^ 3</th><th>J A V</th></tr><tr><th></th><th>( )<> ( ) < ></th><th>[ ]{ }</th><th>[] {}</th><th>空白</th><th>(半角スペース)</th></tr><tr><th>編集</th><th>漢字変換を大へし右へし終</th><th>了</th><th>字削除</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>※入力文字ではありません。各年 操作と同じ働きをします。</th><th>キーを選</th><th>選び決定ボタンを押すと、</th><th>カラーホ</th><th>(タン、戻るボタンの</th></tr></tbody></table>				

## 放送局からのお知らせを見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。



## 受信メッセージ確認

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- **2** スタートメニューから「お知らせ」 を選びます **★ ★ / 22** ページ



常時更新されていますので、「」」のマークが表示され「新しいお知らせがあります。受信したお知らせを確認してください。」の表示が出ているときは、メッセージをお読みください。

3 「受信メッセージ一覧」を選んで決定 します




4 見たいメッセージを選んで決定します

(例:加入登録のお知らせを見る)



- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します



#### 一覧へ」

受信メッセージが一覧表示されます。

#### 「前へ」

前のメッセージが見られます。

#### 「次へ」

次のメッセージが見られます。

## ダウンロードの手動実行

ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

•「デジタル設定」の「ダウンロード設定」(→ **87** ページ)を「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定している場合は、「お知らせ」の受信メッセージー覧でソフトウェアを更新することができます。

- 「受信メッセージ確認」の手順 ~
  - 3 までを行います



**2**「ダウンロードのお知らせ」を選んで 決定します



- 3 メッセージの内容を確認します
- 4 「実行」を選んで決定します



- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「する」を選んで決定します




- アイスクが本機にセットされている場合は取り出し、リモコンの で本機の電源を切ります(電源待機状態にします)
  - ⇒ダウンロード中は本体表示部に「〗」」と表示 されます。
  - 「一発起動(クイック起動)」機能は、ダウンロード を始める5分前になると一時的に解除されます。そ のため、電源がすぐに入らない場合があります。


## ボード(掲示板)確認(CS 放送)

CS 各ネットワークから送られてくるボード(掲示板) の情報を見ることができます。


- •ボード情報は消去することはできません。
- 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~
   までを行います 146ページ
- 2 「ボード」を選んで決定します



3 情報を見たいネットワークを選んで 決定します



4 メッセージの内容を確認します



- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します

## 受信機レポート確認

B-CAS カードが壊れたときや、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

- □ 「受信メッセージ確認」の手順 □ ~
  - 2 までを行います 👉 146ページ
- 2 「受信機レポート」を選んで決定します

受信メッセージ一覧	
ボード	
受信機レポート	
B-CASカード番号表示	

- 3 見たいレポートを選んで決定します
  - アップロードに失敗したときは「再発信」を選ん で決定してください。アップロードし直すことが できます。
- 4 レポートの内容を確認します
- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します
- **6** <sup>終了</sup> を押して設定を終了します

### B-CAS カード番号表示

受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CASカード番号が必要です。本機にセットされているB-CASカード番号を表示します。

- 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~
  - 2 までを行います 🖝 146ページ
- **2** 「B-CAS カード番号表示」を選んで 決定します
- 3 「実行」で決定します
- 4 B-CAS カード番号を確認します



#### 「カード識別」

メーカー識別用のアルファベット 1 文字と 3 文字の数字からなります。

#### 「カード ID」

カード固有の番号です。

#### 「グループ ID」


複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループ ID が、異なる B-CAS カードに書き込まれます。

- 5 「戻る」で決定します
- 6 冷 を押して設定を終了します

## リモコンのテレビ入力自動切換について

本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能 を持っています。

## 入力自動切換とは



#### 工場出荷状態では


テレビメーカー指定 → 「シャープ CI 入力自動切換 → 「しない」

になっています。

- ・本機のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチは、テ レビメーカー指定を「シャープCI(工場出荷状態)に設定 しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したと きと同じ動作をします。
- スイッチを「レコーダー」側に切り換えるだけで、テレビ の入力を、自動的に本機を接続した入力に切り換えること ができる便利な機能です。(工場出荷状態では働かない設定 になっています。)
- テレビメーカー指定を「シャープC」で操作できるテレビ は、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」 です。

## 入力自動切換の設定をする


・入力自動切換は、工場出荷状態では働かない設定になって います。テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動 的に切り換わるように設定するには、150ページまたは 151 ページの操作を行ってください。



#### こんな使いかたが便利です

#### たとえば、本機をテレビの入力5(HDMI端子) に接続している場合

テレビの「入力」が、自動的に入力5(HDMI端子)に 切り換わるように設定できます。




#### 設定について

設定はテレビのタイプに合わせて行います。 〔タイプ 1〕

テレビの入力切換をダイレクトに選べるテレビ(→150ページ) [タイプ2]

テレビの入力切換を何回か押して選ぶテレビ(→ **151** ページ)



## (タイプ 1) の設定 テレビの外部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします

〔タイプ 1〕(ダイレクト入力切換対応)のテレビは、ファミリンク対応の AQUOS と、LC-45BE1W/LC-45BE2W/LC-37BE1W/LC-37BE2W/LC-37BD1W/LC-37BD2W です。設定しても切り換わらないときは「タイプ 2」の設定を行ってください。(→ **151** ページ)

ファミリンク対応の AQUOS については、シャープホームページの DVD/BD サポートステーション(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html)をご覧ください。

- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が 届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C」(工場出 荷時)のとき設定できます。
- コテレビメーカー指定を「シャープ C」
  にします (→ 120 ページ)

「シャープC」で操作できないテレビでは、入力自動切換は働きません。

- **2** 本機を接続したテレビ側の入力端子 (入力 1、入力 2 など) を調べます
  - 調べたらメモしておきます。
- 3 テレビ/レコーダー切換スイッチを <sup>電源</sup> 「テレビ」側にして、○○を押して テレビの電源を入れます

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にする

- テレビ放送が映ることを確認します。
- 4 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします
- 5 設定ボタンを押しながら、 を 5 秒以上押し続けます
  - 次の表を見て、手順 2 で調べた入力に合わせて設 定してください。

自動入力切換	設定ボタン
しない(工場出荷時)	<b>10/0</b> + 入力切換
入力 1	11 + 入力切換
入力2	12 + 入力切換
入力3	画面表示 入力切換 十
入力4	3桁入力 入力切換 +
入力5	テレビ/ 入力切換 ラジオ/データ + <b>〇</b>
入力6	音声 入力切換 十
入力7	映像 入力切換 十
入力8	字幕 人力切換

- **6** テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします
- **7** リモコンをテレビに向けたまま、 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- ・切り換わらないときは、「〔タイプ 2〕の設定」(→ **151** ページ) の手順に従って設定し直してくださ い。

## 確認

# 基本・準備

## (タイプ 2) の設定 入力切換ボタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します。

T テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にして、○○ を押して テレビの電源を入れます

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にする

・テレビ放送が映ることを確認します。

## 2 リモコンを使わずに、本体の電源ボタンを押して本機の電源を入れます

テレビに本機以外の機器 (ビデオなど) が接続されている場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。

# 3 へかがでを押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します

•「レコーダー(本機)」の画面が何回目に映ったかを 確認します。(下の枠内に記入しておきます。)

 メモ
 回目
 - 1 =
 設定に使う 数字ボタン

ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン**7** を使います。

### 手順 5 で設定に使用する数字ボタン

入力切換ボタンを 押した回数	手順 5 で使用する数字ボタン
1 🗇	7
2 🛛	1
3 🛛	2
4 🛛	3
5 🛛	4
6 🛛	○ 5
7 🛛	6

4 数字ボタン(1 ~ 12 のいずれか) を押しテレビ画面に戻します

## 5 手順 3 でメモした値で設定を行います

#### ·設定例·

手順 3 で「5回目」とメモしたとき

数字ボタン 4 を押したまま、 6 を 5 秒以上押し続けます。

- 手順 3 でメモした値から、1 を引いた値が設定に 使う数字ボタンです。
- 手順 3 で「1回目」とメモしたときは、数字ボタン(Z) を使います。
- ・ 数字ボタンは必ず先に押してください。
- 工場出荷時は、数字ボタン (切り換わらない) となっています。

### リモコンをテレビに向けたまま、テレビ /レコーダー切換スイッチを「レコー ダー」側にします

#### 本機を操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えたあと約3秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順 4 ~ 6 の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わる様子を見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。



・テレビ / レコーダー 切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り 換えたくない場合は







## こんなときは



この章では、再生や録画できないときなど、 困ったときに確認していただきたいことを 説明しています。

## 本機で使えるディスクについて

## 本機で再生できるディスク

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの 大きさ	録画方式 (フォーマット)	再生できる 内容
BD-Video BDビデオ	リージョンコード (の)または、 (の) を含む意味のもの 1 層 / 2 層	12cm盤		音声+映像 (動画)
BD-RE BD-R	Ver. 2.1、SL(1層)/DL(2層) Ver. 1.1、SL(1層)/DL(2層)(ファイナライズ済ディスク)			
DVDビデオ	リージョンコード または または の含まれるディスク1層/2層	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット	音声+映像 (動画)
DVD-RW	DVD-R DVD-R DL (2層)	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
DVD+RW, DVD+RW DL(2層) DVD+R, DVD+R DL(2層)		12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
DVD-RAM カートリッジから ディスクを取り出 せるタイプ	4.7/9.4 GB	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット	音声+映像 (動画)
	<b>音楽用CD</b>	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
DISC DISTRICT RECORDS AND RECORDS	CD-R CD-RW	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声

#### 本機で再生できないディスク

・本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

		. 1111 00.00	
BD ビデオ	<ul><li>リージョンコード「A」以外のディスク(正式 な販売地域以外のディスク)</li><li>リージョンコードの記載がないディスクは、</li></ul>	CD-RW	<ul><li>・データが記録されていないディスク</li><li>・ファイナライズされていないディスク</li><li>・音楽CDフォーマット以外のフォーマットで記</li></ul>
	NTSC 方式のディスクであれば再生できることもあります。 ・PAL 方式、SECAM 方式のディスク		録されたディスクや、JPEG ファイルのデータが記録されたディスク ・ 音楽や映画などと静止画(JPEG ファイル)が
BD-RE BD-R	<ul> <li>BD-RE Ver.1.0 は本機で再生できません。</li> <li>カートリッジタイプのディスクは再生できません。</li> <li>他機で録画した BD-RE には、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。</li> </ul>		混在したディスクは、静止画(JPEG ファイル)を再生できません。 または、ディスクによってはまったく再生できません。 ・ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。 ・ディスクと本機の相性、または記録に使用した
DVD ビデオ	<ul> <li>リージョンコード「ALL」、「2」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク)</li> <li>PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク)</li> </ul>		<ul><li>レコーダーによっては再生できません。</li><li>著作権保護を目的とした信号 (コピーコントロール信号)の入った CD は再生できない場合があります。</li></ul>
DVD-RW	<ul><li>・無許諾のディスク (海賊版のディスク)</li><li>・業務用のディスク</li><li>・ データが記録されていないディスク</li></ul>		<ul> <li>DTS 音声とリニア PCM 音声が混在しているディスクは再生できません。</li> <li>本製品は、CD (コンパクトディスク) 規格に準拠</li> </ul>
DVD+RW DVD-RAM DVD-R	<ul><li>記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。</li><li>ファイナライズされていないディスク</li></ul>		した音楽用 CD の再生を前提として設計されています。
DVD+R	<b>次のディスクは再生できない場合があります。</b> • DVD-R(VR フォーマット)ディスク • DVD-R DL(2 層)ディスク • DVD+R DI(2 層)ディスク	ビデオ CD DTS CD	<ul><li>ビデオ CD は本機で再生できません。</li><li>リニア PCM 音声のトラックが混在するなど、一部のディスクによっては、正常に再生できないことがあります。</li></ul>

## 本機で録画・ダビングができるディスク

- ・本機で録画に使用できるディスクは、BD-RE Ver. 2.1 ディスクです。
- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

機種名		BD-AV1	BD-AV10	
	ディスクの種類	Blu-ray Disc	Blu-ray Disc	
レディスクの特長 		BD-RE (12cm盤)	BD-RE (12cm盤)	
ディスクのバージョン		Ver.2.1 (SL/1 層のみ)	Ver.2.1 (SL/1 層および DL/2 層)	
繰り返し録画				
追加録画		0		
	録画可能の番組 の録画	0		
放送を録画	1 回だけ録画可能 の番組の録画	0		
録画禁止 の番組の録画		×		
i.LINK 機器からのダビング		○* <sup>1</sup>		
新品のディスクを使うとき		初期化が必要です。(自動で初期化されます。)		
再初期化		0		
他の機器で録画したディスクを再生する		O*2		

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※1 i.LINK ダビングができるのは、シャープ製ハイビジョンレコーダーの HDD に HD/SD 録画された番組です。それ以外で録画された番組はダビングできません。
  - また、本機から他機へのダビングはできません。
- ※2 BD-RE Ver.1.0 (カートリッジ入り)は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。 他の BD レコーダーで録画した BD-RE には、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV 方式)で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。

#### 本機で録画可能な BD-RE ディスクについて

・ソニー、パナソニック、TDK、三菱化学メディア製の BD-RE Ver.2.1(BD-AV1 は SL/1 層のみ、BD-AV10 は SL/1 層および DL/2 層)ディスクに録画することが可能です。 上記以外のディスクは録画できないことがあります。(2007 年 9 月現在)

#### DVD ディスクの再生について

- ファイナライズ処理が必要です。
- ・DVD-RW(CPRM 対応)に録画した「1回だけ録画可能」の番組も再生できます。
- ・DVD-R(CPRM 対応)に録画した「1 回だけ録画可能」の番組も再生できます。(再生できない場合もあります。)
- ・DVD-R DL(2層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

#### 本機で録画・再生できないディスク

・次のディスクは、本機で録画・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

BD-RE Ver.1.0、BD-R SL (再生は可能)、BD-R DL/2 層ディスク (再生は可能)、CDG \*3、フォト CD、CD-ROM、CD-TEXT \*3、CD-EXTRA \*3、VCD、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVD オーディオ、その他、特殊な形のディスク (♡ハート型や○六角形のディスクなど)

※3音声のみ再生できます。

・BD-R ディスクには録画できません。

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

## 電源が入らない/電源が途中で切れる

#### 電源が入らない。

- ・電源プラグ (→ **107** ページ)をコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット(下記「操作ができない」参照)してください。
- ・電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。
- 電源ボタンは、電源ランプが赤点灯してから押してください。
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 (→20ページ)
- リモコンの番号設定が合っているか確認してください。(→ 121 ページ)

#### 電源が勝手に入る。

- 本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新(ダウンロードサービス)を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「]」しの表示が出ます。
- B-CASカード通信中/電話回線使用中は本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「A[[E55]の表示が出ます。

#### 電源が切れる。

- ・「無操作オフ設定」(→84ページ)を「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。
- ・本機で「機能切換」 「ファミリンク設定」 「連動設定」 を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。

#### 一発起動(クイック起動)が設定されているのに 電源がすぐに入らない。

・一発起動(クイック起動)が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

## 操作ができない

#### 操作ボタンを受けつけない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。(→20ページ)
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 (→20ページ)
- リモコンの番号設定が合っているか確認してください。(→ 121 ページ)

#### 初期設定画面が表示される。

・接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示 されます。

設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

#### 極端に寒い場所でお使いのとき。


使用温度範囲内でお使いですか。(→ 173 ページ)

#### リモコン番号が設定できない。

- ・電源プラグが正しく接続されているか、確認してください。(→ 107 ページ)
- ・本機のリモコン番号設定は、本機の電源を切った状態で 行ってください。(→ 121 ページ)

#### 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつ けない。

- ・一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体の リセットボタンを先の細いもので押してください。本体表 示部に「RESEL」が表示され、リセット操作が完了する と電源が切れます。再度電源を入れてください。



- ・本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
  - ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはお客様相談 センター(→ 172ページ)にご相談ください。

## リモコンの操作ができない

### 本機のリモコンでテレビの操作もしたい。

リモコンに、テレビの「メーカー指定」の設定をしてください。(→120ページ)

## 消音や放送切換(地上A、地上D、BS、CS)などのテレビ操作ボタンが働かない。

・テレビメーカー指定「シャープ C」(デジタルチューナー 内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」用)以外のテレビでは、 「電源」「入力切換」「選局」「音量」のボタン操作のみ行え ます。

(「シャープ B」に設定しているときは、「消音」ボタンも 働きます。) (→ **120** ページ)

#### リモコンの操作ができないときは。

- リモコン番号が正しく設定されているか、確認してください。(→121ページ)
- ・リモコンから電池を取り外した状態や電池が切れた状態で 長時間放置すると、設定が工場出荷状態に戻ります。設定 が工場出荷状態に戻ったときは、再度設定し直してくださ い。
- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えている場合は、本機の操作ができません。(→**25**ページ)

## 映像が映らない/映像が正常に映らない

#### 画面が映らない。

- 接続が正しいか確認してください。(→91~104ページ)
- ・テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を 選択してください。
- ・ HDCP に対応していない HDMI 機器や DVI 機器には映像が映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。)
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- ・電源「切」の状態になっていませんか。

#### BD や DVD ディスクの画面が映らない。

BDやDVDディスクをクリーニングしてください。(→ 14ページ)

## テレビの 1ch または 2ch で本機の映像が見られない。

・ AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。

## D 映像出力端子 /HDMI 出力端子でテレビと接続している場合は。

- ・テレビに装備されている D 映像入力端子には「D1/D2/D3/D4/D5」の種類があります。本機の D 端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D 映像出力設定」(→83ページ)を変更してください。
- ・本機は、D映像出力端子または HDMI 出力端子のどちらか 一方からしか出力されません。

HDMI切換 を押し続けると本体表示部に出力端子が表示される ので、「D-oP」(D 映像端子) または「H-oP」(HDMI 端子) を選択してください。(→ **96** ページ)

## 横長の映像や縦長の映像になる / 画面の上下に黒い帯が出る。

- 「画面サイズ設定」(→ **83** ページ) は、接続されているテレビに合っていますか。
- ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」(→83ページ)が「16:9(ワイド)」に設定されていますか。
- ・HDMI 出力端子 / D 映像出力端子でテレビと接続している場合、画面サイズを 16:9 に設定していると、映像出力端子からは 16:9 (スクイーズ)の縦長の映像が出力されます。

#### 画面に四角のノイズ(モザイク)が出る。

・デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

#### 映像が停止する。

- 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で 使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- 電波状態が悪くなっていませんか。

#### 電波状態が悪く、映像が乱れる(正常に見えない)。

- ・BS・110度CS放送用アンテナの向きを調整してください。
- アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。

## 左右に黒帯がついた映像になる (D 映像端子でテレビと接続している場合)。

- D 映像出力設定を「D3 / D4 / D5」に設定したときは、4:3 映像は左右に黒帯をつけて出力します。
- ・地上デジタル放送や BS・110 度 CS 放送では、番組によっては 16:9 サイズの映像に 4:3 の映像を入れ、左右に 黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。

## HDMI コードでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない。

- ・電源を入れた状態で HDMI コードを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態で HDMI コードを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。電源を入れた状態で誤って HDMI コードを抜いたときは、電源を切ってから HDMI コードを接続し直し、電源を入れてください。
- 本機の映像出力設定が D 映像出力になっていませんか。
   HDMIDITALITY
   E押し続け、本体表示部に「H-□P」と表示させてください。(→ 96 ページ)

#### 映像が出ない。映像が乱れる。

- ・テレビの D 映像入力端子と本機の D 映像出力設定 (→ 83 ページ) が合っていない場合は、正常に映像が出力されません。本体のリセットボタンを押して設定し直してください
- HDMI コードと D 映像コードの両方をテレビと接続したときは、どちらか一方からだけしか映像は出力されません。 リモコンの ボタンを押し、切り換えてください。 (→96ページ)

## 特定の放送が映らない/特定のタイトル(録画した番組)が映らない

#### デジタル放送の画面が映らない。

- B-CAS カードがセットされているか確認してください。
- 「BS·CS アンテナ電源」(→ **126** ページ) が「切」になっていませんか。
- ・映像、音声のない放送ではありませんか。
- 有料チャンネルは、契約しないと映像・音声が映りません。

#### 地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。

- お使いのアンテナは UHF アンテナですか。地上デジタル放送を受信するには、UHF アンテナが必要です。
- 地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、 地域選択、チャンネル設定など)ができているか、ご確認 ください。(→92~94、125、128~134ページ)
- VHF/UHF 用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- •アンテナケーブルは「VHF/UHF 用アンテナケーブル 」(付 属品または市販品)をお使いください。
- 「スタートメニュー」 「各種設定」 「本体設定」 「アンテナ設定」 「電源・受信強度表示」 (→ **126** ページ) で下記を行ってください。
  - アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。
- B-CASカードは正しくセットされていますか。B-CASカードをセットしないとデジタル放送は視聴できません。(→ 106ページ)
- ケーブルテレビ (CATV) の会社で地上デジタル放送を配信している場合でも、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。
- ※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

#### 今まで視聴できていた放送が、受信できない。


・はじめて B-CAS カードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。

## BS アンテナを接続したが、BS・110 度 CS 放送が映らない。

- BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。
- ・衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」(市販品) をお使いください。
- 「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「アンテナ設定」-「電源・受信強度表示」(→ 126 ページ)で下記①②を行ってください。
  - ① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS・CS アンテナ電源 | を「入 | に設定してください。
- ② アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。

• ご家庭のアンテナ端子が BS · UV 信号が混合されている 端子の場合、BS · UV 分波器を使用して正しくアンテナを 接続していますか。(→ **92** ~ **93** ページ)

BS·UV 分波器を使用して正しくアンテナを接続しないと、BS·110 度 CS デジタル放送が映らない、または映りが悪くなります。



#### 110 度 CS デジタル放送を受信できない。

・ 放送各社と受信契約をしてください。本機は 110 度 CS デジタルチューナーを内蔵していますので、受信契約をすれば、110 度 CS デジタル放送をお楽しみいただけます。

#### ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を 受信できない。

• CATV パススルー方式でサービスが行われているかを CATV 会社に確認してください。トランスモジュレーション方式には対応しておりません。CATV パススルー方式であれば、次の帯域を受信できます:UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13 ~ C22)帯、スーパーハイバンド(SHB: C23 ~ C63)帯

#### ディスクの画面が映らない。

ディスクをクリーニングしてください。(→ 14 ページ)

## チャンネルや番組を変えても映像が映らない

#### 画面が映らない。

- 接続が正しいか確認してください。(→ 92 ~ 98 ページ)
- ・テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を 選択してください。
- ・HDCP に対応していない HDMI 機器や DVI 機器には映像が映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。)
- ・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。(→ 107 ページ)
- ・電源「切」の状態になっていませんか。
- B-CAS (ビーキャス) カードが入っていますか。(→ 106 ページ)

#### 放送の映像も音声も出ない。

- 「i.LINK 入力」が選択されていませんか。本体表示部の表示(→17ページ)を確認してください。
- テレビとの接続は正しいですか。(→96~98ページ)
- ・映像、音声のない放送ではありませんか。
- D 映像出力端子と HDMI 出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。

HDMI<sup>団換</sup>を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「**]** - □ P 」 (D 映像端子) または「 H - □ P 」 (HDMI 端子) を選択してください。 (→ **96** ページ)

・BD-RE 以外のディスク(本機で録画に使用できないディスク)がセットされているときは、放送が映りません。

#### 放送の映像が出ず、音だけ出る。

- ・映像出力の接続コードがはずれていませんか。
  - (**→ 94**、**97** ~ **99** ~ −ジ)

## テレビの 1ch または 2ch で本機の映像が見られない。

・AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。

## 強い雨や雪の日に映像が映らない


#### 積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

・衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



#### BS デジタル放送の降雨対応放送について

•BS デジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。



※降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。
※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。

※通常画面に戻したいときは、 映像 で切り換えます。

## 音声が出ない/音声が正常に出ない

#### スピーカーから音が出ない、音が歪む。

- ・一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。
- ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていない か確認してください。(→ **107** ページ)
- ・テレビまたは AV アンプなどの音量が「MIN (最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- BD または DVD ディスクをクリーニングしてください。(→ 14 ページ)
- BD または DVD ディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。

#### 音が左右逆になる/片方しか音が出ない。

音声コードが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。(→97、98、99、100ページ)

#### 2つの音が混ざって聞こえる。

・音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の を押し、音声を切り換えます。(→34、64ページ)

## 電子番組表が表示されない

#### 地上デジタル放送の電子番組表が表示されない。

- ・「番組表取得設定」(→ 129 ページ)を「する」に設定し、 取得したい時刻を設定してください。その後電源切の状態 で設定した時刻から 40 分程度取得動作をします。受信で きる放送局が多いほど番組データの取得には時間(最大で 50 分程度)を要します。「番組表取得設定」にかかわらず、 放送を受信するとその放送局の番組表は表示されます。
- ・再生専用ディスク(本機で録画に使用できないディスク)がセットされているときは、番組表は表示できません。 ディスクを取り出すか、または録画用のディスクBD-RE Ver.2.1 をセットしてから操作してください。

## 110度 CS デジタル放送の電子番組表が表示されない。

- 番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させたときに番組表内が何もない状態となります。
- 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送 局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表 が表示されます。
- ・BD-RE 以外のディスクがセットされているときは、電子 番組表は表示されません。

## BD への録画

#### 録画が中断されている。

録画中に停電などがありませんでしたか。

#### 録画ができない、録画が途中で止まる。

- 本機に録画できるのはデジタル放送です。
- 録画ができるディスクはBD-AV1の場合、BD-RE Ver.2.1 (SL/1層) ディスクのみです。BD-AV10の場合は、BD-RE Ver.2.1 (SL/1層、DL/2層) ディスクのみです。BD-RやDVDディスクには録画ができません。
- ・ディスク保護が設定されている BD-RE Ver.2.1 を使用したときは録画可能ディスクでも再生専用ディスクとなります。(録画や初期化は行えません。)(→70ページ)

- 電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。
- BD の空き時間は足りていますか。BD に録画された不要なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。(→69 ページ)
- ディスク再生中は録画ができません。
- 録画が禁止された映像は録画できません。(→ 15 ページ)
- BD をクリーニングしてください。(→ 14 ページ)
- ・傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと 本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。
- 停電などがありませんでしたか。

## かんたん BD ダビング

#### ダビングができない、ダビングが途中で止まる。

 本機にかんたん BD ダビングできるのは、本機と i.LINK 接続したシャープ製のハイビジョンレコーダーです。 (→ 78 ページ)

その他の機器からは接続してもダビングできません。

- ・ハイビジョンレコーダーから本機にダビングできるのは、 ハイビジョンレコーダーの HDD に HD/SD 録画された映 像です。
- ・本機とハイビジョンレコーダーのみを i.LINK 接続した状態にしないと、ダビングできない場合があります。確実にダビングするため、本機やハイビジョンレコーダーが他の機器と i.LINK で接続している場合は、他の機器からi.LINK ケーブルを抜き、本機とハイビジョンレコーダーのみ i.LINK 接続した状態で操作してください。

(→ 103 ページ)

・誤って i.LINK ケーブルを抜いたりしたときは、途中でダビングが停止します。

## BD に録画した番組を他の機器にダビングできない。

ダビングできません。

## 何枚もある DVD ディスクを 1 枚の BD にまとめたい。

・DVD ディスクから BD へのダビングはできません。本機にダビングできるのは、シャープ製のハイビジョンレコーダーに搭載されている HDD に HD/SD 録画された映像です。

## ダビングしたタイトルの先頭が録画されていない。(先頭が欠けている。)

- ・録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、 ダビングする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。
- ・ダビングは必ず 1 タイトルずつ行ってください。

#### ダビングしたタイトルのチャプターが BD に引き つがれない。

チャプターマークはダビングされません。

## BD の予約録画

#### 予約したのに録画されていない、途中で切れてい る。

- ・録画開始時間に下記の状態であった場合は、録画されません。
- ・録画中(録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてください。)
- ・ダビング中(録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてくだ さい。)
- ・ 再生中 (録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてください。)
- 予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されません。
- 停電などで録画が中断された場合、録画が中断された時点 より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがありま す。
- BDの残量は充分でしたか。残量が少ない場合、不要なタイトル(番組)を消去してください。(→69ページ)
- 放送時間が変更されていませんか。
- 番組が延長されていませんでしたか。
- 電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。 (→ 107 ページ)
- •「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。 (→ **148** ページ)
- ・途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。(→ 15 ページ)
- BD をクリーニングしてください。(→ **14** ページ)
- 予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。

## 「番組延長設定」をしたのに、途中で番組が終わっている。

・ デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組延長機能が働きません。

## BS デジタル放送のラジオ放送、データ放送が記録されていない。

• ラジオ放送、データ放送は記録できません。

## デジタル放送の録画予約時に「番組延長設定」できない。

- ・電子番組表で予約した番組を選んで (決定) を押し、(⑥) で 「延長」の項目を選び、(⑥) で設定してください。
- 予約設定時は自動で「入」に設定されます。

## テレビのファミリンク予約

#### 予約したのに録画されていない、途中で切れてい る。

・本体予約録画と重複していませんでしたか。重複しているときは、本体予約が優先されます。(→77ページ)

#### デジタル放送を日時指定予約で録画できない。

テレビの電子番組表を使用したファミリンク予約は、番組表からの予約に限定されます。日時指定予約は行えません。日時指定予約を行いたいときは本機で「日時指定予約」(→48ページ)を選び、日時指定予約を行います。

## ディスクの再生音が小さい

#### BD や DVD ビデオの再生音が小さく聞こえる。

・BDやDVDビデオは、より臨場感を高める効果を狙ってシーンによって音量の差を大きく取っているものがあるため、放送を視聴するときより、音量レベルを低めに設定してあります。音量が小さく聞こえるときは「音声出力レベル」を「シフト」に設定してください。「ノーマル」に比べ平均音量を上げて出力できます。(→83ページ)

#### 「音声出力レベル」を「シフト」にしても再生音が 小さい。

•「音声出力レベル」は、ドルビーデジタル音声の再生時に働く機能です。BD、DVDビデオの音声をDTSに設定して再生しているときには、記録されている音声がそのまま再生されます。

## 再生できない

#### BD や DVD ディスクが再生できない。

- ・BD ビデオまたは DVD ビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。(→ **153** ページ) リージョンコードが「A」、またはリージョンコードの記載がない(リージョンコードが設定されていない)BD ビデオが再生できます。
- BD-RE Ver. 1.0 は再生できません。
- BD-R Ver.1.1 や DVD ディスクの場合は、録画した機器 でファイナライズを行ってください。
- ディスクをクリーニングしてください。(→ 14 ページ)
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(→41ページ)
- ・本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。(→ 14 ページ)
- PAL、SECAM 方式の BD ビデオは再生できません。
- ・ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、 で使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。

#### 市販の DVD ビデオが再生できない。

・本機で市販の DVD ビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定してあっても、525p の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが1125i / 750p 専用の場合は、市販の DVD ビデオの再生映像が楽しめません。

#### 市販の BD ビデオまたは DVD ビデオを再生中、 吹き替え音声が切り替わってしまう。

・市販のBDビデオまたはDVDビデオによっては、テレビ 放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。 そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音 源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動 作をする場合があります。

#### BD ビデオや DVD ビデオが再生できない。

・ 視聴制限が設定されていると、BD ビデオや DVD ビデオ を再生できないことがあります。

BDビデオの場合は、再生を停止し、視聴制限年齢を解除してください。

DVD ビデオの場合は、暗証番号を入力し、メニューで視聴制限レベルを設定し直してください。

(→85、89ページ)

・ディスクのパッケージをご覧になり、リージョンコードを お確かめください。BDビデオやDVDビデオには、国によっ て再生を制限するためのリージョンコードが設定されてい ます。日本で再生できるのは次のとおりです。

BD ビデオ

- → リージョンコード 「A」またはリー ジョンコードの記載がないディスク
- **DVD ビデオ** → リージョンコード [ALL] または [2] (→ **153** ページ)

## 他のDVDレコーダーで録画・編集したDVDディスクが途中で再生されなくなる。

- 他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12 時間以上再生できません。
- DVD-R DL (2層) ディスクは再生できない場合があります。

#### つづき再生が働かない。

- ディスクのつづき再生は、BD-RE 以外のディスクではディスクを取り出すと働かなくなります。
- ・市販のBDビデオ、DVDビデオ、ファイナライズされた ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク、音楽用CD は、ディスクを取り出す、電源を切る、などの操作を行うと、 つづき再生されません。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

#### 二ヶ国語の音声が切り換えられない。

・オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。

#### BD や DVD の映像を、ビデオデッキなどに録画 したりビデオデッキなどを通して再生すると、再 生画面が乱れる。

・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っている DVD ディスクの場合、ビデオデッキなどを経由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

#### 録画リスト(録画番組一覧)が表示されない。

・本機をリセット (→ **155** ページ) してください。

#### 録画リストのタイトル名に「\*」が表示される。

・他機で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「\*\*\*\*・・・・」と表示されます。

#### 録画した最後の数秒間が再生されない。

- ・ 再生した番組の終了位置は、他機で録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。
- ・ 連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒 早くなるため、番組の最後が録画されません。

#### 静止画再生/コマ送り再生がうまくいかない。

- DVD-RW/-R ディスク(VR フォーマット)以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- 市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって 静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものがあり ます。
- コマ戻し再生はできません。

#### 早送り/早戻し(サーチ)がうまくいかない。

- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用CDは除く) BD・DVDディスクの場合は、再生状態になります。

#### D 映像出力が設定ができない。

・再生専用ディスクが本機に挿入されているときは、D 映像 出力設定は行えません。設定はディスクを取り出してから 行ってください。

## 再生できない(つづき)

#### スロー再生がうまくいかない。

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- ・逆スロー再生はできません。

#### 他機で録画したディスクが本機で再生できない。

- ・録画した機器でファイナライズをしていないディスクは本機で再生できないことがあります。録画に使用した機器で、ファイナライズを行ってください。
- ディスクのバージョンが 1.0 の BD-RE は、本機で再生できません。
- デジタルハイビジョンカメラで録画したディスクなど、本機で対応していないフォーマットで録画したディスクは再生できません。

(→ 153 ページ)

#### 再生できない / 再生が中断される。

デジタル放送をBDに録画(かんたんBDダビング)しているときは、再生はできません。

#### 再生できないタイトルがある。

- ・正常に録画されなかった映像は再生できません。
- ・録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

#### データ放送が再生できない。

• BD に録画された連動データ放送は再生できません。

#### 字幕が表示できない。

• BD に録画された番組の再生では字幕は表示できません。

#### 写真データ(JPEG)の再生ができない。

・本機では写真データ(JPEG)の再生はできません。

## DVDビデオを挿入すると起動画面(背景)やスタートメニュー画面が粗く見える。

• DVD ビデオを挿入したときは、D 映像出力が 525p 出力 に固定されるためで、故障ではありません。

## 本体の音/動作

#### 電源を「切」にしたのに動作音がする。

- ・録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CAS カード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。
- 一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。
- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、背面ファンが回転し、本体表示部に「]]L」の表示が出ます。また、本体のBDランプが点滅(点灯)します。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。
- 有料放送を番組購入した場合など、番組情報の取得が必要なときは、数時間「A[[E55]の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- 「A[[[55]表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

#### ディスクトレイを閉めても出てきてしまう。

- ・市販のBDビデオやDVDビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。(→153ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。(→ 153 ページ)
- BD または DVD ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(→ **41** ページ)
- BD または DVD ディスクをクリーニングしてください。(→ 14 ページ)
- ・録画されていない DVD-RAM を挿入していませんか。

#### ディスクトレイが出ない。

- 本体のリセットボタンを押して本機をリセットしてください。(→ 155 ページ)本体表示部に「RESEL」が表示されます。電源が切れ、電源ランプが点灯してから、トレイ開/閉ボタンを押し電源を入れてください。
- ・上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはお客様相談センター
  - (**→ 172** ページ) にお問い合わせください。

#### ディスクを挿入すると「ピピッ」と音がする。

ディスクを読み込むための音で故障ではありません。

#### 録画時や再生時に「カチャ」と音がする。

・本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。

#### 電源を切った後、時計表示が出ない。

- ・電源オフ時計表示設定を「する」に設定してください。 (→86ページ)
- 本体ライトを消灯にしていませんか。(→17ページ)
- ・電源を切った後、電子番組表データの取得中や B-CAS カード通信中は「月[[E55]]と表示され、時計は表示されません。

## チャンネル/リモコンの設定

#### リモコンで操作できない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。(→20ページ)
- リモコンの乾電池を新しいアルカリ乾電池と交換してください。(→20ページ)
- ・リモコン側のリモコン番号と本機のリモコン番号が合っていることを確認してください。(→ **121** ページ)

## 本機のリモコンで操作すると、他の DVD 機器 (当社製) やテレビも動作してしまう。

- ・本機のリモコン番号を切り換えてください。(→ **121** ページ)
- ・リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンに より誤動作するものがあります。本機と離してご使用くだ さい。

#### 画面が止まり、リモコンで操作できない。

- ・本体の電源ボタンで電源を「切」にし、再度電源を入れ直 してみてください。
- ・電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示部に「RESEL」の表示が出ます。
- ディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。

#### 使わないチャンネルをスキップできない。

- ・地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」(→ 131 ~ 132 ページ)でスキップ設定をしてください。
- BS・110 度 CS デジタル放送は、「BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定」(→ **134** ~ **135** ページ)でスキップ設定をしてください。

#### 本機のリモコンでテレビの操作ができない。

- リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。(→ 120 ページ)
- シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープ C」に設定すればテレビのすべての操作ができます。その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。(→120ページ)

# リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしても、テレビの入力が自動で切り換わらない。

- この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内 蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。
- リモコンのメーカー指定の設定が「シャープ C」になって いますか?(→120ページ)
- リモコンのテレビ入力自動切換の設定は済んでいますか。(→ 149 ~ 151 ページ)
- リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作すると きは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

## 本体表示部のエラー表示など

#### 本体表示部に "Err" と表示された

・動作不具合が発生しています。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。

#### 本体表示部に "ACCESS" と表示された

- 有料放送を番組購入した場合など、番組情報の取得が必要なときは、数時間「A[[[ESS]]の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- 「AEEES」表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

#### 本体表示部に "DL" と表示された

- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、背面ファンが回転し、本体表示部に「**]]** L」の表示が出ます。また、本体の BD ランプが点滅(点灯)します。
- ・ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

#### 本体表示部に "EPG" と表示された

・電子番組表データの取得中です。取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。(約 40 分かかります。)(→ **129** ページ)

## ファミリンク機能

#### ファミリンク機能が使えない。

・HDMI コードでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ 「アクオス」と本機を接続してください。本機で再生を開 始すると自動でテレビの入力が切り換わるワンタッチ再生 や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れるなど の連動操作が行えます。

#### 映像が映らない、正常な映像が映らない。

• HDMI コードをお使いの場合は、電源を入れた状態で HDMI コードを抜き差ししないでください。映像が映らな くなったり、正しく映らない場合があります。

#### ファミリンク機能が正常に働かない。

- ・電源を入れた状態で HDMI コードを抜くと、ファミリンク 機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合が あります。電源の入/切は、HDMI コードの接続が済んで から行ってください。
- ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手 順で接続と設定を確認してください。
- ・本機の電源を「切」にする
- · HDMI コードの接続を確認する(→ 101 ~ 104 ページ)
- ・本機の電源を「入」にする
- · 「ファミリンク連動設定 | を確認する (→ **116** ページ)

## その他

#### スタート を押してもスタートメニューが表示され ジニュー」ない。

- ・メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作 してください。
- ・テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、 <u>桑</u>汁を押してください。
- 再生中やかんたん BD ダビング中は、スタートメニューを 表示できません。

#### D映像出力端子または HDMI 出力端子にコードを接続した ときは…

• D 映像出力端子と HDMI 出力端子の両方にコードを接続す ると、どちらかの端子しか使えません。リモコンふた内の HDM切換 [ を押し続けて、出力を切り換えてください。

(→96ページ)

#### 「スタート**)を押すと、本体表示部には「**MF[]]|(メ 」ニュー )」と表示されるのに、テレビ画 面にはスタートメニューが表示されない。

HDMI 出力端子と D 映像出力端子は、どちらか一方からし か信号を出力しません。

HDMIJDA を押し続けると本体表示部に出力端子が表示される ので、「D-oPI (D映像端子) または [H-oPI (HDMI 端子) を選択してください。(→96ページ)

#### 本機の設定内容が消える。

- ・停電や、電源プラグが抜かれた状態で 10 分以上放置した ときは、設定内容が消えてしまう場合があります。
- ・電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電 源が切れたときは、「各種設定」で設定した内容が工場出荷 状態となる場合があります。また録画中は、録画していた 内容が消去される場合があります。
- D映像コードを抜くと、D映像出力設定が「D1 |に戻ります。 (→83ページ)

#### 使用中に本体が熱くなる。

- ・ 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温 度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心して お使いください。
- 「BS·CS アンテナ電源 | (→ **126** ページ) を「入 | に設 定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネッ トの温度が多少高くなります。

#### 操作ができない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。(→20ページ)
- 操作ができなくなったときは、「操作ができない」(→ 155ページ)をご覧ください。

#### MD レコーダーとデジタル接続をして CD から MDに録音したとき、CDと MD の曲番が合わ ない。

- ・CD の曲間が短い場合は、CD と録音した MD の曲番が一 致しないことがあります。
- 視聴メニューでトラックの指定を行った場合(→67ペー ジ)などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないこと があります。

#### 4:3 テレビでデジタル放送の映像を画面いっぱ いにできない。

現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3 テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるも のと、画面いっぱいになる映像があります。これらの映像 は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更するこ とはできません。

## テレビとの接続に関する補足説明

ここでは本機とテレビを接続したときの補足説明をします。

#### 映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。


#### テレビのオートワイド機能が働かないとき

・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

## 初めて電源を入れたが、「初期設定」画面が表示されない

・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。

#### 設定をリセットする



⇨初期設定画面表示

「初期設定」(→ 109 ページ)操作を行ってください。

## エラーメッセージ (例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	<ul><li>本機で再生できないディスクが入っているとき</li></ul>	<ul><li>ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。</li></ul>
ディスクが読み込めませんでした。	<ul><li>ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき</li><li>本機で対応していないディスクを入れたとき</li></ul>	<ul><li>録画中に停電したり、誤って電源 コードを抜きませんでしたか。その ようなディスクは認識できなくなる 場合があります。</li></ul>
ディスクが入っていません。 BD-RE を入れてから操作してくだ さい。	・BD-AV10をご使用の場合に、ディスク未挿入の状態で、録画操作を行ったとき	・録画用 BD-RE をセットしてくださ い。
ディスクが入っていません。1層のBD-REを入れてから操作してください。	<ul><li>BD-AV1をご使用の場合に、ディスク未挿入の状態で、録画操作を行ったとき</li></ul>	・録画用 BD-RE(SL/ 1 層 ) をセット してください。
録画できるディスクが入っていません。予約の開始ができませんでした。	<ul><li>予約録画開始時に録画できるディスクがセットされていないとき</li></ul>	・録画用 BD-RE をセットしてください。
この操作はできません。	・誤った操作をしたとき ・BD ビデオや DVD ビデオディスク により制限されている操作をしたと き	
このディスクは保護されています。 保護解除するか、他のディスクを使 用してください。	<ul><li>ディスク保護されているディスクに 録画や編集をしようとしたとき</li></ul>	<ul><li>ディスク保護を解除するか、別の録 画用ディスクを入れ直してくださ い。</li></ul>
ディスクが修復できませんでした。	・BD-RE ディスクの録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	
ディスクを確認しています。 完了まで 10 分以上かかる場合が あります。	<ul><li>・リセット操作により、電源を切った場合など</li><li>・停電などにより、ディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など</li></ul>	・ディスクの確認が完了するまでお待ちください。確認は 10 分以上かかる場合があります。
初期化できませんでした。	<ul><li>ディスクに傷、汚れなどがあるとき</li></ul>	<ul><li>ディスクを確かめて入れ直してください。</li></ul>
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。	<ul><li>タイトルが、記録できる上限を超えたとき</li><li>タイトル数が制限を超えているときタイトル数:200</li></ul>	<ul><li>・不要なタイトルを消去してください。</li></ul>
このディスクには録画できません。 BD-RE を入れてから操作してくだ さい。	• BD-AV10 をご使用の場合に、録画 できないディスクや傷、汚れのある ディスクがセットされているとき	・録画用 BD-RE をセットし直してく ださい。
このディスクには録画できません。 1層の BD-RE を入れてから操作し てください。	• BD-AV1 をご使用の場合に、録画できないディスクや傷、汚れのあるディスクがセットされているとき	・録画用 BD-RE(SL/ 1 層 ) をセット し直してください。
ディスクが満杯なので録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。	・BD の空き容量がないとき	<ul><li>・空き容量のある BD-RE を入れてください。</li><li>・不要なタイトルを消去してください。</li></ul>
ディスクが満杯なので録画を停止 しました。 不要なタイトルを消去するか、他 のディスクを使用してください。	• BD の空き容量がなくなりました。	
現在の BD 残時間では最後まで録 画できない可能性があります。満 杯まで録画します。	・BD の空き容量が不足しているとき	<ul><li>・空き容量が十分にある BD-RE を入れてください。</li><li>・不要なタイトルを消去してください。</li></ul>
番組放送時間が変更されたため、 予約の開始ができませんでした。	・録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかったとき	

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	・ 本機の時計合わせをしていない状態で 予約設定やダビング操作を行ったとき	・時計合わせを行い、再度予約し直してください。
HDMI 自動切換ができません。停止ボタンまたは終了ボタンで番組の再生や画面表示を終了してから操作してください。	・録画中や再生中などに HDMI 切換を 行ったとき	・録画中や再生中は、自動切換は働きません。停止してから切り換えてください。
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	・受信状況、再生状況により、処理が 間に合わないとき ・放送視聴時に電波状態が悪く選局に 失敗したとき ・再生時に記録したデータがこわれて いて再生に失敗したとき	<ul><li>・本体のリセットボタンを押してください。</li><li>※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター(→172ページ)にご相談ください。</li></ul>
録画禁止になりましたので、録画 を停止しました。	・録画中に、著作権保護のため、放送 そのものが録画禁止である番組が始まったとき	
録画禁止の番組です。 録画できません。	<ul><li>・著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止になっている番組を録画し ようとしたとき</li><li>・コピーガード信号が入った映像が入 力されたとき</li></ul>	

## ■消去時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは消去や初期化はできません。消去や初期化ができる ディスクは BD-RE だけです。	• BD-AV10 をご使用の場合に、消去 できないディスクをセットして、消去 をしようとしたとき	• BD-RE のみ消去や初期化ができます。
このディスクは消去や初期化はできません。消去や初期化ができるディスクは 1 層の BD-RE だけです。	• BD-AV1 をご使用の場合に、消去できないディスクをセットして、消去をしようとしたとき	• BD-RE(SL/ 1 層 ) のみ消去や初期化 ができます。
このディスクは保護されています。	<ul><li>ディスク保護されているディスクの タイトルを消去しようとしたとき</li></ul>	<ul><li>ディスク保護を解除してから行ってください。</li></ul>
1度に消去できる数を超えています。次回の消去で選択してください。	• タイトル選択消去で、20 タイトル を超えて選択しようとしたとき	• 最大 20 タイトルずつ消去してくだ さい。

## ■i.LINK (TS) 入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
i.LINK 入力の状態が悪くなったため録画を停止しました。	<ul><li>本機に i.LINK 入力録画中、接続している i.LINK 機器の再生が停止したとき</li></ul>	・録画を行いたいときは、再度再生を 行い録画を開始してください。
	・一時停止、早送り、早戻しサーチを行っ たとき	
	<ul><li>ケーブルが抜けたときや、機器接続 が解除されたとき</li></ul>	<ul><li>ケーブル接続、機器選択を確認してください。</li></ul>
この番組は録画できません。	<ul><li>データ放送を録画しようとしたとき</li><li>TS入力から5秒以内に録画を開始 しようとしたとき</li></ul>	<ul><li>データ放送は録画できません。</li><li>TS入力から5秒以上経過してから 録画を開始してください。</li></ul>
録画禁止の番組です。 録画できません。	・「1回だけ録画可能」の番組を録画しようとしたとき	・「1回だけ録画可能」の番組は、録画できません。

## ■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

テレビ画面表示		対応
録画に失敗しました。 この放送は録画することが できません。	S05	・録画ができない放送や番組を録画しようとしたか、または録画ができないディスクがセットされています。録画可能な番組か、または録画用 BD-RE がセットされているか確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがあり ません。	S16	・録画用 BD-RE がセットされているか確認してください。

## ■ファミリンク録画時のエラーメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		対応
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画で きません。	S17	・再生を停止した後、再度録画を行ってください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、 録画できません。	S18	・現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがあり ません。	S19	・録画可能なディスクが入っていません。録画用BD-REをセットしてください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、 録画できません。	S20	・放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがあり ません。	S21	・ディスクに録画できません。録画用 BD-RE をセットしてください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない 状態になっています。	S31	・録画機器を確認してください。

■その他のメッセージ					
テレビ画面表示		エラーの内容	対応		
B-CAS カードを正しく装着 してください。	_	• B-CAS カードの装着が不完全です	・B-CAS カードを正しく挿入してく ださい。		
この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	A102	・B-CAS カードが割れているなど、 破損していたり、IC チップが壊れて いる	・B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。		
この B-CAS カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A107	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません	・ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。		
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A103	・WOWOW 放送や CS デジタル放送 などの有料放送を無契約状態で選局 した場合	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。</li></ul>		
放送チャンネルではないため 視聴できません。	E200	• このチャンネル (番組) は視聴できません	<ul><li>別のチャンネルを選局してお楽しみください。</li></ul>		
・降雨対応画面選択中です。	_	・降雪や降雨障害などの電波障害また	<ul><li>アンテナの向きがずれていません</li></ul>		
・天候の影響やアンテナの 接続状況などにより、受 信状態が悪くなっていま す。	E201	はアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなったとき	か。 ・ 降雪や降雨により電波障害が起こり アンテナ信号が弱くなる場合があり ます。		
・放送が受信できないため 録画を停止しました。	_	<ul><li>アンテナが接続されていないとき</li><li>や、放送が受信できないとき</li></ul>	<ul><li>アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。</li></ul>		
<ul> <li>放送が受信できません。</li> <li>アンテナの接続状況や調整、アンテナ電源の設定をご確認ください。</li> <li>放送が受信しにくくなっています。</li> <li>アンテナの接続状況や調整、アンテナ設定のBS・CS アンテナ電源の設定をご確認ください。</li> </ul>	E202	・電波状態が悪く放送が受信できないとき	•「各種設定」-「本体設定」-「アンテナ設定」で「BS・CS アンテナ電源」を「入」に設定してください。		

### ■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示							
	F000	エラーの内容	対応				
現在放送されていません。番 組表などで放送時間を確認し てください。	E203	・選ばれている放送局で、番組の放送が終了している	• 選ばれている放送局で、番組が放送 されていないときに表示されます。				
○○ チャンネルが見つかり ません。番組表などでチャ ンネルを確認してください。	E204	<ul><li>放送の無いチャンネルを選局したと</li><li>き</li></ul>	• 番組表などでチャンネルを確認して ください。				
アンテナ線がショートしているか、接続や設定に不具合があるためアンテナ電源を「切」にしました。本体の電源を切ってからアンテナとの接続を確認してください。	E209		<ul><li>アンテナ線の接続を確認してください。</li></ul>				
○○ チャンネルのサービス は、この受信機では受信で きません。	E210	<ul><li>本機で受信できないチャンネル (サービス)を受信しようとしたと き</li></ul>	<ul><li>別のチャンネルを選局してお楽しみください。</li></ul>				
データが受信できません。	E400	<ul><li>電波障害等によりデータを受信できない場合など</li></ul>	<ul><li>一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。</li></ul>				
対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	E401	<ul><li>対象地域外のデータ放送を選局して いるとき</li></ul>	<ul><li>別のチャンネルを選局してお楽しみください。</li></ul>				
データの表示に失敗しました。	E402	<ul><li>選んだチャンネルのデータの表示に 失敗したとき</li></ul>	<ul><li>・一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。</li></ul>				
アクセスできませんでした。	C000	<ul><li>接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき</li></ul>	<ul><li>一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。</li></ul>				
番組で指定されたプロバイ ダへの接続に失敗しました。	C104	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。				
番組で指定されたプロバイ ダへの接続に失敗しました。	C105	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。				
番組で指定された情報セン ターへの接続に失敗しました。	C006	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。				
アクセスできませんでした。	C204	<ul><li>接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき</li></ul>	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。</li></ul>				
サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。		<ul><li>放送で送られたルート証明書が信頼 できないため、アクセスを中断した とき</li></ul>	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。</li></ul>				
サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。	C209	<ul><li>放送で送られたルート証明書の形式 が不正なため、アクセスを中断した とき</li></ul>	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。</li></ul>				
<ul><li>このネットワークにはテレビサービスはありません。</li><li>このネットワークにはラジオサービスはありません。</li><li>このネットワークにはデータサービスはありません。</li></ul>	_	・放送サービスの無い放送を選んだと き	・別の放送に切り換えてお楽しみください。				
データの通信に失敗しました。	E301	・電話回線の接続や通信設定が正しく ありません	・電話回線の接続を確認して通信設定を正しく行ってください。				
[入力切換]ボタンで放送視聴に戻ってから操作してください。	_	・i.LINK 入力中にできない操作を行っ たとき	・入力切換ボタンを押し、放送画面に戻してから操作してください。				

## 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添)

●保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等 の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保 存してください。

#### ●保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点 は、お買い上げの販売店、またはシャープ お客様ご相談窓口にお問い合わせくださ い。(**→ 172** ページ)

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ブルーレイディスクレコーダーの 補修用性能部品を、製品の製造打切後8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな?と思ったら | (→ **155** ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使 用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

名: ブルーレイディスクレコーダー • 品

名:BD-AV1/BD-AV10 •形

- •お買い上げ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ت 住 所(付近の目印も合わせてお知ら せください)
- お 名 前
- •電話番号
- ご訪問希望日

**便利メモ** お客様へ… お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日				販売店	名
年	月		電話(	)	_

## 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 愛情点検



長年で使用のブルーレイディスク レコーダーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検·修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、<u>お買いあげの販売店、</u>または<u>下記窓口</u>にご相談ください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



T261-8520

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2



使い方や修理のご相談など

※「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

DO (

**0120 - 001 - 251** 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

\_\_\_\_

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

● 日曜・祝日:**9:00~17:00** (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.09)

## Y.A.

### 補足 「修理品引き取りサービス」のご案内。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、 お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

#### ご 利 用 内 容

### ご利用料金

- ※お申し込みの前にご確認ください。
- ※サービスエリア:日本国内すべての地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県 奄美市・大島郡を除きます。

#### ■運送費

保証期間内 無 料 保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

#### ■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

#### お申し込み

### 【お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

#### お引き取り

## 当社指定の業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中 | 12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

### 修理・お届け

## 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

## 仕様

品名				ブルーレイディスクレコー		
				BD-AV1		BD-AV10
_	電源電圧			AC 100V, 50/60 Hz		DUAVIO
	外形寸法			幅 430mm、奥行 335m	m 喜大 60	mm (空記或を除く)
				約 4.2kg		(大起即で除く)
		 ∓1		+ 5°C~+ 35°C		
	使用温度範囲			10%~80% (結露なき	マ レ \	
	使用湿度範囲			1111211	()	
	動作姿勢 録画可能ディ	, 7 /2		水平 BD-RE Ver.2.1*2*3 (SL/1層)   BD-RE Ver.2.1*2*3 (SL/1層)		
				·		DL/2 層)
	録画時間* ]	デジタル放送	HD (BS / 110度	約2時間10分(BD-RE	25GB)	約2時間10分(BD-RE 25GB)、
記録		(TS 入力)	CSハイビジョン放送)			約4時間20分(BD-RE 50GB)
録			HD(地上Dハイビ	約3時間 (BD-RE 25GE	3)	約3時間 (BD-RE 25GB)、
			ジョン放送)			約 6 時間 (BD-RE 50GB)
			SD(標準画質)	約4時間20分(BD-RE	25GB)	約 4 時間 20 分(BD-RE 25GB)、
						約8時間40分(BD-RE 50GB)
	再生可能ディ	ィスク		BD-RE Ver.2.1 **2 (SL/1 層、DL/2 層)、BD-R Ver.1.1 **4 (SL/1 層、		
				DL/2 層)、BD ビデオ(1 層	層、2層)、DVE	D ビデオ(1 層、2 層)、DVD-RW(1 層、
				2層) ** <sup>4</sup> 、DVD-R(1層、2層) ** <sup>4</sup> 、DVD-R DL(2層) ** <sup>4</sup> 、DVD+RW* <sup>5</sup> 、		
再生				DVD+RW DL (2層) *5、DVD+R*5、DVD+R DL (2層) *5、DVD-RAM (力一		
				トリッジから取り出せるもの)、		
				音楽 CD、CD-R (音楽 CD フォーマット)、CD-RW (音楽 CD フォーマット)		
<b>=</b>	受信チャンネ	スルノ 出	 !上デジタル	011~528ch	73 (71)(	
チューナー	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		<u>. ニッ・・                                  </u>	001~999ch		
キ			<u>- 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 </u>	000 ~ 999ch		
タ	1.10/2.007777			1年16番組		
タイマー						
	i.LINK (TS)	)入力		1 系統(i.LINK/IEEE139	94 準拠)	
	HDMI 出力			1 系統(525p/750p/1	125i/1125	p)
	D1/D2/D3	3/D4 映像出力		1 系統 Y:1.0 V p-p (75 Ω)		
接						p-p (75 Ω)
続	映像出力			1 系統 ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω)		
接続端子	音声出力			2ch 出力の 1 系統    ピンジャック: 2 V rms		
			7	(1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5k Ω以下)		
		き CS アンテナ		入力と出力のそれぞれ13		
		レ・アナログア	ンテナ人出力	入力と出力のそれぞれ 1 ¾		型 コイクター
-	電話回線端子			モジュラー式 V.90 (56Kbps)		
					「ケーブル(西	列側 F 接栓ケーブル)、電源コード、
品	取扱説明書	(本書) *゚、か	んたん‼ガイド <sup>※6</sup> 、保	証書		

- ※ 1 **録画可能時間は目安です**。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。
- 実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。
- ※ 2 BD-RE Ver.1.0 は本機では使用できません。
  - BD-RE Ver.2.1 でも、カートリッジタイプのディスクは使用できません。

本機でかんたん BD ダビングに使用できるディスクは、BD-RE Ver.2.1 のみです。

- ※3 BD-RE DL (片面2層) ディスクに録画できるのは、BD-AV10 のみです。
- ※ 4 ファイナライズ済ディスクのみ再生できます。
- ※5 ビデオフォーマットのファイナライズ済ディスクのみ再生できます。
- ※6日本語以外の説明書はありません。

消 <b>費電力</b> * <sup>7</sup>		34W
待機時消費電力※7	クイック起動「する」時	23W
	クイック起動「しない」時	1.1W

- ※ 7 消費電力、待機時消費電力は、本体時計表示「切」、BS・110度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。
- ●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●海外では使用できません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。
  - <This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

## 登録商標

#### 商標・登録商標など

- ・この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができるようになります。

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

注:使用した記録型 DVD に対してプレーヤーが互換性を持っている場合。

- Dolby、ドルビーおよびダブル D(DI) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTS デジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- は商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- ・HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- •i.LINK(アイリンク)とi.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この 技術は、DTLA(The Digital Transmisson Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技 術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間で は、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、 DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやり とりができない場合があります。

#### 本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

#### ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

#### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。 それらの一部には、GNU General Public License(以下、GPL)、GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

#### ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/source/download/index.html(シャープ GPL 情報公開サイト)なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

#### 謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

· linux kernel · glibc · OpenSSL

· modutils · DirectFB · zlib

#### 本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

#### ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

#### OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.(http://www.openssl.org) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

#### **BSD** License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### 本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。

特計番号				
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

## 用語の解説

#### アルファベット

#### AAC (Advanced Audio Coding)

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格です。

地上デジタル/BS デジタル/CS デジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4 倍ほど圧縮効率が高くなっています。

#### **BD-R**

ー回だけ録画ができる、追記型のブルーレイディスクです。他機で録画した BD-R を本機で再生する場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。(本機では、録画用ディスクとしてご使用になれません。)

#### **BD-RE**

本機で録画用として使用できるディスクです。

繰り返し録画ができる、書き換え型のブルーレイディスクです。 録画した番組を消去したり、録画済みのディスクを初期化する ことで、繰り返し録画ができます。

ディスクのバージョンには Ver.1.0、Ver.2.1 があり、本機では Ver.2.1 がご使用になれます。また、BD-RE Ver.2.1 ディスクには SL/1 層と DL/2 層ディスクがあります。BD-AV1をご使用のときは、SL/1 層ディスクのみ録画用ディスクとして使用できます。

必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

#### **CATV**

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

## CPRM (Content Protection for Recordable Media)

デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

#### DL

デュアルレイヤーの略で、片面2層ディスクのことです。

#### **DOLBY DIGITAL • PLUS**

ドルビーデジタルを基に開発された、高音質・多チャンネル化が可能な音声方式です。7.1chに対応しています。従来のアンプでも、5.1chのドルビーデジタルビットストリームで出力することができます。

#### **DOLBY TRUE HD**

DVDオーディオで採用されている「MLPロスレス」の機能拡張版として開発された音声方式です。7.1chに対応しています。従来のアンプでも、5.1chのドルビーデジタルで出力することができます。

#### DTS

DTS Inc. 社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

#### D 映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号(Y/CB/CR および Y/PB/PR)のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

#### **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のコードで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

#### HD/SD 録画(当社独自の呼称です。)

デジタル放送をそのままの画質で録画する方式です。デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。 ハイビジョン放送を録画するときは「HD 録画」になります。 スタンダード放送を録画するときは「SD 録画」になります。

#### i.LINK(TS)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。i.LINKケーブル1本で接続することができます。i.LINKは、IEEE1394をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。

現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbps の転送 速度があり、それぞれ S100/S200/S400/S800 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送速度が可能です。 \*i.LINK はソニー株式会社の商標です。

#### SI

シングルレイヤーの略で、片面 1 層ディスクのことです。

#### TS (Transport Stream)

TS(トランスポートストリーム)は、多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

### あ行

#### 一発起動(クイック起動)

本機の電源をすばやく「入」にできる機能です。(→123ページ)

#### インターレース(とび越し走査)

テレビは 525 本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線 (262.5 本) を 1/60 秒で描きます。(この 1 画面を 1 フィールドといいます。) つぎに偶数番目の走査線 (262.5 本) を 1/60 秒で描きます。これで、合わせて走査線 525 本の 1 枚の完全な画像(この画像を 1 フレームといいます。) を作っていく方式のことです。

#### オリジナル/プレイリスト

#### オリジナル

テレビ放送などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

#### プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(本機ではプレイリストは作成できません。)

#### 音声出力レベル

ドルビーデジタル音声を再生したとき、音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、セリフ部分を聞こえやすいように調整する機能です。

### か行

#### コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

### さ行

#### 視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やBDビデオ、DVDビデオディスクの中には、 視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レ ベルが設定されているものがあります。そのような放送やディ スクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

### た行

#### タイトルとチャプター、ディスク内の構成

BD や DVD ディスクに録画されている番組のことを「タイトル (録画した番組)」といいます。

タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位 で構成されています。

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- ・ 録画リスト = もくじ

本機では、お好きな場所にチャプターマークをつけることはできません。

#### チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

#### つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記 憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

#### テレビメーカー指定

国内主要メーカー 11 社のテレビを操作するための設定です。 (→ **120** ページ)

#### 電子番組表

テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

#### ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。







4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9) 記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。

#### ビデオフォーマット

DVDの録画方式のひとつです。本機で再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

#### ファイナライズ

BD-R や DVD-RW/R ディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。

本機では、DVD-RW/R ディスクをファイナライズすることはできません。ファイナライズは録画した機器で行ってください。

#### ファミリンク機能

シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と HDMI コード(付属品)で接続して使います。

テレビで見ている番組を録画したり、再生ボタンを押すだけで テレビの入力を HDMI 接続した入力に自動で切り換えられる機 能です。

#### プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。 他機で録画したディスクにプレイリストが設定されているときは、プレイリストの再生が行えます。(本機ではプレイリストは作成できません。)

#### プログレッシブ

とび越し走査(インターレース)しないで 1 フィールド目で 525 本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ 場所を 525 本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

### ま行

#### マルチアングル

BDやDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

#### マルチ音声

デジタル放送やBD、DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

### 5行

#### リージョンコード(再生可能地域番号)

BD ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。

本機では、BD ビデオはリージョンコード「A」、DVD ビデオは リージョンコード「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

#### リニア PCM 音声


BD·DVD·音楽用 CD に用いられている、非圧縮の信号記録方式です。

#### リモコン番号

リモコンと機器の組み合わせを正しくするための設定です。 シャープ製のハイビジョンレコーダーをお持ちの場合、本機の リモコン番号とハイビジョンレコーダーのリモコン番号が同じ 設定のときは、本機のリモコンで操作すると、ハイビジョンレ コーダーと本機の両方が動作してしまうことがあります。本機 のリモコン番号を変えると、本機だけが操作できるようになり ます。

#### レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

#### 録画リスト

録画した番組が一覧で確認できる画面です。

# さくいん

英数字		延長予約	46 ~ 47
1 回だけ録画可能	15,30,36,155	オリジナル(タイトル)	24,176
110 度 CS デジタル放送	15,28,106,124,134	音楽用 CD	59
2ch 音声出力端子	100	音声切換	34,64
3 桁入力	29	音声出力レベル	83
30 秒送り	63		
B-CAS カード	25,105	か行	
BD/DVD 再生設定	85	カウンター表示	17,24,53
BD-R	55,153	各種設定	80
BD-RE36,39,4	2~51,54,153~154	画面サイズ設定	83
BD 初期化	71	画面表示	23,24
BD タイトル消去	45,69	かんたん BD ダビング (接続)…フ	78 ~ 79,103 ~ 104
BD ディスク管理	21,70 ~ 71	乾電池	20
BD ビデオ	57,153	機能切換	85
BD ランプ	16,26,42,45,49,75	クイック起動設定(一発起動)	84,123
BS デジタル放送	15,28,106,124,134	国コード一覧表	89
DTS	100,176	ケーブルテレビ(CATV)	94,128
DVD-R	55,153	言語コード(字幕、音声、メニュ	一)一覧表89
DVD-RW	55,153	故障かな?と思ったら	155
DVD ビデオディスク	57,153	コマ送り再生	61,63
D 映像コード	97	コンポーネント映像入力端子	97
D 映像出力設定	83		
D 映像出力端子	16,97	さ行	
D - コンポーネント変換コ-	-ド97	サーチ (早送り/早戻し)	61 ~ 62
HDMI 音声出力設定	83,100	再生	52 ~ 68
HDMI コード	6,96,101 ~ 104	再生経過時間(カウンター表示)	17,24,40,53
HDMI 出力端子	16,96,101 ~ 104	再生できないディスク	153
HD/SD 録画	39,40,78,173	再生できるディスク	153
i.LINK(TS)端子	16,103,104	残量(残時間)	23 ~ 24,39 ~ 40
IP アドレス	141,142	視聴制限年齢	85
RESET	155	視聴制限レベル	85
VR フォーマット	24,55,153	視聴メニュー	66
		字幕	35,65,87
あ行		字幕言語	67,85
頭出し (スキップ)	62	ジャンル(番組表)	30,33
アングル	65,67,86	消去	21,45,69
暗証番号設定	88	初期化	71
アンテナ接続	92 ~ 94	初期設定	109
アンテナ設定	126	スキップ	62
アンテナ電源(BS・CS)	126	スタートメニュー	21 ~ 22
一発起動(クイック起動)	84,123	スロー再生	61,63
映像・音声コード	6,97 ~ 100	静止画再生	61,63
映像・音声設定	83	接続と設定	90
映像切換	35.65	設定リセット	84

選局28 ~ 29,42
双方向サービス87,141
た行
タイトル38,62,67,176
タイトル選択消去69
タイトル番号(トラック番号)24,51,67
ダウンロード設定87
ダビング78~79,103~104
地域選択125
地上デジタル放送15,28,105,124,128
チャプター38,176
チャプター番号24,67
チャンネルスキップ 132,135
つづき再生60
ディスク情報表示24,67
ディスクトレイ41
ディスクの再生52
ディスク保護70
ディスクメーター16,39,52
ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/
メニュー言語)85,89
データ(連動)放送34
デジタル設定87
テレビ入力自動切換149
テレビメーカー指定(テレビの操作)120
電源の入れかた・切りかた26
電源プラグ107
電子番組表(EPG)30,44
電話回線端子16,138
時計合わせ(日付・時刻設定)84,119
トップメニュー58
トラック62,67,68
ドルビーデジタル83,100,176,177
な行
日時指定予約48
は行
バックライト17
早戻し/早送り再生61,62
番組情報34
番組表設定87
日付・時刻設定(時計合わせ)84,119

ビデオフォーマット24,!	56,153
ファイナライズ24,53,55,56,153	~ 154
ファミリンク73~77,101~104,113	~118
ファミリンク連動設定	116
付属品	6
プレイリスト24,!	54,177
プロバイダ設定	141
ポップアップメニュー	58
本機で再生できるディスク	153
本機で録画に使用できるディスク	36,154
本体設定	83
本体表示部	16,17
本体ライト設定	86
ま行	
無操作オフ設定	84
文字入力	143
や行	
郵便番号設定	125
予約録画4	4~51
5行	
らくらく一発予約	44
らくらく一発録画	42
らくらくセットアップ	109
リセット (設定リセット)	34,112
リセット (本体リセット)	155
リピート再生6	7~68
リモコン受光部	20
リモコンの操作範囲	20
リモコン番号	121
連動データ放送	34
録画36~40,4	2~43
録画可能時間23,24	1,39,40
録画・再生できないディスク153	~ 154
録画・ダビングできるディスク	36,154
録画予約4	4~51
<b>緑画リスト</b>	54

### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー BD-AV1/BD-AV10

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。 環境に配慮したグリーン材料設計です。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ◎電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと、各種設定内の「無操作オフ設定」により、自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使い方や修理のご相談など

[お客様相談センター]

ठठ

**0120 - 001 - 251** 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話:043-331-1626 FAX:043-297-2696 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

**受付時間** ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.09)

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地